


dji MINI 2 SE

دليل المستخدم الإصدار 1.0 2023.02



البحث عن الكلمات الرئيسية

ابحث عن كلمات رئيسية مثل "بطارية" و"تثبيت" للعثور على الموضوع. إن كنت تستخدم **Adobe Acrobat Reader** لقراءة هذه الوثيقة، فانقر على الزر **Ctrl+F** على نظام **Windows** أو الزر **Command+F** على نظام **Mac**.

الانتقال للموضوع

عرض قائمة كاملة بالموضوعات في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.

طباعة هذه الوثيقة

تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام هذا الدليل

وسيلة إيضاح



المرجع



إرشادات وتلميحات



هام



تحذير

اقرأ هذا المستند قبل الطيران لأول مرة

اقرأ المستندات التالية قبل استخدام DJI Mini 2 SE:

1. دليل المستخدم

2. دليل البدء السريع

3. إخلاء المسؤولية وإرشادات السلامة

نوصيك بمشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية على موقع DJI الرسمي وقراءة إخلاء المسؤولية وإرشادات السلامة قبل الاستخدام لأول مرة. استعد للطيران لأول مرة بمراجعة دليل البدء السريع والإطلاع على دليل المستخدم الحاضر لمزيد من المعلومات.

مقاطع الفيديو التعليمية

انتقل إلى العنوان أدناه أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بـ DJI Mini 2 SE، والتي تُوضح كيفية استخدام DJI Mini 2 SE بأمان:

<http://www.dji.com/mini-2-se/downloads>



تنزيل تطبيق DJI Fly

تأكد من استخدام DJI Fly أثناء الطيران. امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لتنزيل أحدث إصدار.

إصدار تطبيق DJI Fly المخصص لنظام Android متوافق مع Android v7.0 والإصدارات الأحدث. إصدار تطبيق DJI Fly المخصص لنظام iOS متوافق مع iOS v11.0 والإصدارات الأحدث.

* لتعزيز السلامة، اقصر على الطيران على ارتفاع 98.4 قدمًا (30 مترًا) وعلى مدى يصل إلى 164 قدمًا (50 مترًا) عند عدم الاتصال أو عند تسجيل الدخول إلى التطبيق أثناء الطيران. هذا الأمر يسري على DJI Fly وعلى جميع التطبيقات المتوافقة مع طائرة DJI.

تتراوح درجة حرارة تشغيل هذا المنتج من 0 درجة إلى 40 درجة مئوية، ولا يصلح مع درجة حرارة التشغيل القياسية للاستخدامات العسكرية (55- درجة إلى 125

درجة مئوية)، المطلوبة لتحمل قدر أكبر من تقلبات الظروف البيئية. شغل المنتج بطريقة ملائمة ولا تُشغله إلا للاستخدامات التي تُناسب متطلبات درجة الحرارة التشغيلية لهذه الفئة.

2	استخدام هذا الدليل
2	وسيلة إيضاح
2	اقرأ هذا المستند قبل الطيران لأول مرة
2	مقاطع الفيديو التعليمية
2	تنزيل تطبيق DJI Fly
6	خصائص المنتج
6	مقدمة
6	بيان MTOM
7	تجهيز الطائرة
8	تجهيز وحدة التحكم عن بُعد
9	مخطط الطائرة
9	مخطط وحدة التحكم عن بُعد
10	تنشيط DJI Mini 2 SE
12	الطائرة
12	أوضاع الطيران
13	مؤشر حالة الطائرة
14	العودة إلى النقطة الرئيسية
16	نظام الرؤية ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء
18	وضع الطيران الذكي
20	مسجل رحلة الطيران
20	المراوح
21	بطارية الطيران الذكية
25	الجيمبال والكاميرا
28	وحدة التحكم عن بُعد
28	Profile (ملف التعريف)
28	استخدام وحدة التحكم عن بُعد
32	منطقة الإرسال المثلث
32	ربط وحدة التحكم عن بُعد
32	Remote Controller Warnings (تحذيرات وحدة التحكم عن بُعد)

34	تطبيق DJI Fly
34	الشاشة الرئيسية
35	عرض الكاميرا
39	الطيران
39	متطلبات بيئة الطيران
39	مسؤولية تشغيل الطائرة
40	قيود الطيران ومناطق GEO (بيئة الجغرافيا المكانية المباشرة)
42	قائمة مراجعة ما قبل الطيران
42	الإقلاع/الهبوط التلقائي
43	بدء/إيقاف المحركات
43	اختبار الطيران
46	الملحق
46	المواصفات
49	معايرة البوصلة
50	تحديث البرامج الثابتة
50	معلومات ما بعد البيع
50	تعليمات الصيانة
51	قائمة العناصر، بما في ذلك الملحقات المؤهلة
51	قائمة قطع الغيار والقطع البديلة
51	قائمة الضمانات
51	المخاطر والتحذيرات
51	التخلص

خصائص المنتج

يوفر هذا القسم مقَدِّمة عن طائرة DJI Mini 2 SE ويسرد مكونات الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد.

خصائص المنتج

مقدمة

تتميز DJI Mini 2 SE بتصميم قابل للطلي كما إن وزنها أخف من 246 جم. يمكن للطائرة DJI Mini 2 SE والتي تحتوي على نظام رؤية من أسفل ونظام استشعار بالأشعة تحت الحمراء، التحويم والطيران في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء، والعودة إلى القاعدة تلقائيًا. مع جيمبال ثلاثي المحاور كامل الثبات وكاميرا بمستشعر 1/2.3 بوصة، تُصوّر DJI Mini 2 SE مقاطع فيديو بدقة 2.7K وصورة بدقة 12 ميجا بكسل. تُوفّر اللقطات السريعة لوضع الطيران الذي خمسة أوضاع فرعية.

تأتي DJI Mini 2 SE مزودة بوحدة التحكم عن بُعد DJI RC-N1، الذي يعزّز تقنية الإرسال طويلة المدى Ocusync™ 2.0 المُقدّمة من DJI، ويبلغ أقصى إرسال لها 6 أميال (10 كم)، وتصل جودة الفيديو إلى 720 بكسل من الطائرة إلى تطبيق DJI Fly المُثبت على الجهاز المحمول. تعمل وحدة التحكم عن بُعد بتردد 2.4 جيجا هرتز و5.8 جيجا هرتز، وتتمتع بالقدرة على تحديد أفضل قناة للإرسال تلقائيًا دون تأخير. يمكن التحكم في الطائرة والكاميرا بسهولة باستخدام الأزرار الموجودة على الطائرة.

تتميز DJI Mini 2 SE بسرعة طيران قصوى تبلغ 36 ميلًا في الساعة (57.6 كم/ساعة) وأقصى وقت طيران يبلغ 31 دقيقة، بينما الحد الأقصى لوقت تشغيل وحدة التحكم عن بُعد هو ست ساعات.



- لقد اخترنا الحد الأقصى لوقت الطيران في بيئة خالية من الرياح مع الطيران بسرعة ثابتة بلغت 10.5 أميال في الساعة (17 كم/ساعة) واختبرنا أقصى سرعة طيران على ارتفاع مستوى سطح البحر بدون رياح. وهذه القيم مرجعية فقط.
- تصل وحدة التحكم عن بُعد إلى أقصى مسافة إرسال لها (FCC) في منطقة مفتوحة بدون تشويش كهرومغناطيسي على ارتفاع نحو 400 قدم (120 م). تُشير المسافة القصوى للإرسال إلى أقصى مسافة يمكن للطائرة إرسال الإشارات واستقبالها فيها. ولا تُشير إلى أقصى مسافة يمكن للطائرة الوصول إليها طيارًا في رحلة الطيران الواحدة. وقد اختبر أقصى وقت تشغيل في بيئة مختبرية، وبدون شحن الجهاز المحمول. وهذه القيمة مرجعية فقط.
- تردد 5.8 جيجا هرتز غير مدعوم في بعض المناطق. سيتم تعطيل نطاق التردد المذكور تلقائيًا في هذه المناطق. يجب مراعاة القوانين واللوائح المحلية.

بيان MTOM


DJI Mini 2 SE (طراز MT2SD) هي طائرة رباعية. الحد الأقصى لكتلة الإقلاع (MTOM) هو 246 جم بما في ذلك بطاقة microSD. يُرجى اتباع التعليمات أدناه لضمان سلامة الرحلة.

1. لا تُنمّ بإضافة أي حمولة إلى الطائرة غير مُدرجة في العبوة الأصلية أو مُؤهلة لاستخدام الطائرة.
2. لا تستخدم أي قطع غيار غير مُؤهلة، مثل المراوح، أو بطاريات الطيران الذكية، إلخ.
3. لا تُنمّ بتعديل الطائرة.


تجهيز الطائرة

لقد طوينا جميع أذرع الطائرة قبل وضعها في عبوتها. اتبع الخطوات أدناه لفرد الطائرة.

1. أزل حامل المروحة.
2. أزل واقي الجيمبال من الكاميرا.
3. افرد الذراعين الأماميين والذراعين الخلفيين وجميع المراوح بنفس الترتيب المذكور.



4. يجب العلم أن جميع بطاريات الطيران الذي تكون في وضع السبات قبل شحنها لضمان السلامة. استخدم شاحن USB لشحن بطاريات الطيران الذي وتنشيطها للمرة الأولى.



• توصيك بتركيب واقي الجيمبال لحمايته واستخدام حامل المراوح لتثبيت المراوح عند عدم استخدام الطائرة.



• لا تحتوي عبوة الكومبو إلا على حامل المراوح.




• افرد الذراعين الأماميين قبل فرد الذراعين الخلفيين.

• تأكد من إزالة واقي الجيمبال وأن جميع الأذرع مفردة قبل تشغيل الطائرة، وإلا فقد يؤثر ذلك على عمليات التشغيل الذاتي للطائرة.



تجهيز وحدة التحكم عن بُعد

1. أزل أذرع التحكم من فتحات تخزينها على وحدة التحكم عن بُعد وثبتها في مكانها.
2. اسحب حامل الجهاز المحمول. اختر كابل مناسب لوحدة التحكم عن بُعد حسب نوع الجهاز المحمول. تشمل العبوة على كابل وصلة إضاءة، وكابل Micro USB، وكابل USB-C. أوصل طرف الكابل الذي لا يحتوي على شعار وحدة التحكم عن بُعد بالجهاز المحمول. تأكد من تثبيت الجهاز المحمول.





⚠️ إذا ظهرت رسالة باتصال USB عند استخدام جهاز محمول يعمل بنظام Android، فحدّد خيار الشحن فقط. وإلا فقد يفشل الاتصال.

مخطط الطائرة



1. الجيمبال والكاميرا
2. زر الطاقة
3. مصابيح LED لمستوى البطارية
4. نظام الرؤية من أسفل
5. نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء
6. المحركات
7. المراوح
8. الهوائيات
9. غطاء حجرة البطارية
10. منفذ USB-C
11. منفذ بطاقة microSD
12. مؤشر حالة الطائرة

مخطط وحدة التحكم عن بُعد



نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو نظام الرؤية السفلي فقط)، استمر في الضغط على الزر للشروع في العودة إلى القاعدة. سوف تعود الطائرة لآخر نقطة مسجلة للقاعدة. اضغط عليه مرة أخرى لإلغاء العودة إلى القاعدة.

4. مؤشرات مستوى البطارية
تعرض مستوى البطارية الحالي لوحدة التحكم عن بُعد.

1. زر الطاقة
اضغط مرة واحدة عليه لفحص مستوى البطارية الحالي. اضغط مرة عليه، ثم مرة أخرى، مع الاستمرار لتشغيل وحدة التحكم عن بُعد أو إيقاف تشغيلها.

2. مفتاح وضع الطيران
يُبدّل بين الوضع الرياضي، والعادي، والسينمائي.
3. إيقاف الطيران مؤقتًا/زر العودة إلى القاعدة
اضغط عليه مرة واحدة لكبح الطائرة وجعلها تحوم في مكانها (عند توفر

5. عصا التحكم
استخدم عصي التحكم للتحكم في تحركات الطائرة. عيّن وضع عصا التحكم في **DJI Fly**. عصا التحكم قابلة للإزالة وسهلة التخزين.
6. زر قابل للتخصيص
اضغط عليه مرة واحدة لتغيير تمركز الجيمبال أو إمالة الجيمبال للأسفل (الإعدادات الافتراضية). يمكن تعيين الزر في **DJI Fly**.
7. التبديل بين الصور والفيديو
اضغط عليه مرة واحدة للتبديل بين وضعي الصور والفيديو.
8. كابل وحدة التحكم عن بُعد
قم بتوصيل جهاز محمول لربط الفيديو عبر كابل وحدة التحكم عن بُعد. حدّد الكابل حسب جهاز المحمول.
9. حامل جهاز المحمول
يُستخدم لتثبيت الجهاز المحمول بأمان بوحدة التحكم عن بُعد.
10. الهوائيات
تنقل الإشارات اللاسلكية للتحكم في الطائرة ونقل الفيديو.
11. منفذ USB-C
لشحن وحدة التحكم عن بُعد وتوصيلها بالكمبيوتر.
12. فتحة تخزين عصي التحكم
لتخزين عصي التحكم.
13. قرص الجيمبال
يتحكم في إمالة الكاميرا. اضغط مع الاستمرار على الزر القابل للتخصيص لاستخدام قرص الجيمبال لضبط التكبير والتصغير في وضع الفيديو.
14. المصراع/زر التسجيل
اضغط عليه مرة واحدة لالتقاط صور أو بدء التسجيل أو إيقافه.
15. فتحة جهاز المحمول
تُستخدم لتثبيت جهاز المحمول.

تنشيط DJI Mini 2 SE

يجب تنشيط **DJI Mini 2 SE** قبل استخدامها لأول مرة. بعد تزويد الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد بالبطاقة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنشيط **DJI Mini 2 SE** باستخدام **DJI Fly**. يجب توفر اتصال بالإنترنت للتنشيط.

الطائرة

تحتوي DJI Mini 2 SE على وحدة تحكم في الطيران، ونظام وصلة هابطة للفيديو، ونظام رؤية، ونظام دفع، وبطارية طيران ذكي.

الطائرة

تحتوي DJI Mini 2 SE على وحدة تحكم في الطيران، ونظام وصلة هابطة للفيديو، ونظام رؤية، ونظام دفع، وبطارية طيران ذكي.

أوضاع الطيران

تتضمن DJI Mini 2 SE ثلاثة أوضاع طيران، إضافة إلى وضع طيران رابع يُبدّل إليه الطائرة في سيناريوهات مُعيّنة. يمكن التبديل بين أوضاع الطيران عبر مفتاح وضع الطيران على وحدة التحكم عن بُعد.

الوضع العادي: تستخدم الطائرة GPS ونظام الرؤية السفلي لتحديد مكانها وتحقيق استقرارها. وضع الطيران الذي يُمكن في هذا الوضع. عندما تكون إشارة GPS قوية، تستخدم الطائرة GPS لتحديد موقعها وتحقيق استقرارها. عندما تكون إشارة GPS ضعيفة، وظروف الإضاءة كافية، تستخدم الطائرة أنظمة الرؤية السفلية لتحديد موقعها وتحقيق الاستقرار. عندما يكون نظام الرؤية السفلي مُمكنًا، وظروف الإضاءة كافية، تكون أقصى زاوية ارتفاع طيران 25 درجة وأقصى سرعة طيران 10 م/ث. الوضع الرياضي: في الوضع الرياضي، تستخدم الطائرة نظام GPS ونظام الرؤية السفلي لتحديد الموقع. تتحسن استجابات الطائرة لتحقيق مزيد من الرشاقة والسرعة؛ ممّا يجعلها أكثر استجابة لحركات عصا التحكم. أقصى سرعة طيران هي 16 م/ث، وأقصى سرعة صعود هي 5 م/ث، وأقصى سرعة هبوط هي 3.5 م/ث. الوضع السينمائي: يعتمد الوضع السينمائي على الوضع العادي مع تقييد سرعة الطيران، ممّا يجعل الطائرة أكثر استقرارًا أثناء التصوير. أقصى سرعة طيران هي 6 م/ث، وأقصى سرعة صعود هي 2 م/ث، وأقصى سرعة هبوط هي 1.5 م/ث.

تتحول الطائرة تلقائيًا إلى وضع الارتفاع (ATTI) عندما لا يتوفر نظام الرؤية السفلي أو يتعطل، وعندما تكون إشارة GPS ضعيفة أو تُواجه البوصلة تشويشًا. قد تتأثر الطائرة بسهولة أكبر بالبيئة المحيطة بها في وضع ATTI. حيث يمكن للعوامل البيئية مثل الرياح أن تؤدي إلى انحراف أفقي؛ ممّا قد يُشكّل مخاطر على الطائرة، وبخاصة عند الطيران في المساحات المحصورة. لن تتمكن الطائرة من تحديد موقعها أو التوقف تلقائيًا، لذا يجب على الطيار الهبوط بالطائرة في أقرب وقت ممكن لتجنّب الحوادث.




• لا يمكن للطائرة استشعار العوائق الموجودة على مسارها تلقائيًا. يجب أن يظل الطيار يقظًا بشأن البيئة المحيطة ويتحكم في الطائرة لتجنّب العوائق.

- تزيد أقصى سرعة ومسافة كبح الطائرة بشكل كبير في الوضع الرياضي. أدنى مسافة كبح مطلوبة في ظروف انعدام الرياح هي 30 مترًا.
- تزيد سرعة الهبوط بشكل كبير في الوضع الرياضي. أدنى مسافة كبح مطلوبة في ظروف انعدام الرياح هي 10 أمتار.
- تزداد استجابة الطائرة بشكل كبير في الوضع الرياضي، ممّا يعني أن حركة عصا تحكم صغيرة على وحدة التحكم عن بُعد تُترجم إلى تحرك الطائرة لمسافة كبيرة. كن يقظًا وحافظ على مساحة مناورة كافية أثناء الطيران.
- أثناء وضع الفيديو في الوضع العادي أو السينمائي، تصبح سرعة الطيران محدودة عندما يكون ميلان الجيمبال نحو 90 درجة أو 0 درجة لضمان استقرار التصوير. عند هبوب رياح قوية، فسوف يتعطل التثبيت لتحسين مقاومة الرياح للطائرة. نتيجة لذلك، قد يهتز الجيمبال أثناء التسجيل.

مؤشر حالة الطائرة

يتميز DJI Mini 2 SE بمؤشر حالة الطائرة، والذي يُوضِّح حالة نظام التحكم في الطيران. اطلع على الجدول أدناه لمعرفة مزيد من المعلومات حول مؤشر حالة الطائرة.



حالات مؤشر حالة الطائرة

الحالات العادية		
التزويد بالطاقة وإجراء اختبارات التشخيص الذاتي	الوميض باللون الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأرجواني بالتناوب	P B G Y R
الإحماء	يُومض باللون الأرجواني ببطء	P
تَمَكِّين GPS	يُومض باللون الأخضر ببطء	G
تَمَكِّين نظام الرؤية السُفلية	يُومض باللون الأخضر مرتين بصورة متكررة	2x G
تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام الرؤية السُفلية (تَمَكِّين وضع ATTI)	يُومض باللون الأصفر ببطء	Y
الكبح	يُومض باللون الأخضر بسرعة	G
حالات التحذير		
فقدان إشارة وحدة التحكم عن بُعد	يُومض باللون الأصفر بسرعة	Y
البطارية منخفضة	وميض أحمر بطيء	R
البطارية منخفضة بشكل حرج	يُومض باللون الأحمر بسرعة	R
خطأ IMU	يُومض باللون الأحمر	R
خطأ حرج	إضاءة ثابتة باللون الأحمر	____R
يجب معايرة البوصلة	يُومض باللون الأحمر والأصفر بالتناوب	Y R

العودة إلى النقطة الرئيسية

تُعيد وظيفة العودة إلى النقطة الرئيسية (RTH) الطائرة إلى آخر قاعدة مُسجَّلة لها وتهبط فيها عندما تكون إشارة GPS قوية. توجد ثلاثة أنواع من RTH هي: Smart RTH (العودة إلى النقطة الرئيسية الذكية)، وLow Battery RTH (العودة إلى النقطة الرئيسية مع انخفاض البطارية)، وFailsafe RTH (العودة إلى النقطة الرئيسية الآمنة من التعتّل). إذا نجحت الطائرة في تسجيل نقطة القاعدة وكانت إشارة GPS قوية، فسيتم تشغيل العودة إلى القاعدة عندما يبدأ المستخدم تشغيل Smart RTH. أو عندما يصبح مستوى بطارية الطائرة منخفضًا، أو عند فقدان الإشارة بين وحدة التحكم عن بُعد والطائرة. سيتم أيضًا تشغيل العودة إلى النقطة الرئيسية في السيناريوهات غير الطبيعية الأخرى مثل فقدان إرسال الفيديو.

الوصف	GPS	
النقطة الرئيسية الافتراضية هي الموقع الأول الذي تلتقّ فيه الطائرة إشارة GPS قوية أو متوسطة القوة (حيث تظهر الأيقونة باللون الأبيض). يُوصى بالانتظار حتى يتم تسجيل نقطة الانطلاق الرئيسية بنجاح قبل التحليق جواً. بعد تسجيل نقطة الانطلاق الرئيسية، يومض مؤشر حالة الطائرة باللون الأخضر وتظهر مطالبة في DJI Fly. إذا كان من الضروري تحديث نقطة الانطلاق الرئيسية أثناء الرحلة (على سبيل المثال، إذا غيّر المستخدم موضعه)، يمكن تحديث النقطة الرئيسية يدويًا أسفل إعدادات السلامة في إعدادات النظام على DJI Fly.		النقطة الرئيسية

Smart RTH

إذا كانت إشارة GPS كافية، فيمكن استخدام Smart RTH لإعادة الطائرة إلى نقطة القاعدة مرة أخرى. يمكن بدء تشغيل Smart RTH إمّا بالضغط على  في DJI Fly أو بالضغط مع الاستمرار على زر RTH على وحدة التحكم عن بُعد. يمكن الخروج من Smart RTH إمّا بالضغط على  في DJI Fly أو بالضغط على زر RTH على وحدة التحكم عن بُعد.

Low Battery RTH

لتجنب التعرض لخطر غير الضروري بسبب عدم كفاية الطاقة، ستُحدّ DJI Mini 2 SE بذكاء ما إذا كان مستوى البطارية الحالي كافياً للعودة إلى القاعدة بناءً على الموقع الحالي. يتم تشغيل Low Battery RTH عندما تستنفد بطارية الطيران الذكية إلى حد يمكن أن يؤثر على العودة الآمنة للطائرة. يمكن للمستخدم إلغاء العودة إلى القاعدة بالضغط على زر العودة إلى القاعدة (RTH) على وحدة التحكم عن بُعد. إذا تم إلغاء العودة إلى النقطة الرئيسية بعد تحذير من انخفاض مستوى البطارية، فقد لا تحتوي بطارية الطيران الذكية على طاقة كافية لهبوط الطائرة بأمان؛ ممّا قد يؤدي إلى تحطّم الطائرة أو فقدانها. ستُهبط الطائرة أوتوماتيكياً إذا كان مستوى شحن البطارية منخفضاً بشدّة. لا يمكن إلغاء الهبوط التلقائي ولكن يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد لتغيير الحركة الأفقية وسرعة هبوط الطائرة أثناء الهبوط (لا يمكن ضبط سرعة الهبوط عندما لا يستمر مستوى البطارية إلا لفترة طويلة بما يكفي للنزول من ارتفاعها الحالي).

 عندما يصبح مستوى بطارية الطيران الذكية منخفضاً جداً ولا توجد طاقة كافية للعودة إلى القاعدة، فاهبط بالطائرة في أسرع وقت ممكن. وإلا ستسقط الطائرة عند نفاد طاقتها، ممّا يؤدي إلى تلف الطائرة وغيرها من المخاطر المحتملة.

Failsafe RTH

في DJI Fly يمكن للمستخدمين تعيين الإجراء الذي تقوم به الطائرة بمجرد فقدانها إشارة وحدة التحكم عن بُعد على أنها العودة إلى النقطة الرئيسية، أو الأرض، أو التحليق. إذا تم تعيين الإجراء على أنه العودة إلى النقطة الرئيسية مُسبّقًا، وكان قد تم تسجيل النقطة الرئيسية، وكانت الإشارة GPS جيدة، وكانت البوصلة تعمل بشكل طبيعي، فسيتم تنشيط Failsafe RTH تلقائيًا بعد فقدان إشارة وحدة التحكم عن بُعد لأكثر من 11 ثانية. ستطير الطائرة إلى الخلف لمسافة 50 مترًا نحو مسار رحلتها الأصلي وتصدد إلى ارتفاع RTH المُعد مسبقًا لدخول Straight Line RTH. إن كانت الطائرة تطير للخلف على طول مسار الرحلة الأصلي وكانت المسافة من نقطة البداية أقل من 20 مترًا، فسوف تتوقف الطائرة عن الطيران للخلف على مسار الرحلة الأصلي وتدخل Straight Line RTH عند الارتفاع الحالي. ستدخل الطائرة في Straight Line RTH أو ستظل فيه حتى إذا تمت استعادة إشارة وحدة التحكم عن بُعد أثناء RTH.

سيناريوهات RTH الأخرى

سوف تظهر رسالة تطلب بدء العودة إلى القاعدة في حالة فقدان إشارة ربط الفيديو أثناء الرحلة بينما لا تزال وحدة التحكم عن بُعد قادرة على التحكم في تحركات الطائرة. يمكن إلغاء العودة إلى القاعدة.

إجراء العودة إلى القاعدة (RTH) (الخط المستقيم)

1. يتم تسجيل Home Point (النقطة الرئيسية).

2. يتم تشغيل العودة إلى النقطة الرئيسية.

3. أ. إذا كانت الطائرة على بُعد أقل من 20 مترًا عن النقطة الرئيسية عند بدء RTH، فإنها ستحوم في مكانها ولن تعود إلى النقطة الرئيسية.

ب. إذا كانت الطائرة تبعد أكثر من 20 مترًا عن النقطة الرئيسية عندما تبدأ RTH العودة، فستعود إلى ارتفاع RTH وتعود إلى النقطة الرئيسية بسرعة 10.5 م/ث. إذا كان الارتفاع الحالي أعلى من ارتفاع RTH، فإن الطائرة ستطير إلى النقطة الرئيسية عند الارتفاع الحالي.

4. بعد الوصول إلى النقطة الرئيسية، تهبط الطائرة وتتوقف المحركات.



• لا يمكن للطائرة العودة إلى نقطة القاعدة إذا كانت إشارة GPS ضعيفة أو غير متوفرة. وإذا أصبحت إشارة GPS ضعيفة أو لم تُعد متاحة بعد تشغيل العودة إلى النقطة الرئيسية، فستحوم الطائرة في مكانها لمدة قبل الهبوط.

• من الضروري تعيين ارتفاع مناسب للعودة إلى القاعدة قبل كل رحلة طيران. ابدأ تشغيل DJI Fly، وعيّن ارتفاع العودة إلى النقطة الرئيسية. في الوضعين Smart RTH و Low Battery RTH، إذا كان الارتفاع الحالي للطائرة أقل من ارتفاع العودة للقاعدة، فسوف تصعد تلقائيًا إلى ارتفاع العودة إلى القاعدة أولاً. إذا كان ارتفاع الطائرة يصل أو أعلى من ارتفاع العودة إلى القاعدة، فسوف تطير إلى نقطة القاعدة على ارتفاعها الحالي.

• أثناء العودة إلى القاعدة، يمكن التحكم في سرعة الطائرة، وارتفاعها، واتجاهها باستخدام وحدة التحكم عن بُعد إذا كانت إشارة وحدة التحكم عن بُعد طبيعية. ومع ذلك، لا يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد للتحريك إلى اليسار أو اليمين. عندما تصعد الطائرة إلى أعلى أو تطير للأمام، يمكن للمستخدم دفع عصا التحكم تمامًا في الاتجاه المعاكس لجعل الطائرة تخرج من RTH وتحويم في مكانها.

• ستؤثر مناطق GEO على العودة إلى القاعدة. إذا كانت الطائرة تُحلق في منطقة GEO خلال وضع RTH، فستحوم في مكانها.

• قد لا تتمكن الطائرة من العودة إلى نقطة القاعدة عندما تكون سرعة الرياح عالية جدًا. الطيران بحذر.

Landing Protection (الحماية عند الهبوط)

سيتم تنشيط Landing Protection أثناء Smart RTH.

1. أثناء Landing Protection (الحماية عند الهبوط)، ستكتشف الطائرة تلقائيًا سطحًا مناسبًا وتهبط عليه بحذر.


2. إذا وُجد أن السطح غير ملائم للهبوط، فستحوم DJI Mini 2 SE وتنتظر تأكيد الطيار.

3. إذا لم تكن وظيفة الحماية عند الهبوط في وضع التشغيل، فسيعرض DJI Fly رسالة مطالبة بالهبوط عندما تنزل الطائرة لمسافة دون 0.5 متر. اضغط على تأكيد أو اسحب عصا الخافق نحو الأرض.

نظام الرؤية ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء


جهازنا DJI Mini 2 SE بنظام رؤية سفلي ونظام استشعار بالأشعة تحت الحمراء. يتكون نظام الرؤية السفلي من كاميرا، ويتكون نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء من وحدتي أشعة تحت الحمراء ثلاثية الأبعاد. يساعد نظام الرؤية السفلي ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء الطائرة على الحفاظ على وضعها الحالي، والتحكم في مكانها بدقة أكبر، والطيران في الأماكن المغلقة أو في بيئات أخرى لا يتوفر فيها GPS.

نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء




مجالات الاكتشاف

يعمل نظام الرؤية من أسفل بأفضل شكل عندما تكون الطائرة على ارتفاع من 0.5 متر إلى 10 أمتار، ومدى عمله من 0.5 متر إلى 30 مترًا.



استخدام أنظمة الرؤية

عند عدم توفر GPS، يتم تمكين نظام الرؤية السفلية إذا كان السطح له قوام واضح وكان هناك إضاءة كافية. يعمل نظام الرؤية السفلية بأفضل نحو عندما تكون الطائرة على ارتفاع من 0.5 متر إلى 10 أمتار. قد يتأثر نظام الرؤية إذا كان ارتفاع الطائرة أعلى من 10 أمتار. يلزم توخي بالغ الحذر.



اتباع الخطوات أدناه لاستخدام نظام الرؤية السفلية.

1. تأكد أن الطائرة في الوضع العادي أو السينمائي. قم بتزويد الطائرة بالطاقة.
2. تحوم الطائرة في مكانها بعد الإقلاع. يُومض مؤشر حالة الطائرة بالأخضر مرتين، مما يُشير إلى عمل نظام الرؤية من أسفل.



• انتبه إلى بيئة الطيران. لا يعمل نظام الرؤية السفلي ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء إلا في ظل ظروف محدودة ولا يمكن أن يحل محل التحكم والتقدير البشري. أثناء الطيران، انتبه دائماً إلى البيئة المحيطة والتحذيرات الموجودة على **DJI Fly** وتحمل مسؤولية التحكم في الطائرة.

• أقصى ارتفاع تحويم للطائرة هو 5 أمتار في حالة عدم وجود GPS.

• قد لا يعمل نظام الرؤية السفلية بشكل سليم عندما تطير الطائرة فوق الماء. لذلك، قد لا تتمكن الطائرة من تجنب الماء في الأسفل بشكل فعال عند الهبوط. يُوصى بالحفاظ على التحكم في الطيران طوال الوقت، واتخاذ أحكام رشيقة بناءً على البيئة المحيطة، وتجنب الاعتماد على نظام الرؤية السفلي.

• لاحظ أن نظام الرؤية السفلي ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء قد لا يعملان بشكل صحيح عند تحليق الطائرة بسرعة كبيرة. لا يعمل نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء إلا عندما لا تزيد سرعة الطيران عن 12 م / ث.

• لا يمكن أن يعمل نظام الرؤية بشكل سليم فوق الأسطح التي لا تحتوي على اختلافات واضحة في غمتها أو عند ضعف الإضاءة. لا يمكن أن يعمل نظام الرؤية السفلي بشكل سليم في أي من المواقف التالية. قم بتشغيل الطائرة بحذر.

(a) الطيران فوق أسطح أحادية اللون (مثل الأسود الخالص، الأبيض الناصع، الأخضر الخالص).

(b) الطيران فوق أسطح عالية الانعكاس.

(c) الطيران فوق الماء أو أسطح شفاقة.

(d) الطيران فوق أسطح أو أشياء متحركة.

(e) الطيران فوق منطقة تتغير فيها الإضاءة بشكل متكرر أو بشدة.

(f) الطيران فوق أسطح شديدة الظلام (> 10 لكس) أو شديدة السطوع (< 40,000 لكس).

(g) الطيران فوق أسطح تعكس موجات الأشعة تحت الحمراء أو تمتصها بقوة (مثل المرايا).

(h) الطيران فوق أسطح ليست لها أنماط أو قوام واضح (مثل أعمدة الطاقة).

(i) الطيران فوق أسطح ذات أنماط أو قوام متكرر ومتماثل (مثل البلاطات ذات التصميم الواحد).

(j) الطيران فوق عوائق ذات مساحة سطح صغيرة (كفروع الأشجار).

• إبقى المستشعرات نظيفة طوال الوقت. لا تعبّث بالمستشعرات. لا تستخدم الطائرة في بيئة بها غبار أو رطوبة. لا تقم بعرقلة نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء.

• لا تحلق بالطائرة عندما يكون هناك أمطار، أو ضباب، أو تكون الرؤية أقل من 100 متر.

• راجع ما يلي كل مرة قبل الإقلاع:

(a) تأكد من عدم وجود مصلقات أو أي عوائق أخرى فوق نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء والرؤية السفلية.

(b) وفي حالة وجود أي غبار، أو أتربة، أو مياه على نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء والرؤية السفلية، فقم بتنظيفه بقطعة قماش ناعمة. ولا تستخدم أي مُطهر يحتوي على الكحول.

(c) اتصل بدعم **DJI** في حالة وجود أي تلف في زجاج نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء أو نظام الرؤية السفلية.

وضع الطيران الذي

أوضاع QuickShot

أوضاع تصوير QuickShots تشمل Dronie, Rocket, Helix, Circle, وBoomerang. تُسجل DJI Mini 2 SE حسب وضع التصوير المحدد، وتُشن مقطع فيديو قصير تلقائيًا. ويمكن مشاهدة الفيديو، أو تحريره، أو مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي من التشغيل.

Dronie: تطير الطائرة للخلف وتصعد مع إطباق الكاميرا على الهدف.

Rocket: تصعد الطائرة مع توجيه الكاميرا نحو الأسفل.


Circle: تضع الطائرة دائرة حول الهدف.

Helix: تصعد الطائرة وتدور في حركة حلزونية حول الهدف.


Boomerang: تطير الطائرة حول الهدف في مسار بيضاوي، وتصعد أثناء طيرانها بعيدًا عن نقطة بدايتها وتهبط أثناء عودتها. تُشكل نقطة بداية الطائرة أحد طرفي المحور الطويل للمسار البيضاوي، بينما الطرف الآخر من محورها الطويل في الجانب المقابل من الهدف من نقطة البداية. تأكد من وجود مساحة كافية عند استخدام Boomerang. استمّح بنصف قطر لا يقل عن 99 قدمًا (30 مترًا) حول الطائرة، واستمّح بهما لا يقل عن 33 قدمًا (10 أمتار) فوق الطائرة.

استخدام أوضاع QuickShots

1. تأكد أن بطارية الطيران الذكية مشحونة على نحو كافٍ، قم بالإقلاع والتحويل على مسافة 6.6 أقدام (مترين) فوق الأرض.



2. في تطبيق DJI Fly، اضغط على أيقونة وضع التصوير لتحديد أوضاع QuickShots واتبع رسائل المطالبة. تأكد من أنك تفهم كيفية استخدام وضع التصوير ومن عدم وجود عوائق في المنطقة المحيطة.



3. اختر وضع التصوير، وحدّد هدفك في عرض الكاميرا عن طريق النقر على الدائرة حول موضوع التصوير أو سحب مربع حول موضوع التصوير، ثم انقر فوق بدء لبدء التسجيل. تظهر الطائرة عائدّة إلى موقعها الأصلي بمجرد انتهاء التصوير.
4. انقر للوصول إلى الفيديو القصير أو الفيديو الأصلي. يمكن تحرير الفيديو ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تنزيله.

الخروج من أوضاع QuickShots

اضغط على زر إيقاف الطيران مؤقتًا/العودة إلى القاعدة أو انقر في DJI Fly للخروج من أوضاع QuickShots. ستعود الطائرة إلى مكانها.

- استخدم أوضاع QuickShots في المواقع الخالية من المباني وغيرها من العوائق. تأكد من عدم وجود بشر، أو حيوانات، أو عوائق أخرى على مسار الرحلة.
- توخّ الحذر نحو الأشياء الموجودة حول الطائرة. واستخدم وحدة التحكم عن بُعد لتجنّب التصادمات بالطائرة.
- لا تستخدم أوضاع QuickShots في أي من المواقف التالية:
 - (a) عندما يكون الهدف محجوبًا لفترة طويلة أو خارج خط الرؤية.
 - (b) عندما يكون الهدف على بُعد أكثر من 50 مترًا من الطائرة.
 - (c) عندما يكون لون الهدف أو غمطه هو نفسه لون البيئة المحيطة أو غمطها.
 - (d) عندما يكون الهدف في الهواء.
 - (e) عندما يتحرك الهدف بسرعة.
 - (f) عندما تكون الإضاءة منخفضة بشدة (> 300 لكس) أو مرتفعة بشدة (< 10,000 لكس).
- لا تستخدم أوضاع QuickShots في الأماكن القريبة من المباني أو التي تكون فيها إشارة GPS ضعيفة، وإلا فلن يكون مسار الرحلة مستقرًا حينها.
- تأكد من اتباع قوانين ولوائح الخصوصية المحلية عند استخدام أوضاع QuickShots.

مسجل رحلة الطيران

يتم حفظ بيانات الرحلة بما في ذلك القياس عن بُعد للرحلة، ومعلومات حالة الطائرة، وغيرها من المعلومات تلقائيًا إلى مسجل البيانات الداخلي للطائرة. يمكن الوصول إلى البيانات باستخدام DJI Assistant 2 (مجموعة الطائرات بدون طيار للمستهلكين).



المراوح

هناك نوعان من مراوح DJI Mini 2 SE وقد صُممناها لتدور في اتجاهات مختلفة، تُستخدم العلامات لتوضيح أي مرواح يجب تركيبها بأي محركات. النصلان المتصلان بمحرك واحد متماثلان.


المراوح	مع العلامات	بدون العلامات
الرسم		
وضع التثبيت	تُثبت بالمحرك مع ذراع عليه علامات	تُثبت بالمحرك مع ذراع ليس عليه علامات

تثبيت المراوح

تُثبت المراوح ذات العلامات على المحركات ذات العلامات، والمراوح دون العلامات على المحركات دون علامات. استخدم مفك البرغي لتثبيت المراوح. تأكد أن المراوح مُثبتة.



بدون علامات



بعلامات

فصل المراوح

استخدم المفك لفصل المراوح من المحركات.

- ⚠️ • نصل المروحة حاد. تعامل معه بحذر.
- يُستخدم مفك البرغي فقط لتركيب المراوح. لا تستخدم مفك البرغي لتفكيك الطائرة.
- في حالة كسر المروحة، قم بإزالة المروحة والمسامير اللولبية الموجودة على المحرك الخاص بها وتخلص منها. استخدم مروحتين من نفس العبوة. لا تغطها مع مراوح من عبوات أخرى.
- لا تستخدم إلا المراوح الرسمية من DJI. لا تخطط بين أنواع المراوح.
- اشترِ المراوح بشكل منفصل إذا لزم الأمر.
- تأكد من تثبيت المراوح بشكل جيد قبل كل رحلة. تحقق من إحكام ربط البرغي على المراوح كل 30 ساعة طيران (60 رحلة تقريبًا).



- تأكد أن جميع المراوح بحالة جيدة قبل كل رحلة. لا تستخدم مراوح قديمة، أو متشققة، أو مكسورة.
- ابق بعيداً عن المراوح والمحركات أثناء دورانها لتفادي الإصابة.
- ضع الطائرة بشكل صحيح عند التخزين. يُوصى باستخدام حامل المروحة لتثبيت المراوح. لا تضغط على المراوح ولا تثبتها أثناء النقل أو التخزين.
- تأكد من أن المحركات مُركبة بأمان وتدور بسلاسة. اهبط بالطائرة على الفور إذا انحصر المحرك ولم يستطع الدوران بحرية.
- لا تحاول تعديل بنية المحركات.
- لا تلمس المحركات ولا تدع يدك أو جسمك يلمسها بعد رحلة الطيران؛ إذ قد تكون ساخنة.
- لا تسيء أي فتحات تهوية على المحركات أو على جسم الطائرة.
- تأكد أن صوت محركات ESC طبيعي عند التزويد بالطاقة.

بطارية الطيران الذكية

بطارية الطيران الذكية لطائرة DJI Mini 2 SE بجهد 7.7 فولت، وقدرة 2250 ملي أمبير/ساعة مع وظيفة الشحن والتفريغ الذكي.

مميزات البطارية


1. الشحن المتوازن: أثناء الشحن، تتم موازنة الجهد الكهربائي لخلايا البطارية تلقائياً.
2. وظيفة التفريغ الآلي: لمنع انتفاخ البطارية، يتم تفريغها تلقائياً إلى 96% من مستوى شحنها عندما تظل في وضع السكون لمدة يوم، ويتم تفريغها تلقائياً إلى 72% من مستوى شحنها عندما تظل ساكنة لمدة تسعة أيام. من الطبيعي الشعور بسخونة طفيفة تنبعث من البطارية أثناء عملية التفريغ.
3. الحماية من الإفراط في الشحن: تتوقف البطارية عن الشحن تلقائياً بمجرد اكتمال شحنها.
4. اكتشاف درجة الحرارة: لا تشحن البطارية إلا عندما تتراوح درجة الحرارة بين 5 درجات و40 درجة مئوية (41 درجة و104 درجة فهرنهايت) لتجنب تلفها. يتوقف الشحن تلقائياً إذا تجاوزت درجة حرارة البطارية 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) أثناء عملية الشحن.
5. الحماية من التيار الزائد: يتوقف شحن البطارية في حالة اكتشاف تيار زائد.
6. الحماية من الإفراط في التفريغ: يتوقف التفريغ تلقائياً لمنع التفريغ الزائد عندما لا تكون البطارية قيد الاستخدام في الطيران. لا يتم تمكين الحماية من التفريغ الزائد عندما تكون البطارية قيد الاستخدام في الطيران.
7. الحماية من قصر الدائرة الكهربائية: يتم قطع الإمداد بالتيار تلقائياً في حالة اكتشاف قصر دائرة.
8. الحماية من تلف خلايا البطارية: يعرض تطبيق DJI Fly رسالة تحذير عند اكتشاف خلية بطارية تالفة.
9. وضع السبات: إذا كان جهد خلية البطارية أقل من 3.0 فولت أو كان مستوى البطارية أقل من 10%، فتدخل البطارية وضع السبات لمنع الإفراط في التفريغ. اشحن البطارية لتنشيطها من السبات.
10. الاتصالات: يتم إرسال معلومات عن الجهد الكهربائي للبطارية، وسعتها، والتيار إلى الطائرة.

• ارجع إلى إخلاء المسؤولية وتوجيهات السلامة وملصق البطارية لطائرة DJI Mini 2 SE قبل الاستخدام. يتحمل المستخدمون المسؤولية الكاملة عن جميع عمليات التشغيل والاستخدام.

استخدام البطارية

فحص مستوى شحن البطارية

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لفحص مستوى شحن البطارية.



تعرض مؤشرات مستوى البطارية مستوى طاقة بطارية الطيران أثناء الشحن والتفريغ. يتم تحديد حالات المؤشر على النحو التالي:

● مصباح LED قيد التشغيل. ☀ مصباح LED يُومض. ○ مصباح LED قيد الإنقاف.

مستوى شحن البطارية	LED4	LED3	LED2	LED1
مستوى البطارية < 88%	○	○	○	○
88% > مستوى البطارية ≥ 75%	☀	○	○	○
75% > مستوى البطارية ≥ 63%	○	○	○	○
63% > مستوى البطارية ≥ 50%	○	☀	○	○
50% > مستوى البطارية ≥ 38%	○	○	○	○
38% > مستوى البطارية ≥ 25%	○	○	☀	○
25% > مستوى البطارية ≥ 13%	○	○	○	○
13% > مستوى البطارية ≥ 0%	○	○	○	☀

التزويد بالطاقة/فصل الطاقة

اضغط على زر التشغيل مرة واحدة، ثم اضغط مجدداً، واستمر في الضغط لثانيتين لتشغيل البطارية أو إيقافها. تعرض مصابيح LED لمستوى شحن البطارية مستوى شحنها عندما تكون الطائرة مزودة بالطاقة.

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة وستومض مصابيح LED الأربعة الخاصة بمستوى شحن البطارية لمدة ثلاث ثوانٍ. إذا ومض مصباح LED رقم 3 و4 في الوقت نفسه دون الضغط على زر الطاقة، فهذا يُشير إلى أن البطارية غير طبيعية. أدخل بطارية الطيران الذكية مرة أخرى وتأكد من تركيبها بإحكام.

إشعار انخفاض درجة الحرارة

1. تقل سعة البطارية بشكل كبير عند الطيران في بيئات ذات درجات حرارة منخفضة من 0 درجة إلى 5 درجات مئوية (32 درجة إلى 41 درجة فهرنهايت). يُوصى بالتحويل بالطائرة في مكانها لفترة لتسخين البطارية. تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل الإقلاع.


2. لضمان الأداء الأمثل للبطارية، أبقِ درجة حرارة البطارية أعلى من 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت).
3. تُقلِّل سعة البطارية المنخفضة في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة من أداء مقاومة الطائرة لسرعة الرياح. الطيران بحذر.
4. قم بالطيران بأقصى حذر على مستويات البحر المرتفعة.

⚠️ في البيئات الباردة، أدخل البطارية في حجرة البطارية وقم بتشغيل الطائرة لإحمائها قبل الإقلاع.

شحن البطارية

قُم بشحن بطارية الطيران الذي بالكامل قبل كل رحلة. يُوصى باستخدام أجهزة الشحن التي تُوفرها DJI، مثل DJI Mini 2 SE Two-way Charging Hub، أو شواحن USB Power Delivery الأخرى.

1. جِل شاحن USB بمصدر طاقة تيار متردد (100 إلى 240 فولت، 50/60 هرتز). استخدم محوّل طاقة إذا لزم الأمر.
2. جِل الطائرة بشاحن USB.
3. تعرض مصابيح LED لمستوى شحن البطارية مستوى البطارية الحالي أثناء الشحن.
4. يتم شحن بطارية الطيران الذكية بالكامل عندما تكون جميع مصابيح LED لمستوى شحن البطارية مضاءة. افصل شاحن USB عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.



⚠️ لا يمكن شحن البطارية إذا تم تشغيل الطائرة.

- لا تشحن بطارية الطيران الذكية فور الطيران؛ إذ قد تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية. انتظر حتى تبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل شحنها مرة أخرى.
- يتوقف الشاحن عن شحن البطارية إذا كانت درجة حرارة خلية البطارية ليست ضمن نطاق التشغيل من 5 درجات إلى 40 درجة مئوية (41 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت). تتراوح درجة حرارة الشحن المثالية من 22 درجة إلى 28 درجة مئوية (71.6 درجة إلى 82.4 درجة فهرنهايت).
- اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للحفاظ على سلامة البطارية.
- عند الشحن، يُوصى باستخدام QC2.0 أو شاحن PD2.0. لا تتحمل DJI أي مسؤولية عن التلف الناتج عن استخدام شاحن لا يفي بالمتطلبات المحددة.



- عند استخدام شاحن DJI USB بقدرة 18 واط، يكون وقت الشحن نحو ساعة و22 دقيقة.
- يُوصى بتفريغ بطاريات الطيران الذكية بنسبة 30% أو أقل أثناء النقل أو التخزين. يمكن القيام بذلك عن طريق التحليق بالطائرة في الهواء الطلق حتى يقل مستوى البطارية عن 30%.
- يمكن مُوَزِّع شحن البطارية أن يشحن حتى ثلاث بطاريات. تفضّل بزيارة متجر DJI الرسمي عبر الإنترنت للحصول على المزيد من المعلومات حول مُوَزِّع شحن البطارية.

يُوضَّح الجدول أدناه مستوى شحن البطارية أثناء الشحن.

مستوى شحن البطارية	LED4	LED3	LED2	LED1
0% > مستوى البطارية ≥ 50%	○	○	☀	☀
50% > مستوى البطارية ≥ 75%	○	☀	☀	☀
75% > مستوى البطارية > 100%	☀	☀	☀	☀
مشحونة بالكامل	○	○	○	○

- سيختلف تردد الوميض لمصابيح LED الخاصة بمستوى البطارية باختلاف شواحن USB. إذا كانت سرعة الشحن عالية، فسُومض مصابيح LED الخاصة بمستوى البطارية بسرعة. أمّا إذا كانت سرعة الشحن بطيئة للغاية، فسُومض مصابيح LED الخاصة بمستوى البطارية ببطء (مرة كل ثانيتين). يُوصى حينئذٍ بتغيير كابل Micro USB أو شاحن USB.
- إذا لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح في الطائرة، فسوف يُومض المصباح LED 3 و4 في نفس الوقت. أدخل بطارية الطائر الذكية مرة أخرى وتأكد من تركيبها بإحكام.
- تُومض مصابيح LED الأربعة بالتزامن للإشارة إلى تلف البطارية.

آليات حماية البطارية


يمكن أن تعرّض مصابيح LED الخاصة بالبطارية إخطارات حماية البطارية الناتجة عن ظروف الشحن غير الطبيعية.

آليات حماية البطارية					
عنصر حماية البطارية	غط الوميض	LED4	LED3	LED2	LED1
اكتشاف تيار مفرط	يومض LED2 مرتين في الثانية	○	○	☀	○
اكتشاف قصر دائرة	يومض LED2 ثلاث مرات في الثانية	○	○	☀	○
اكتشاف شحن مفرط	يومض LED3 مرتين في الثانية	○	☀	○	○
اكتشاف شاحن بجهد مفرط	يومض LED3 ثلاث مرات في الثانية	○	☀	○	○
درجة حرارة الشحن منخفضة للغاية	يومض LED4 مرتين في الثانية	☀	○	○	○
درجة حرارة الشحن مرتفعة للغاية	يومض LED4 ثلاث مرات في الثانية	☀	○	○	○

إذا تم تنشيط واحدة من آليات حماية البطارية، قم بفصل البطارية من الشاحن، ثم توصيلها به مرة أخرى ليتم استئناف الشحن. إذا كانت درجة حرارة الشحن غير طبيعية، فانتظر حتى تعود درجة حرارة الشحن إلى وضعها الطبيعي وستستأنف البطارية الشحن تلقائيًا دون الحاجة إلى فصل الشاحن وتوصيله مرة أخرى.

تركيب / نزع البطارية

تُثبت بطارية الطائر الذكية في الطائرة قبل الاستخدام. أدخل البطارية في حجرة البطارية وقم بتأمين مشبك البطارية. يُشير صوت الطقططة إلى أنه تم تثبيت البطارية تمامًا. تأكد من إدخال البطارية بالكامل ومن أن غطاء البطارية مُركَّب في مكانه.



اضغط على مشبك البطارية وافصل البطارية من حجرة البطارية لإخراجها.


⚠ لا تفصل البطارية عندما تكون الطائرة تزود بالطاقة.

• تأكد من تركيب البطارية بإحكام.

الجيبيال والكاميرا

خصائص الجيبيال

يوفر الجيبيال ثلاثي المحاور استقرارًا للكاميرا، مما يُتيح لك التقاط صور ومقاطع فيديو واضحة ومستقرة. نطاق إمالة التحكم هو -90° إلى $+20^\circ$ درجة. كما أن مدى إمالة التحكم الافتراضي بين -90° و 0° درجة، ويمكن زيادة مدى الإمالة إلى ما بين -90° و $+20^\circ$ درجة بتمكين "Allow Upward Gimbal Rotation" (السماح بدوران الجيبيال لأعلى) في تطبيق DJI Fly.



استخدم قرص الجيبيال على وحدة التحكم عن بُعد للتحكم في إمالة الكاميرا. وبدلاً من ذلك، أدخل عرض الكاميرا في DJI Fly. اضغط على الشاشة حتى تظهر دائرة واسحب الدائرة لأعلى ولأسفل للتحكم في إمالة الكاميرا.

أوضاع تشغيل الجيبيال

يتوفر وضع تشغيل للجيبيال. يمكنك التبديل بين أوضاع التشغيل في DJI Fly.

وضع المتابعة: تظل الزاوية بين اتجاه الجيبيال ومقدمة الطائرة ثابتة دائماً.

وضع FPV: يتزامن الجيبيال مع حركة الطائرة لتوفير تجربة تحليق برؤية الشخص الأول.



• تأكد من عدم وجود ملصقات أو أشياء على الجيبيال قبل الإقلاع. عندما تكون الطائرة مزودة بالطاقة، لا تضغط على الجيبيال أو تطرق عليه. ألقه من أرض مفتوحة ومستوية لحماية الجيبيال.

• قد تلف عناصر دقيقة في الجيبيال نتيجة تصادم أو ارتطام؛ مما قد يؤدي إلى عدم أداء الجيبيال لوظيفته المعتادة.

• تجنّب دخول التربة أو الرمل إلى الجيبيال، وبخاصة محركات الجيبيال.

• قد يحدث خطأ في محرك الجيبيال في المواقف التالية: (أ) الطائرة على سطح غير مستو، أو توجد عوائق أمام الجيبيال. (ب) يواجه الجيبيال قوة خارجية مفرطة، مثل في حالة التصادم.

• لا تعرّض الجيبيال لقوة خارجية بعد تزويده بالطاقة. لا تضع أي حمولة إضافية على الجيبيال؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى عمله على نحو غير طبيعي، أو قد يؤدي حتى إلى تلف دائم في المحرك.

• تأكد من إزالة واقي الجيبيال قبل تزويد الطائرة بالطاقة. تأكد أيضاً من تركيب واقي للجيبيال عندما تكون الطائرة قيد الاستخدام.

• قد يؤدي الطيران في ضباب أو سحب كثيف إلى بطل الجيبيال؛ مما يؤدي إلى تعطل مؤقت له. ثم يستعيد الجيبيال وظيفته بمجرد جفافه.

خصائص الكاميرا

تستخدم DJI Mini 2 SE كاميرا بمستشعر CMOS مقاس 1/2.3 بوصة، والتي يمكنها التقاط مقاطع فيديو تصل دقتها إلى 2.7K وصور بدقة 12 ميجا بكسل، وتدعم أوضاع التصوير مثل Single (المفردة) وAEB (تصحیح التعريض التلقائي)، وTimed Shot (المحددة بوقت)، وPanorama (البانوراما). فتحة عدسة الكاميرا F2.8 ويمكنها الالتقاط من متر إلى ما لا نهاية.



- تأكد أن درجة الحرارة والرطوبة مناسبين للكاميرا أثناء الاستخدام والتخزين.
- استخدم منظف عدسات لتنظيف العدسة كي تتجنب التلف.
- لا تبرد أي فتحات تهوية على الكاميرا؛ حيث أن الحرارة المنبعثة يمكنها إتلاف الجهاز وإيذاء المستخدم.

تخزين الصور ومقاطع الفيديو

تدعم DJI Mini 2 SE استخدام بطاقة microSD لتخزين صور ومقاطع الفيديو. يجب توفر بطاقة microSD من الفئة UHS-I Speed Grade 3 أو أعلى لتكون مناسبة لسرعات القراءة والكتابة العالية اللازمة لبيانات الفيديو عالية الدقة. ارجع إلى قسم المواصفات لمزيد من المعلومات حول بطاقات microSD المؤمّنة بها.

لا يزال بإمكان المستخدمين التقاط صور فردية أو تسجيل مقاطع فيديو عادية بدقة 720 بكسل بدون إدخال بطاقة microSD. سيتم تخزين الملف مباشرة على الجهاز المحمول.



- لا تنزع بطاقة microSD من الطائرة أثناء تزويدها بالطاقة. وذلك لتلا تلف بطاقة microSD.
- لضمان استقرار نظام الكاميرا، يقتصر حد تسجيلات الفيديو المفردة على 30 دقيقة.
- تحقق من إعدادات الكاميرا قبل الاستخدام للتأكد من صحة التكوينات.
- قبل تصوير صور أو مقاطع فيديو مهمة، التقط بعض الصور لاختبار عمل الكاميرا على نحو صحيح.
- لا يمكن نقل الصور أو مقاطع الفيديو من بطاقة microSD في الطائرة باستخدام DJI Fly إذا كانت الطائرة مزودة بالطاقة.
- تأكد من فصل الطاقة عن الطائرة بشكل صحيح. وإلا فلن يتم حفظ معلومات الكاميرا وقد تلتف أي مقاطع فيديو مسجلة. لا تتحمل DJI مسؤولية فشل أي صورة أو فيديو يتم تسجيله أو تم تسجيله بطريقة لا يمكن قراءته بواسطة الأجهزة.

تنزيل الصور ومقاطع الفيديو

1. تأكد من أن الطائرة متصلة بالجهاز المحمول عبر وحدة التحكم عن بُعد وأن المحركات لم تبدأ في العمل.
2. قُم بتشغيل DJI Fly، وأدخل التشغيل، وانقر  في الزاوية اليسرى العليا للوصول إلى الملفات المراد تنزيلها.

وحدة التحكم عن بُعد

يصف هذا القسم ميزات وحدة التحكم عن بُعد ويتضمن تعليمات للتحكم في الطائرة والكاميرا.

وحدة التحكم عن بُعد

Profile (ملف التعريف)

تأتي DJI Mini 2 SE مزوَّدة بوحدة التحكم عن بُعد DJI RC-N1، والتي تتميز بتقنية نقل OcuSync 2.0 طويلة المدى من DJI، ممَّا يوفر نطاق إرسال يبلغ 6 ميل (10 كم) بعد أقصى و720 بكسل عند عرض الفيديو من الطائرة إلى DJI Fly على جهازك المحمول. يمكن التحكم في الطائرة والكاميرا بسهولة باستخدام الأزرار الموجودة على الطائرة. تجعل عمي التحكم القابلة للفصل تخزين وحدة التحكم عن بُعد أمرًا بسيطًا.

في منطقة واسعة مفتوحة دون تشويش كهرومغناطيسي، تنقل تقنية OcuSync 2.0 بسلاسة روابط الفيديو حتى 720p. تعمل وحدة التحكم عن بُعد بتردد 2.4 جيجا هرتز و5.8 جيجا هرتز، وستُحدَّد تلقائيًا أفضل قناة للإرسال.

سعة البطارية الداخلية تبلغ 5200 ملي أمبير/ساعة، وأقصى وقت تشغيل لها يصل إلى 6 ساعات. تشحن وحدة التحكم عن بُعد الجهاز المحمول بقدرة شحن 500 ملي أمبير عند 5 فولت. تشحن وحدة التحكم عن بُعد أجهزة Android تلقائيًا. لشحن أجهزة iOS، تأكد من تمكين وظيفة الشحن في DJI Fly في كل مرة يتم فيها تشغيل وحدة التحكم عن بُعد (يتم تعطيل الشحن لأجهزة iOS بشكل افتراضي).

• إصدار التوافق: وحدة التحكم عن بُعد متوافقة مع اللوائح المحلية.


• وضع عصا التحكم: يُحدَّد وضع عصا التحكم ووظيفة حركة كل عصا تحكم. تتوفر ثلاثة أوضاع مبرمجة مسبقًا (الوضع 1، والوضع 2، والوضع 3)، كما يمكن تكوين أوضاع مخصصة في DJI Fly. الوضع الافتراضي هو الوضع 2.

استخدام وحدة التحكم عن بُعد

التزويد بالطاقة/فصل الطاقة


اضغط على زر الطاقة مرة واحدة للتحقق من مستوى شحن البطارية حاليًا. إذا كان مستوى شحن البطارية منخفضًا للغاية، فأعد شحنها قبل الاستخدام.

اضغط مرة واحدة، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار لتشغيل الطاقة بوحدة التحكم عن بُعد أو إيقافها.



شحن البطارية

استخدم كابل USB-C لتوصيل شاحن USB بمنفذ USB-C على وحدة التحكم عن بُعد.




التحكم في الجيمبال والكاميرا

1. زر المصراع / التسجيل: اضغط مرة واحدة لالتقاط صورة أو لبدء التسجيل أو إيقافه.

2. زر تبديل الصور/الفيديو: اضغط عليه مرة واحدة للتبديل بين وضعي الصور والفيديو.

3. قرص الجيمبال: استخدمه للتحكم في إمالة الجيمبال.


4. اضغط مع الاستمرار على الزر القابل للتخصيص لتتمكن من استخدام قرص الجيمبال لضبط التكبير في وضع الفيديو.




التحكم في الطائرة

تتحكم عصى التحكم في اتجاه الطائرة (الدوران)، والحركة للأمام/الخلف (الانحدار)، والارتفاع (الخائق)، والحركة لليسار/اليمين (الانطفاف). يُحدّد وضع عصى التحكم وظيفة حركة كل عصى تحكم.


الوضع 1



الوضع 2





الوضع 3



تتوفر ثلاثة أوضاع مبرمجة مسبقًا (الوضع 1، والوضع 2، والوضع 3)، كما يمكن تكوين أوضاع مخصصة في **DJI Fly**. الوضع الافتراضي هو الوضع 2. يُوضّح الشكل أدناه كيفية استخدام كل عصا تحكم، باستخدام الوضع 2 كمثال.


- العصا محايدة/نقطة الوسط: عني التحكم في المركز الأوسط.
- تحريك عصا التحكم: دفع عصا التحكم بعيدًا عن المركز الأوسط.

وحدة التحكم عن بُعد (الوضع 2)	الطائرة (يُشير إلى اتجاه المقدمة)	ملاحظات
		عصا الخافق: يؤدي تحريك العصا اليسرى لأعلى أو لأسفل إلى تغيير ارتفاع الطائرة. ادفع العصا لأعلى للصعود، ولأسفل للهبوط. كلما دُفِعتْ العصا بعيدًا عن موضع المنتصف، تغيّر ارتفاع الطائرة بسرعة أكبر. ادفع العصا برفق دائمًا لمنع التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة في الارتفاع.
		عصا الانعراج: يتحكم تحريك العصا اليسرى إلى اليسار أو اليمين في اتجاه الطائرة. ادفع العصا لليساار لتدوير الطائرة عكس اتجاه عقارب الساعة ولليمين لتدوير الطائرة في اتجاه عقارب الساعة. كلما دُفِعتْ العصا بعيدًا عن موضع المنتصف، زادت سرعة دوران الطائرة.
		عصا الانحدار: يؤدي تحريك العصا اليمنى لأعلى ولأسفل إلى تغيير درجة ميل الطائرة. ادفع العصا لأعلى للتخليق للأمام ولأسفل للتخليق للخلف. كلما دُفِعتْ العصا بعيدًا عن موضع المنتصف، زادت سرعة تحرك الطائرة.
		عصا الالتفاف: يؤدي تحريك العصا اليسرى إلى اليسار أو اليمين إلى تغيير التفاف الطائرة. ادفع العصا لليساار للتخليق نحو اليسار، ولليمين للتخليق نحو اليمين. كلما دُفِعتْ العصا بعيدًا عن موضع المنتصف، زادت سرعة تحرك الطائرة.

مفتاح وضع الطيران

قم بتبديل المفتاح لتحديد وضع التحليق المرغوب.


الموضع	وضع الطيران
الرياضي	الوضع الرياضي
العادي	الوضع العادي
السينمائي	الوضع السينمائي



زر إيقاف الطيران مؤقتًا/العودة إلى القاعدة


اضغط عليه مرة واحدة لجعل الطائرة تقوم بالكبح وتحوم في مكانها. إذا كانت الطائرة تُجري عملية QuickShot، أو عودة إلى القاعدة، أو هبوط تلقائي، فاضغط مرة واحدة للخروج من الإجراء قبل الكبح.

اضغط مع الاستمرار على زر العودة إلى القاعدة حتى تُصدر وحدة التحكم عن بُعد صوتًا لبدء العودة إلى القاعدة. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإلغاء العودة إلى القاعدة وإعادة السيطرة على الطائرة. أرجع إلى قسم العودة إلى نقطة القاعدة لمزيد من المعلومات عن العودة إلى القاعدة.



زر قابل للتخصيص

لتخصيص وظيفة هذا الزر، انتقل إلى إعدادات النظام في DJI Fly وحدد التحكم. تتضمن الوظائف القابلة للتخصيص إعادة توسيط الجيمبال والتبديل بين عرض الخريطة والعرض الحي.




إنذار وحدة التحكم عن بُعد

تُصدر وحدة التحكم عن بُعد تنبيهًا أثناء العودة إلى القاعدة. لا يمكن إلغاء التنبيه. تُصدر وحدة التحكم عن بُعد إنذارًا عند انخفاض مستوى شحن البطارية (6% إلى 15%). يمكن إلغاء مستوى التنبيه لانخفاض البطارية بالضغط على زر الطاقة. ومع ذلك، لا يمكن إلغاء تنبيه مستوى البطارية الحرج (أقل من 5%).

منطقة الإرسال المثلى

تكون الإشارة بين الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد أكثر موثوقية عندما تكون مواضع الهوائيات بالنسبة إلى الطائرة وفق الرسومات أدناه.



ربط وحدة التحكم عن بُعد

يتم ربط وحدة التحكم عن بُعد بالطائرة قبل التسليم. ولا يكون الربط مطلوبًا إلا عند استخدام وحدة تحكم عن بُعد جديدة للمرة الأولى. اتبع الخطوات التالية لربط وحدة تحكم عن بُعد جديدة:

1. قم بتزويد وحدة التحكم عن بُعد والطائرة بالطاقة.
2. ابدأ تشغيل DJI Fly.
3. في عرض الكاميرا، اضغط على ●●● وحدد Control (التحكم) و Pair to Aircraft (الاقتران مع الطائرة) (Link) (الربط)). ستُصدر وحدة التحكم عن بُعد صوتًا باستمرار.
4. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الخاص بالطائرة لأكثر من أربع ثوانٍ. تُصدر الطائرة صوتًا مرة واحدة للإشارة إلى جاهزيتها للربط. تُصدر الطائرة صوتًا مرتين للإشارة إلى نجاح الربط. ستُضيء مصابيح LED الخاصة بوحدة التحكم عن بُعد مستوى شحن البطارية إضاءة ثابتة.



- تأكد من أن وحدة التحكم عن بُعد ضمن نطاق 0.5 م من الطائرة أثناء الربط.
- سيُبلغ ارتباط وحدة التحكم عن بُعد تلقائيًا من طائرة إذا تم ربط وحدة تحكم عن بُعد جديدة بالطائرة نفسها.
- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth و Wi-Fi عند استخدام اتصال نقل فيديو OcuSync 2.0. وإلا فقد تؤثر على نقل الفيديو.



- اشحن وحدة التحكم عن بُعد بالكامل قبل كل تحليق. تُصدر وحدة التحكم عن بُعد إنذارًا عند انخفاض مستوى شحن البطارية.
- إذا ظنَّت وحدة التحكم عن بُعد مزوَّدة بالتيار ولم تُستخدم لخمس دقائق، فسيُصدر إنذار. بعد ست دقائق، يتم إطفاء الطائرة تلقائيًا. حرِّك عصي التحكم أو اضغط على أي زر لإلغاء الإنذار.
- اضبط حامل الجهاز المحمول للتأكد من أن الجهاز المحمول مثبت.
- اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للحفاظ على سلامة البطارية.

Remote Controller Warnings (تحذيرات وحدة التحكم عن بُعد)

ستبدأ مصابيح LED الخاصة بمستوى البطارية في الوميض ببطء بعد فصلها عن الطائرة. ستُصدر وحدة التحكم عن بُعد صوت صغير وتتوقَّف عن التشغيل تلقائيًا بعد قطع الاتصال بالطائرة أو بدون تشغيل لفترة طويلة.




- تجنَّب التشويش بين جهاز التحكم عن بُعد والأجهزة اللاسلكية الأخرى. احرص على إيقاف Wi-Fi على جهازك المحمول. قُم بالهبوط بالطائرة في أقرب وقت ممكن إذا كان هناك تدخل شديد.
- لا تَقم بتشغيل الطائرة إذا كانت ظروف الإضاءة ساطعة أو مُظلمة للغاية عند استخدام الهاتف المحمول لمراقبة الرحلة. يتحمل المستخدم مسؤولية الضبط الصحيح لسطوع الشاشة وأن الطيار سيعتني بأشعة الشمس المباشرة على الشاشة أثناء تشغيل الرحلة.
- قُم بإيقاف تشغيل عصي التحكم أو اضغط على زر إيقاف الرحلة مؤقتًا في حالة حدوث عملية غير متوقعة.

تطبيق DJI Fly

يوفر هذا القسم مقَدِّمة للوظائف الرئيسية لتطبيق DJI Fly.

ابدأ تشغيل DJI Fly وادخل إلى الشاشة الرئيسية.



نقاط الطيران

اعرض أو شارك مواقع الطيران والتصوير القريبة المناسبة، وتعرف على المزيد حول مناطق GEO، وأطلع على الصور الجوية لمواقع مختلفة بواسطة مستخدمين آخرين.

Academy (الأكاديمية)

انقر فوق الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا للدخول إلى الأكاديمية وعرض البرامج التعليمية للمنتج، ونصائح الطيران، وسلامة الطيران، والكتيبات.

Album (الألبوم)

اعرض الصور ومقاطع الفيديو من DJI Fly وجهازك المحمول. يمكن إنشاء مقاطع فيديو بتقنية QuickShot وعرضها بعد تنزيلها على الجهاز المحمول. تشمل Create (إنشاء) Templates (القوالب) وPro. تقوم القوالب تلقائيًا بتحرير اللقطات المستوردة، بينما يُتيح لك Pro تحرير اللقطات يدويًا.

SkyPixel

ادخل إلى SkyPixel لمشاهدة مقاطع فيديو وصور شاركها المستخدمون.

Profile (ملف التعريف)

يمكنك عرض معلومات الحساب، وسجلات الطيران، وامتدادى DJI، ومتجرها عبر الإنترنت، وميزة Find My Drone (إيجاد طائرتي المسمّرة)، وغير ذلك من الإعدادات.

عرض الكاميرا



1. وضع الطيران

N Mode يعرض وضع الطيران الحالي.

2. مؤشر حالة النظام

In Flight يُشير إلى حالة رحلة الطائرة، ويعرض مختلف رسائل التحذير. انقر لعرض المزيد من المعلومات عند ظهور رسالة التحذير.

3. معلومات البطارية

26:24 (80) يعرض مستوى البطارية الحالي ووقت الطيران المتبقي. انقر فوق لعرض مزيد من المعلومات حول البطارية.

4. قوة إشارة الوصلة الهابطة للفيديو

عرض قوة إشارة الوصلة الهابطة للفيديو بين الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد.

5. حالة GPS

تعرض قوة إشارة GPS الحالية.

6. إعدادات النظام

اضغط لعرض معلومات عن السلامة، والتحكم، والكاميرا، والإرسال.

السلامة

RTH: انقر لضبط العودة إلى الارتفاع الرئيسي وتحديث النقطة الرئيسية.

حماية الرحلة: انقر لضبط أقصى ارتفاع وأقصى مسافة للرحلات.

المستشعرات: اضغط لعرض حالات **IMU** والبوصلة وبدء المعايرة إن لزم الأمر.

إلغاء قفل منطقة **GEO**: انقر لعرض المعلومات حول إلغاء قفل مناطق **GEO**.

ميزة **Find My Drone** (إيجاد طائرتي المُسَيَّرة): استخدم الخريطة للعثور على موقع الطائرة على الأرض.

إعداد السداد المتقدم: قُم بتعيين إعدادات السلوك للطائرة عند فقدان الإشارة، وإيقاف المروحة في حالات الطوارئ، ووضع الحمولة.

يمكن ضبط سلوك الطائرة عند فقدان إشارة وحدة التحكم عن بُعد على العودة إلى النقطة الرئيسية، والهبوط، والتحويم.

يُشير **"Emergency Only"** (الطوارئ فقط) إلى أنه لا يمكن إيقاف المحركات في منتصف الرحلة إلا في حالة الطوارئ، مثلًا عند حدوث اصطدام، أو توقّف المحرك، أو تأرجح الطائرة في الهواء، أو خروج الطائرة عن السيطرة وصعودها أو هبوطها بسرعة كبيرة. يُشير **"Anytime"** (في أي وقت) إلى أنه يمكن إيقاف المحركات في منتصف الرحلة في أي وقت بمجرد قيام المستخدم بتنفيذ أمر مجموعة العصى (CSC).

عند تركيب الملحقات على الطائرة، يتم تمكين وضع الحمولة تلقائيًا بمجرد اكتشاف الحمولة. ينخفض أداء الطيران تبعًا لذلك عند الطيران بأي حمولة. لاحظ أن أعلى سقف للخدمة فوق مستوى سطح البحر هو 2000 متر، وتكون قيم أقصى سرعة طيران ومدى الطيران مقيدة عند تمكين وضع **Payload** (الحمولة).

سيؤدي إيقاف المحركات في منتصف الرحلة إلى تحطم الطائرة.



التحكم

إعدادات الطائرة: انقر لضبط نظام القياس.

إعدادات الجيمبال: انقر لضبط وضع الجيمبال، والسماح بتدوير الجيمبال لأعلى، وإعادة توسيط الجيمبال، ومعايرة الجيمبال. تتضمن إعدادات الجيمبال المتقدمة السرعة والتعوملة للاحتدار والانعراج.

إعدادات وحدة التحكم عن بُعد: انقر لتعيين وظيفة الزر القابل للتخصيص، ومعايرة وحدة التحكم عن بُعد، ولتمكين شحن الهاتف عند توصيل جهاز iOS، ولتبديل أوضاع عصا التحكم. تأكد من فهم عمليات أوضاع عصا التحكم قبل تغيير وضع عصا التحكم. برنامج تعليمي للطيران للمبتدئين: اعرض البرنامج التعليمي للطيران، الاتصال بالطائرة: عندما لا تكون الطائرة مرتبطة بوحدة التحكم عن بُعد، اضغط لبدء الربط.

الكاميرا

الصورة: انقر لتعيين حجم الصورة.

الإعدادات العامة: انقر لعرض الرسم البياني وتعيينه، والتحذير من فرط التعرض، وخطوط الشبكة، وتوازن اللون الأبيض، والمزامنة التلقائية للصور عالية الدقة. التخزين: انقر للتحقق من سعة بطاقة microSD وتنسيقها.

إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت: انقر لتعيين ذاكرة التخزين المؤقت عند التسجيل وأقصى سعة للذاكرة التخزين المؤقت للفيديو.

إعادة تعيين إعدادات الكاميرا: انقر لاستعادة جميع إعدادات الكاميرا إلى الوضع الافتراضي.

الإرسال

إعدادات التردد ووضع القناة.

يمكن تحديد منصة بث مباشر لبث عرض الكاميرا في الوقت الفعلي.

نبذة

عرض معلومات الجهاز، ومعلومات البرنامج الثابت، وإصدار التطبيق، وإصدار البطارية وغيرها الكثير.

7. وضع التصوير

 الصورة: مفردة، وتصحيح التعريض التلقائي (AEB)، والمحددة بوقت.

الفيديو: يمكن ضبط دقة الفيديو على 2.7K/30/25/24 إطارًا في الثانية، و1080 بكسل 60/50/48/30/25/24 إطارًا في الثانية.

البانوراما (Pano): كرة، 180 درجة، وزاوية عرضية. تلتقط الطائرة تلقائيًا عدة صور وفقًا لنوع البانوراما المحدد وتُولّد لقطة بانورامية في DJI Fly.

QuickShots: اختر من Boomerang، Rocket، Helix، Circle، Dronie.

8. تكبير/تصغير

 : تعرض الأيقونة نسبة التكبير/التصغير. انقر لضبط نسبة التكبير/التصغير. اضغط مع الاستمرار على الرمز لتوسيع شريط التكبير/التصغير وحرك الشريط لضبط نسبة التكبير/التصغير.

9. زر الغالق/زر التسجيل

 انقر للاتقاط صورة أو بدء أو إيقاف تسجيل مقطع فيديو.

10. التشغيل

 : اضغط للدخول إلى التشغيل ومعاينة الصور ومقاطع الفيديو بمجرد التقاطها.

11. مفاتيح وضع الكاميرا

 : اختر بين الوضعين Auto (تلقائي) وManual (يدوي) عندما تكون في وضع الصورة. في الوضع Manual، يمكن تعيين المصراع ISO، وفي الوضع Auto، يمكن تعيين قفل AE وEV.

12. معلومات التصوير

قيمة التعريض RES&FPS : يعرض مُعلّمتات الالتقاط الحالي. انقر للوصول إلى إعدادات المعلّمة. 2.7K 30 +0.7

13. معلومات بطاقة microSD التخزين


1:30:30 : يعرض العدد المتبقي من الصور أو وقت تسجيل الفيديو المتبقي لبطاقة microSD الحالية. انقر فوق لعرض السعة المتاحة لبطاقة microSD.

14. قياسات الرحلة عن بُعد

3م/ث، 6.5 H 150m، D 80m : تعرض المسافة بين الطائرة ونقطة القاعدة، والارتفاع عن نقطة القاعدة، والسرعة الأفقية للطائرة، والسرعة العمودية للطائرة.

15. الخريطة

يعرض معلومات مثل اتجاه وزاوية إمالة الطائرة، وموضع وحدة التحكم عن بُعد، وموضع النقطة الرئيسية.



16. الإقلاع/الهبوط التلقائي/العودة إلى النقطة الرئيسية

⬇️ : اضغط على الأيقونة. عند ظهور رسالة المطالبة، اضغط مع الاستمرار على الزر لبدء إقلاع أو هبوط تلقائي.

⬆️ : اضغط على الأيقونة. لبدء العودة الذكية إلى القاعدة وجعل الطائرة تعود إلى آخر نقطة قاعدة مسجلة.

17. عودة

➔ : اضغط عليه للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

اضغط على الشاشة حتى تظهر دائرة واسحب الدائرة لأعلى وأسفل للتحكم في إمالة الجيمبال.



- تأكد من شحن جهاز المحمول الخاص بك بالكامل قبل بدء تشغيل DJI Fly.
- بيانات الشبكة الخلوية للمحمول مطلوبة عند استخدام DJI Fly. اتصل بمشغل الشبكة الاسلكية لديك لمعرفة رسوم البيانات.
- إذا كنت تستخدم جهاز محمول كجهاز عرض، فلا تقبل المكالمات الهاتفية أو تستخدم ميزات الرسائل النصية أثناء الطيران.
- اقرأ جميع نصائح السلامة، ورسائل التحذير، وبيانات إخلاء المسؤولية بعناية. تعرّف على اللوائح ذات الصلة بمنطقتك. تحمل وحدك مسؤولية العلم بجميع اللوائح ذات الصلة والطيران على نحو لا يُخالفها.
- (a) اقرأ رسائل التحذير وافهمها قبل استخدام ميزات الإقلاع التلقائي والهبوط التلقائي.
- (b) اقرأ رسائل التحذير وإخلاء المسؤولية وافهمها قبل تعيين ارتفاع يتجاوز الحد الافتراضي.
- (c) اقرأ رسائل التحذير وإخلاء المسؤولية وافهمها قبل التبديل بين أوضاع الطيران.
- (d) اقرأ رسائل التحذير ومطالبات إخلاء المسؤولية وافهمها عند الاقتراب من مناطق GEO أو الدخول فيها.
- (e) اقرأ رسائل التحذير وافهمها قبل استخدام أوضاع الطيران الذي.
- اهبط بالطائرة على الفور في مكان آمن إذا ظهرت رسالة مطالبة بالهبوط في التطبيق.
- راجع كل رسائل التحذير على قائمة المراجعة المعروضة في التطبيق قبل كل رحلة.
- استخدم البرنامج التعليمي داخل التطبيق لممارسة مهارات الطيران الخاصة بك إذا لم يسبق لك تشغيل الطائرة مطلقاً أو إذا لم تكن لديك الخبرة الكافية لتشغيل الطائرة بثقة.
- قم بتخزين بيانات الخريطة الخاصة بالمنطقة التي تنوي أن تُحلّق فيها بالطائرة بالاتصال بالإنترنت قبل كل رحلة.
- التطبيق مُصمّم لمساعدتك على التشغيل. استعن بتقديرك السليم ولا تعتمد على التطبيق في التحكم في الطائرة. يفضّل استخدامك للتطبيق لشروط استخدام DJI Fly وسياسة خصوصية DJI. عليك قراءتهما بعناية داخل التطبيق.

الطيران

يصف هذا القسم ممارسات الطيران الآمنة وقيود الطيران.

الطيران

بمجرد اكتمال التحضير السابق للرحلة، يُوصى بصقل مهاراتك بالطيران وممارسة الطيران بأمان. تأكد من تنفيذ جميع رحلات الطيران في منطقة مفتوحة. التزم بالقوانين واللوائح المحلية تمامًا عند التحليق بالطائرة. تأكد من قراءة إرشادات السلامة الخاصة لفهم إشعارات السلامة قبل الطيران.

متطلبات بيئة الطيران

1. لا تستخدم الطائرة في الظروف المناخية القاسية بما في ذلك سرعة الرياح التي تتجاوز 10.7 م/ث، والثلج، والمطر، والضباب.
2. لا تقم بالطيران إلا في مناطق مفتوحة. قد تؤثر الهياكل العالية والهياكل المعدنية الكبيرة على دقة البوصلة المدمجة ونظام GPS. يُوصى بإبقاء الطائرة على بُعد 5 أمتار على الأقل من الهياكل.
3. تجنّب العواصف، والحشود، وخطوط الكهرباء عالية الجهد، والأشجار، والمسطحات المائية. يُوصى بإبقاء الطائرة على ارتفاع 3 أمتار على الأقل فوق الماء.
4. قلل التشويش وتجنّب المناطق ذات مستويات الكهرومغناطيسية العالية كالمواقع القريبة من خطوط الكهرباء، والمحطات القاعدية، والمحطات الفرعية الكهربائية، وأبراج البث.
5. يخضع أداء الطائرة والبطارية لعوامل بيئية مثل كثافة الهواء ودرجة الحرارة. يبلغ الحد الأقصى لسقف الخدمة فوق مستوى سطح البحر للطائرة 13,123 قدم (4000 متر) عند الطيران باستخدام بطارية الطيران الذكية. وإلا فقد ينخفض أداء البطارية والطائرة.
6. لا يمكن للطائرة استخدام GPS داخل المناطق القطبية. استخدم نظام الرؤية السفلي عند الطيران في مثل هذه المواقع.
7. لا تُلْعَل من الأسطح المتحركة، كقارب أو مركبة متحركة.
8. لا تستخدم الطائرة بالقرب من الحوادث، أو الحرائق، أو الانفجارات، أو الفيضانات، أو أمواج التسونامي، أو الانهيارات الثلجية، أو الانهيارات الأرضية، أو الزلازل، أو الغبار، أو العواصف الرملية.
9. استخدم مُوَزَّع شحن البطارية في نطاق درجة حرارة من 5 إلى 40 درجة مئوية (41 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت).
10. قُم بتشغيل الطائرة، والبطارية، ووحدة التحكم عن بُعد، ومُوَزَّع شحن البطارية في بيئة جافة.
11. لا تستخدم مُوَزَّع شحن البطارية في الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الثلج، أو المطر، أو الجليد، أو البرد، أو الضباب.
12. لا تستخدم الطائرة، وجهاز التحكم عن بُعد، والبطارية، ومُوَزَّع شحن البطارية في رذاذ الملح، أو قطيع الطيور، أو أثناء العواصف الرعدية والعواصف الرملية.

مسؤولية تشغيل الطائرة

لتجنّب الإصابات الخطيرة وتلف الممتلكات، راع القواعد التالية:

1. احرص على خلوك من تأثير التخدير، أو الكحول، أو المخدرات، أو تعرّضك للدوار، أو التعب، أو الغثاس، أو أي حالة طبية أخرى. سواء كانت بدنية أو عقلية، ربما تُضعف قدرتك على تشغيل الطائرة بأمان.
2. عند الهبوط، قُم بإيقاف تشغيل الطائرة أولاً. ثم قُم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم عن بُعد.
3. لا تُسْقِط، أو تُثْرِل، أو تُقذِف، أو تُلقِ أي محاولات خطرة على أو في أي مباني، أو على أشخاص أو حيوانات، أو التي يمكن أن تُسبب إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.
4. لا تستخدم أي طائرة تعرّضت للاصطدام أو التلف عن طريق الخطأ أو أي طائرة ليس في حالة جيدة.
5. تأكد من حصولك على التدريب الكافي وأن لديك خطط طوارئ لحالات الطوارئ أو عند وقوع الحوادث.
6. تأكد من أن لديك خطة طيران ولا تطير بالطائرة بشكل متهور.
7. احترم خصوصية الآخرين عند استخدام الكاميرا. تأكد من الالتزام بقوانين الخصوصية، واللوائح، والمعايير الأخلاقية المحلية.
8. لا تستخدم هذا المنتج لأي سبب بخلاف الاستخدام الشخصي العام. لا تستخدمه لأي غرض غير قانوني أو غير لائق (مثل التجسس، أو العمليات العسكرية، أو التحقيقات غير المصرح بها).
9. لا تستخدم هذا المنتج لتشويه سمعة الآخرين، أو إساءة معاملتهم، أو مضايقتهم، أو ملاحقتهم، أو تهديدهم، أو انتهاك حقوقهم القانونية (مثل الحق في الخصوصية والدعاية).
10. لا تتعدّ على ملكية خاصة للآخرين.

قيود الطيران ومناطق GEO (بيئة الجغرافيا المكانية المباشرة)

نظام البيئة الجغرافية المكانية عبر الإنترنت (GEO)

نظام البيئة الجغرافية المكانية عبر الإنترنت (GEO) من DJI هو نظام معلومات عالمي يُوفّر معلومات في الوقت الفعلي عن تحديثات سلامة الطيران والقيود ويمنع UAVs من الطيران في المجال الجوي المُقيّد. في ظل ظروف استثنائية، يمكن إلغاء قفل المناطق المحظورة للسماح برحلات الدخول. قبل ذلك، يُقدّم المستخدم طلب إلغاء قفل بناءً على مستوى القيود الحالي في منطقة الرحلة المقصودة. قد لا يتوافق نظام GEO تمامًا مع القوانين واللوائح المحلية، ويجب أن يكون المستخدمون مسؤولين عن سلامة رحلاتهم الخاصة ويجب عليهم التشاور مع السلطات المحلية بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة قبل طلب فتح رحلة في منطقة محظورة. لمزيد من المعلومات حول نظام GEO، تفضّل زيارة <http://www.dji.com/flysafe>.


حدود الطيران

يجب على مشغلي الطائرات بدون طيار (UAV) الالتزام باللوائح الصادرة عن المؤسسات التنظيمية كمنظمة الطيران المدني الدولي، وإدارة الطيران الفيدرالية، وسلطات الطيران المحلية. لأسباب تتعلق بالسلامة، فإن حدود الطيران مُمكّنة افتراضيًا لمساعدة المستخدمين على تشغيل هذه الطائرة بأمان وبصورة قانونية. ويمكن للمستخدمين تعيين حدود الطيران فيما يتعلق بالارتفاع والمسافة.

تعمل حدود الارتفاع، وحدود المسافة، ومناطق GEO بالتزامن مع بعضها لإدارة سلامة الطيران عندما يُنّاح GPS. يمكن تعيين حدود الارتفاع فقط إذا لم يكن GPS متاحًا.

ارتفاع الطائرة وحدود المسافة

يمكن تغيير ارتفاع الطيران وحدود المسافة في DJI Fly. بناءً على هذه الإعدادات، ستطير الطائرة في أسطوانة مقيّدة، كما يُوضّح الرسم أدناه:



GPS عند توافر

مؤشر حالة الطائرة	تطبيق DJI Fly	حدود الطيران	
تومض بالأخضر والأحمر بالتناوب	تحذير: تم الوصول إلى حد الارتفاع	لا يمكن أن يتجاوز ارتفاع الطائرة القيمة المحددة	أقصى ارتفاع
	تحذير: تم الوصول إلى أقصى حد للمسافة	يجب أن تكون مسافة الطيران ضمن أقصى نصف قطر	أقصى نصف قطر

GPS عند ضعف

مؤشرات حالة الطائرة	DJI Fly تطبيق	حدود الطيران	
يُومض باللونين الأحمر والأخضر بالتناوب	تحذير: تم الوصول إلى حد الارتفاع.	يقتصر الارتفاع على 16 قدمًا (5 أمتار) عند ضعف إشارة GPS ويتم تمكين نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء.	أقصى ارتفاع
		يقتصر الارتفاع على 98 قدمًا (30 أمتار) عند ضعف إشارة GPS ويتم تعطيل نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء.	
يتم تعطيل القيود على النطاق الجغرافي ولا يمكن تلقّي رسائل التحذير في التطبيق.			أقصى نصف قطر



- لن يكون هناك حد للارتفاع إذا أصبحت إشارة GPS ضعيفة أثناء الطيران طالما كانت إشارة GPS أقوى من ضعيفة (أشرطة الإشارة البيضاء أو الصفراء) عند تشغيل الطائرة.
- إذا كانت الطائرة في منطقة GEO وكانت إشارة GPS ضعيفة أو لم تكن توجد إشارة GPS، فسيضيء مؤشر حالة الطائرة باللون الأحمر لمدة خمس ثوانٍ كل اثني عشرة ثانية.
- إذا وصلت الطائرة إلى حد الارتفاع أو حد نصف القطر، فلا يزال بإمكانك التحكم في الطائرة، لكن لا يمكنك التحليق بها لأبعد من ذلك. إذا حُلِّقَت الطائرة خارج أقصى نصف للقطر، فستعود للتحليق تلقائيًا داخل النطاق عندما تكون إشارة GPS قوية.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تحلّق بالقرب من المطارات، أو الطرق السريعة، أو محطات السكك الحديدية، أو خطوط السكك الحديدية، أو مراكز المدن، أو غيرها من المناطق الحساسة. حلّق بالطائرة ضمن خط رؤيتك فقط.

مناطق GEO

جميع مناطق GEO المذكورة في موقع DJI الرسمي على الرابط <http://www.dji.com/flysafe>. تنقسم مناطق GEO إلى فئات مختلفة وتشمل مواقع مثل المطارات والمجالات حيث تطير الطائرات المأهولة على ارتفاعات منخفضة، وكذلك الحدود بين البلدان، والمواقع الحساسة مثل محطات الطاقة. ستتلقى رسالة في DJI Fly إذا كانت طائرتك تقترب من منطقة GEO وسيتم منع الطائرة من الطيران في المنطقة.

قائمة مراجعة ما قبل الطيران

1. تأكد من إزالة واقي الجيمبال.
2. تأكد من شحن وحدة التحكم عن بُعد، والجهاز المحمول، وبطارية الطيران الذكية بالكامل.
3. تأكد من أن بطارية الطيران الذكية والمراوح مثبتة بشكل آمن وأن المراوح مفرودة.
4. تأكد من فرد أذرع الطائرة.
5. تأكد من عمل جهاز التثبيت والكاميرا بشكل طبيعي.
6. تأكد من عدم وجود ما يُعيق المحركات، وأنها تعمل بشكل طبيعي.
7. تأكد من توصيل DJI Fly بالطائرة بنجاح.
8. تأكد من نظافة عدسة الكاميرا ومستشعرات نظام الرؤية السفلية.
9. لا تستخدم سوى قطع غيار DJI أصلية أو معتمدة بواسطة DJI. قد تتسبب قطع الغيار غير المصرح باستخدامها أو من إنتاج شركات مُصنعة غير معتمدة بواسطة DJI في حدوث خلل لوظائف النظام وتعرض السلامة للخطر.
10. تأكد من ضبط الحد الأقصى لارتفاع الرحلة بشكل صحيح وفقاً للوائح المحلية.
11. لا تحلق فوق مجموعة كثافة سكانية.
12. تأكد من أن الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد تعملان بشكل طبيعي.

الإقلاع/الهبوط التلقائي

الإقلاع التلقائي

- استخدم الإقلاع التلقائي عندما يُومض مؤشر حالة الطائرة بالأخضر.
1. ابدأ تشغيل تطبيق DJI Fly وادخل إلى عرض الكاميرا.
 2. استكمل جميع الخطوات الواردة في قائمة مراجعة ما قبل الطيران.
 3. اضغط على  إذا كانت الأحوال آمنة للإقلاع، فاضغط مع الاستمرار على الزر للتأكيد.
 4. سَتُقلع الطائرة وتحوم على بُعد نحو 3.9 أقدام (1.2 متر) فوق الأرض.

- يُومض مؤشر حالة الطائرة باللون الأخضر مرتين بشكل متكرر للإشارة إلى أن الطائرة تعتمد على نظام الرؤية السفلية للطيران ولا يمكنها الطيران إلا بثبات على ارتفاعات تقل عن 30 مترًا. يُوصى بالانتظار حتى يُومض مؤشر حالة الطائرة باللون الأخضر ببطء قبل استخدام الإقلاع التلقائي.
- لا تُقلع من سطح متحرك، كقارب أو مركبة متحركة.

الهبوط التلقائي

- استخدم الهبوط التلقائي عندما يُومض مؤشر حالة الطائرة بالأخضر.
1. اضغط على  إذا كانت الأحوال آمنة للهبوط، فاضغط مع الاستمرار على الزر للتأكيد.
 2. يمكن إلغاء الهبوط التلقائي بالضغط على .
 3. إذا كان نظام الرؤية السفلية يعمل بشكل طبيعي، فسيتم Landing Protection (الحماية عند الهبوط).
 4. تتوقف المحركات بعد الهبوط.

- اختر المكان المناسب للهبوط.

بدء/إيقاف المحركات

بدء المحركات

استخدم أمر مجموعة العصي (CSC) لبدء تشغيل المحركات. ادفع كلتا العصائين إلى الركنين السفليين الداخليين أو الخارجيين لبدء تشغيل المحركات. بمجرد أن تبدأ المحركات في الدوران، قم بتحرير كلتا العصائين في الوقت نفسه.




إيقاف المحركات

توجد طريقتان لإيقاف المحركات.

الطريقة الأولى: عندما تهبط الطائرة، اضغط مع الاستمرار على عصا الخانق لأسفل. ستتوقف المحركات بعد ثلاث ثوانٍ.

الطريقة الثانية: عندما تهبط الطائرة، ادفع عصا الخانق لأسفل، وقم بتنفيذ نفس أمر CSC الذي تم استخدامه لبدء تشغيل المحركات لمدة ثلاثين ثانية. حرر كلتا العصائين بمجرد توقف المحركات.



إذا تم تشغيل المحرك بشكل غير متوقع، فقم بإجراء نفس CSC لإيقاف المحركات على الفور.

إيقاف المحركات في منتصف الرحلة

يجب عدم إيقاف المحركات في منتصف الرحلة إلا في حالة الطوارئ، مثلًا عند حدوث تصادم أو إذا خرجت الطائرة عن السيطرة أو كانت تصعد أو تهبط بسرعة كبيرة، أو تدرج في الهواء، أو إذا تباطأ أحد المحركات. لإيقاف المحركات في منتصف الرحلة، استخدم أمر CSC نفسه الذي استخدمته لبدء تشغيل المحركات لمدة ثلاثين ثانية. يمكن تغيير الإعداد الافتراضي في DJI Fly.

⚠️ • سيؤدي إيقاف المحركات في منتصف الرحلة إلى تحطم الطائرة.

اختبار الطيران

إجراء الإقلاع/الهبوط

1. ضع الطائرة في منطقة مستوية ومفتوحة مع توجيه مؤشر حالة الطائرة نحو.
2. قم بتزويد وحدة التحكم مع بُعد والطائرة بالطاقة.
3. قم بتشغيل DJI Fly. وقم بتوصيل الجهاز المحمول بالطائرة، وادخل إلى عرض الكاميرا.
4. انتظر حتى يُومض مؤشر حالة الطائرة باللون الأخضر ببطء للإشارة إلى تسجيل نقطة القاعدة وأن الطيران أصبح آمنًا.
5. ادفع عصا الخانق برفق للإقلاع، أو استخدم الإقلاع التلقائي.
6. اسحب عصا الخانق أو استخدم الهبوط التلقائي لهبوط الطائرة.
7. بعد الهبوط، ادفع الخانق لأسفل مع الاستمرار. تتوقف المحركات بعد ثلاث ثوانٍ.
8. أوقف تشغيل الطائرة وجهاز التحكم عن بُعد.

اقتراحات ونصائح بشأن الفيديو

1. لقد صُمِّمَتْ قائمة مراجعة ما قبل الطيران لمساعدتك على الطيران بأمان، وضمان قدرتك على تصوير الفيديو أثناء الطيران. راجع قائمة مراجعة ما قبل الطيران الكاملة قبل كل رحلة.
2. حدّد وضع تشغيل الجيمبال المطلوب في **DJI Fly**.
3. يُوصى بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو عند الطيران في الوضع العادي أو السينمائي.
4. لا تَقُمْ بالطيران في ظروف جوية سيئة مثلاً عند وجود مطر أو رياح.
5. اختر إعدادات الكاميرا الأنسب لاحتياجاتك.
6. قم بإجراء اختبارات طيران لإنشاء مسارات طيران ومعاينة المشاهد.
7. ادفع عصا التحكم برفق للإبقاء على حركة الطائرة سلسة ومستقرة.

من المهم فهم إرشادات الطيران الأساسية من أجل سلامتك وسلامة من حولك.

لا تنسَ قراءة وثيقة إخلاء المسؤولية وإرشادات السلامة.



الملحق

الطائرة	
الحد الأقصى لسرعة المروحة	16928 لفة في الدقيقة
الحد الأقصى لوزن الإقلاع	246 جم (بما في ذلك بطارية الطيران الذكي، والمراوح، وبطاقة microSD)
الأبعاد	في وضع الطي: 138 × 81 × 58 مم الوضع المفتوح: 159 × 203 × 56 مم الوضع المفتوح (مع المراوح): 245 × 289 × 56 مم
المسافة الفُطرية	213 مم
أقصى سرعة صعود	5 م/ث (الوضع الرياضي)
	3 م/ث (الوضع العادي)
	2 م/ث (الوضع السينمائي)
أقصى سرعة هبوط	3.5 م/ث (الوضع الرياضي)
	3 م/ث (الوضع العادي)
	1.5 م/ث (الوضع السينمائي)
أقصى سرعة (قرب مستوى البحر، دون رياح)	16 م/ث (الوضع الرياضي)
	10 م/ث (الوضع العادي)
	6 م/ث (الوضع السينمائي)
الحد الأقصى للخدمة فوق مستوى سطح البحر	مع بطارية الطيران الذكية: 13,123 قدم (4000 م)
أقصى وقت طيران	31 دقيقة (تقاس أثناء الطيران بسرعة 17 كم/ساعة في ظروف بدون رياح)
الحد الأقصى لمقاومة سرعة الرياح	10.7 م/ث (مقياس 5)
أقصى زاوية إمالة	40 درجة (الوضع الرياضي)
	25 درجة (الوضع العادي)
	25 درجة (الوضع السينمائي)
السرعة الزاوية القصوى	250 درجة / ثانية (الوضع الرياضي)
	250 درجة / ثانية (الوضع العادي)
	250 درجة / ثانية (الوضع السينمائي)
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت)
GNSS	GPS+GLONASS+Galileo
تردد التشغيل	من 2.400 إلى 2.4835 جيجاهرتز، من 5.725 إلى 5.850 جيجاهرتز
قوة الإرسال (EIRP)	2.4 جيجا هرتز: >26 ديسيبل ميلي واط (FCC)، و>20 ديسيبل ميلي واط (CE/SRRC/MIC) 5.8 جيجا هرتز: >26 ديسيبل ميلي واط (FCC)، و>23 ديسيبل ميلي واط (SRRC)، و>14 ديسيبل ميلي واط (CE)
نطاق دقة التحويل	عمودياً: 0.1 ± م (مع تحديد الموقع بنظام الرؤية)، 0.5 ± م (مع تحديد الموقع باستخدام GPS) أفقياً: 0.3 ± م (مع تحديد الموقع بنظام الرؤية)، 1.5 ± م (مع تحديد الموقع باستخدام GPS)
جهاز التثبيت	
المدى الميكانيكي	الإمالة: 110- إلى 35+ درجة
	التدحرج: 35- إلى 35+ درجة
	التحريك: 20- إلى 20+ درجة
النطاق القابل للتحكم به	الإمالة: 90- إلى 0 درجة (الإعداد الافتراضي)، 90- إلى 20+ درجة (مطوّل)
الثبات	3 محاور (إمالة، تمثيل، التحريك)
أقصى سرعة تحكم (إمالة)	100 درجة/ث
نطاق الاهتزاز الزاوي	0.01° ±

نظام الاستشعار	
سفلي	نطاق التحويل: 0.5 إلى 10 م
بيئة التشغيل	أسطح غير عاكسة يمكن تمييزها مع انعكاس ناشر للضوء <20%؛ الإضاءة الكافية بوحدة اللمس <15
الكاميرا	
المستشعر	1/2.3 بوصة CMOS، وحدات البكسل الفعالة: 12 ميجا بيكسل
العدسة	مجال الرؤية: 83° 35 مم بالتنسيق المكافئ: 24 مم الفتحة: f/2.8 نطاق التركيز: 1 م إلى ما لانهاية
نطاق ISO	الفيديو 3200-100 الصورة 3200-100
سرعة المصراع الإلكتروني	4-1/8000 ث
أقصى حجم للصورة	4000×3000
أوضاع التصوير للصور الثابتة	Single shot (لقطة مفردة) Interval (فاصل زمني): 5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG) 5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG+RAW) تصحیح التعريض التلقائي (AEB): 3 إطارات بخطوة 2/3 EV
	2.7K: 2720×1530 24/25/30 p DHF: 1080×1920 60/50/48/30/25/24 بيكسل
دقة الفيديو	40 ميجابايت في الثانية
أقصى معدل بت للفيديو	40 ميجابايت في الثانية
تنسيقات الملفات المدعومة	FAT32 (≥ 32 جيجابايت) exFAT (< 32 جيجابايت)
تنسيق الصورة	(RAW) JPEG/DNG
تنسيق الفيديو	(H.264/MPEG-4 AVC) MP4
جهاز التحكم عن بُعد (الطراز: RC231)	
تردد التشغيل	من 2.400 إلى 2.4835 جيجاهرتز، من 5.725 إلى 5.850 جيجاهرتز
الحد الأقصى لمسافة الإرسال (بدون عائق، بدون تشويش)	10 كم (FCC)، 6 كم (CE/SRRC/MIC)
مسافة الإرسال (في السيناريوهات الشائعة)	تشويش قوي (على سبيل المثال: وسط المدينة): تقريبًا 3 كم تشويش متوسط (على سبيل المثال، الضواحي الخارجية والمدن الصغيرة): نحو 6 كم بدون تشويش (على سبيل المثال، المناطق الريفية والشواطئ): نحو 10 كم
درجة حرارة التشغيل	من -10° إلى 40° مئوية (14° إلى 104° فهرنهايت)
طاقة المرسل (EIRP)	2.4 جيجا هرتز: >26 ديسيبل ميلي واط (FCC) و>20 ديسيبل ميلي واط (CE/SRRC/MIC) 5.8 جيجا هرتز: >26 ديسيبل ميلي واط (FCC)، و>23 ديسيبل ميلي واط (SRRC)، و>14 ديسيبل ميلي واط (CE)
سعة البطارية	5200 مللي أمبير/ساعة
تيار/جهد التشغيل	1200 مللي أمبير عند 3.6 فولت (مع جهاز Android) 700 مللي أمبير عند 3.6 فولت (مع جهاز iOS)
أقصى حجم جهاز محمول مدعوم	10×86×180 مم (الارتفاع×العرض×السمك)
أنواع منافذ USB المدعومة	USB-C، Lightning، Micro USB (Type-B)، و-USB
نظام إرسال الفيديو	OcuSync 2.0
جودة العرض الحي	720 بيكسل عند 30 إطار في الثانية
أقصى معدل بت	8 ميجابايت في الثانية
زمن الانتقال (حسب البيئة والجهاز المحمول)	200 ملي ثانية
الشاحن	
الإدخال	100-240 فولت، 60/50 هرتز، 0.5 أمبير
الإخراج	12 فولت 1.5 أمبير / 9 فولت 2 أمبير / 5 فولت 3 أمبير

القدرة المقدرة	18 واط
بطارية الطيران الذكية	
سعة البطارية	2250 مللي أمبير/ساعة
الفولتية	7.7 فولت
حد فولتية الشحن	8.8 فولت
نوع البطارية	ليثيوم أيون
الطاقة	17.32 واط/ساعة
الوزن	82.5 جم
درجة حرارة بيئة الشحن	5 إلى 40 درجة مئوية (41 إلى 104 درجة فهرنهايت)
أقصى طاقة للشحن	29 واط
التطبيق	
التطبيق	DJI Fly
نظام التشغيل المطلوب	iOS v11.0 أو أحدث، Android v7.0 أو أحدث
بطاقات SD	
بطاقات SD المدعومة	يلزم وجود بطاقة microSD من الفئة 3 UHS-I Speed Grade أو أعلى
	16 جيجابايت: SanDisk Extreme 32 جيجابايت: SanDisk Pro Endurance، Samsung Evo Plus، SanDisk Industrial، و SanDisk Extreme V30 A2، وSanDisk Extreme V30 A1، وSanDisk Extreme Pro V30 A2، و Lexar 667x و Lexar 633x 64 جيجابايت: SanDisk Pro Endurance، Samsung Evo Plus، وSanDisk Extreme V30، و Lexar High، Lexar 1000x، Lexar 667x، Lexar 633x، وSanDisk Extreme V30 A2، وA1 Netac Pro V30 A1 و Toshiba EXCERIA M303 V30 A1، وEndurance 128 جيجابايت: SanDisk Pro Plus، Samsung Evo Plus، وSanDisk Extreme V30 A2، و SanDisk Extreme V30 A1، وSanDisk Extreme Plus V30 A2، Lexar 633x، Lexar 667x، و Lexar 1000x، Lexar High Endurance، وToshiba EXCERIA M303 V30 A1، و Netac Pro V30 A1 256 جيجابايت: SanDisk Extreme V30 A2

بطاقات microSD الموصى بها



- يشمل وزن إقلاع الطائرة البطارية، والمراوح، وبطاقة microSD.
- يجب تسجيل الطائرات في بعض البلدان والمناطق. راجع القواعد واللوائح المحلية قبل الاستخدام.
- مسافة الإرسال في السيناريوهات الشائعة المذكورة أعلاه هي القيم النموذجية التي تم اختبارها في منطقة FCC بدون عوائق.
- حددت هذه المواصفات من خلال الاختبارات التي أجريتها باستخدام أحدث البرامج الثابتة. يمكن لتحديثات البرامج الثابتة تحسين الأداء. نُوصيك بشدة بالتحديث إلى أحدث البرامج الثابتة.

معايرة البوصلة

يُوصى بمعايرة البوصلة في الحالات التالية عند الطيران في الهواء الطلق:


1. التحليق في موقع أبعد من 31 ميلاً (50 كم) عن الموقع الذي حُلِّقَتْ فيه الطائرة آخر مرة.
2. عدم التحليق بالطائرة لأكثر من 30 يومًا.
3. ظهور تحذير تشويش للبوصلة في **DJI Fly** و/أو يُومض مؤشر حالة الطائرة باللون الأحمر والأصفر بالتبادل.

- لا تقم بمعايرة البوصلة في الأماكن التي قد يحدث فيها تشويش مغناطيسي، مثلًا بالقرب من رواسب حجر المغناطيس أو الهياكل المعدنية الكبيرة كهياكل مواقف السيارات، أو الأقبية المغطاة بالفولاذ، أو الجسور، أو السيارات، أو السقالات.
- لا تحمل أشياء تحتوي على مواد مغناطيسية مثل الهواتف المحمولة بالقرب من الطائرة أثناء المعايرة.
- ليس من الضروري معايرة البوصلة عند الطيران في الأماكن المغلقة.

إجراء المعايرة

اختر منطقة مفتوحة لتنفيذ الإجراء التالي.

1. انقر فوق إعدادات النظام في **DJI Fly**، وحدد الأمان، ثم المعايرة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يُصبح مؤشر حالة الطائرة أصفر ثابت، مما يُشير إلى بدء المعايرة.
2. أمسك بالطائرة أفقيًا وأدورها بزاوية 360 درجة. سيتحول مؤشر حالة الطائرة إلى الأخضر الثابت.
3. أمسك بالطائرة عموديًا وأدورها بزاوية 360 درجة حول محور عمودي.
4. إن كان مؤشر حالة الطائرة يُومض بالأحمر، فهذا يعني فشل المعايرة. غيّر موقعك وأعد محاولة إجراء المعايرة.



- إذا كان مؤشر حالة الطائرة يُومض بالأحمر والأصفر بالتناوب بعد اكتمال المعايرة، فهذا يُشير إلى أن الموقع الحالي غير مناسب لتحليق الطائرة؛ بسبب مستوى التشويش المغناطيسي. اختر موقعًا جديدًا.



- ستظهر رسالة مطالبة في **DJI Fly** إذا كانت معايرة البوصلة مطلوبة قبل الإقلاع.
- يمكن للطائرة الإقلاع فور اكتمال المعايرة. إذا انتظرت لأكثر من ثلاث دقائق للإقلاع بعد المعايرة، فقد يكون عليك إعادة المعايرة.



تحديث البرامج الثابتة

عندما تقوم بتوصيل الطائرة أو وحدة التحكم عند بُعد بتطبيق **DJI Fly**، سيتم إخطارك بمدي توفر تحديث للبرامج الثابتة. للتحديث، قم بتوصيل الجهاز المحمول بالإنترنت واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكن تحديث البرنامج الثابت إذا لم تكن وحدة التحكم عن بُعد مرتبطة بالطائرة.



- تأكد من اتباع جميع خطوات تحديث البرنامج الثابت. وإلا، فقد يفشل التحديث. سيتوقف تشغيل الطائرة تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- سيستغرق تحديث البرنامج الثابت نحو 10 دقائق. من الطبيعي أن يرتخي الجيمبال، وأن تُومض مؤشرات حالة الطائرة، وأن تُعيد الطائرة تشغيل نفسها. انتظر متحملاً بالصبر حتى يكتمل التحديث.
- قبل إجراء تحديث، تأكد أن بطارية الطيران الذكية مشحونة بنسبة 15% على الأقل، ووحدة التحكم عن بُعد مشحونة بما لا يقل عن 20%.
- قد تُصبح وحدة التحكم عن بُعد غير مرتبطة بالطائرة بعد التحديث. أعد ربط وحدة التحكم عن بُعد والطائرة. جدير بالذكر أن التحديث قد يؤدي في إعادة تعيين مختلف إعدادات وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية، مثل ارتفاع العودة إلى القاعدة وأقصى مسافة طيران. إلى الإعدادات الافتراضية. قبل التحديث، دوّن ملاحظة بإعدادات **DJI Fly** التي تُفضّلها، وأعد ضبطها بعد التحديث.

معلومات ما بعد البيع

تفصل بزيارة <https://www.dji.com/support> لمعرفة المزيد عن سياسات خدمة ما بعد البيع، وخدمات الإصلاح، والدعم.

تعليمات الصيانة

لتجنّب حدوث إصابة خطيرة للأطفال والحيوانات، اتبع القاعدة التالية:

1. الأجزاء الصغيرة، مثل الكابلات والأشرطة، خطيرة في حالة ابتلاعها. احفظ جميع الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات.
2. قم بتخزين بطارية الطيران الذكية ووحدة التحكم عن بُعد في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة بطارية **Lipo** المدمجة. درجة حرارة التخزين الموصى بها:
بين 22 و 28 درجة مئوية (71 و 82 درجة فهرنهايت) لفترات التخزين التي تزيد عن ثلاثة أشهر. لا تَقُمْ مُطلقًا بالتخزين في بيئات خارج نطاق درجة الحرارة من -10 إلى 45 درجة مئوية (14 إلى 113 درجة فهرنهايت).
3. لا تسمح للكاميرا بملامسة الماء أو السوائل الأخرى أو الغمر فيها. في حالة تعرّضه للبلل، امسحه بقطعة قماش جافة وناعمة ماصة. قد يؤدي تشغيل طائرة سقطت في الماء إلى تلف دائم في المكونات. لا تستخدم المواد التي تحتوي على الكحول، أو البنزين، أو المخففات، أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال لتنظيف الكاميرا أو صيانتها. لا تُخزّن الكاميرا في مناطق رطبة أو مُعبرة.
4. لا تَقُمْ بتوصيل هذا المنتج بأي واجهة **USB** أقدم من الإصدار 3.0. لا تَقُمْ بتوصيل هذا المنتج بأي "مفد **USB**" أو أجهزة مماثلة.
5. افحص كل جزء من أجزاء الطائرة بعد وقوع أي تصادم أو تأثير عنيف. إذا كانت لديك أي مشكلات أو أسئلة، فيرجى الاتصال بوكيل **DJI** المتمدن.
6. تتفق بانتظام من مؤشرات مستوى البطارية لمعرفة مستوى البطارية الحالي وعمر البطارية الإجمالي. يمتد عمر البطارية المقدّر من 200 دورة. يُوصى بعدم استمرار الاستخدام بعد ذلك.
7. القائمة المرجعية لما بعد الرحلة
 - أ. تأكد من تركيب بطارية الطيران الذكية والمراوح في حالة جيدة.
 - ب. تأكد من نظافة عدسة الكاميرا ومستشعرات نظام الرؤية.
 - ج. تأكد من تركيب واقي جهاز التثبيت قبل تخزين الطائرة أو نقلها.
8. تأكد من نقل الطائرة مع طي الأذرع عند إيقاف التشغيل.
9. ستدخل البطارية في وضع السكون بعد التخزين طويل الأمد. اشحن البطارية للخروج من وضع السكون.
10. قم بتخزين الطائرة، ووحدة التحكم عن بُعد، والبطارية، ومُؤرّع شحن البطارية في بيئة جافة.
11. قم بإزالة البطارية قبل أي خدمة بالبطارية على سبيل المثال، تنظيف المراوح أو تركيبها/فصلها. تأكد من نظافة الطائرة والمراوح. في حالة وجود أي أساخ أو غبار، قُمْ بتنظيفها بقطعة قماش ناعمة. ولا تستخدم أي مُطهرٍ يحتوي على الكحول. لا تُنظّف الطائرة بشيء مُبلّ. تخرق السوائل غطاء الطائرة، وقد تتسبب في حدوث دائرة قصر للأجهزة الإلكترونية. يمكن أن يُدشّر السائل الإلكترونيات الطائرة.

قائمة العناصر، بما في ذلك الملحقات المؤهلة

العناصر	الوزن	الأبعاد
مراوح DJI Mini 2	1.9 جم (كل زوج)	66.04 × 119.38 مم (القطر × الارتفاع)
بطارية الطيران الذكية DJI Mini 2	82.5 جم	19.6 × 38.7 × 75 مم
مجموعة Mavic Mini DIY الإبداعية	نحو 2 جم	0.3 × 8.3 × 14.6 مم
بطاقة microSD	تقريبًا 0.3 جم (لا تتجاوز 1 جم)	1.0 × 11 × 15 مم

قائمة قطع الغيار والقطع البديلة

1. مراوح DJI Mini 2
2. بطارية الطيران الذكية DJI Mini 2

قائمة الضمانات

فيما يلي قائمة بالضمانات الميكانيكية وضمانات التشغيل لـ DJI Mini 2 SE.

1. يمكن إجراء أمر العصا المجمعة (CSC) لإيقاف المرواح في حالة الطوارئ. راجع قسم بدء/إيقاف تشغيل المحركات للحصول على التفاصيل.
2. وظيفة العودة إلى النقطة الرئيسية (RTH). راجع قسم العودة إلى النقطة الرئيسية للحصول على التفاصيل.
3. أنظمة الرؤية وأنظمة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء. راجع قسم أنظمة الرؤية وأنظمة استشعار الأشعة تحت الحمراء للحصول على التفاصيل.
4. يُوفّر نظام GEO من DJI معلومات في الوقت الفعلي عن تحديثات سلامة الطيران والقيود ويمنع UAVs من الطيران في المجال الجوي المُقيّد. راجع قسم حدود الرحلات للحصول على التفاصيل.

المخاطر والتحذيرات

عندما تكتشف الطائرة خطرًا بعد التشغيل، سيُكون هناك إشارات تحذيرية على DJI Fly. انتبه إلى المواقف المذكورة أدناه.

1. إذا كان الموقع غير مناسب للإقلاع، فسيطلب منك DJI Fly ذلك.
2. إذا كان الموقع غير مناسب للهبوط، فستُعلمك DJI Fly.
3. إذا واجهت البوصلة ووحدة IMU تداعلاً وتحتاج إلى معايرة، فستُعلمك DJI Fly.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة عند المطالبة بذلك.

التخلص

النزّم باللوائح المحلية المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية عند التخلص من الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد.



هذا المحتوى عُرضة للتغيير.

تنزيل أحدث إصدار من

<http://www.dji.com/mini-2-se>

إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا المستند، فالرجاء الاتصال بشركة
DJI بإرسال رسالة إلى DocSupport@dji.com

دجي هي علامة تجارية لشركة DJI.

حقوق الطبع محفوظة © DJI 2023 جميع الحقوق محفوظة.