


# DJI MATRICE 4D SERIES

## Quick Start Guide


## 快速入门指南

v1.0




- EN** This guide uses the Matrice 4TD aircraft as an example. Refer to the actual product purchased. The aircraft comes with a micro SD card. In some regions, an FTS module is included. The aircraft needs to be installed with an FTS module to meet C6 requirements.
- CHS** 本文均以 Matrice 4TD 飞行器进行示例，请以实际购买产品为准。飞行器内置 micro SD 卡。
- CHT** 本文均以 Matrice 4TD 飛行器進行示範，請以實際購買產品為準。飛行器內裝有 microSD 卡。在部分地區，則包含 FTS 模組。如需按照 C6 要求飛行，飛行器需安裝 FTS 模組。
- JP** 本ガイドでは、Matrice 4TD の機体を例として使用しています。実際に購入された製品をご確認ください。機体には micro SD カードが付属しています。地域によっては、FTS モジュールが付属していないことがあります。C6 要件を満たすには、機体に FTS モジュールを搭載する必要があります。
- KR** 이 가이드에서는 Matrice 4TD 기체를 예시로 사용합니다. 실제 구매한 제품을 참조하십시오. 기체에는 microSD 카드가 함께 제공됩니다. FTS 모듈은 일부 지역에서만 포함되어 있습니다. 기체에 C6 요구 사항에 따라 FTS 모듈을 설치해야 합니다.
- DE** In diesem Leitfaden dient das Matrice 4TD Fluggerät als Beispiel. Es wird auf das tatsächlich gekaufte Produkt verwiesen. Das Fluggerät ist mit einer microSD-Karte geliefert. In bestimmten Regionen ist ein FTS-Modul enthalten. Das Fluggerät muss mit einem FTS-Modul installiert werden, um die C6-Anforderungen zu erfüllen.
- ES** En esta guía se utiliza como ejemplo la aeronave Matrice 4TD. Remítase al producto que ha adquirido. La aeronave dispone de una tarjeta microSD. En algunas regiones se incluye un módulo FTS. La aeronave debe instalarse con un módulo FTS para cumplir los requisitos C6.

- FR** Ce guide se sert de l'appareil Matrice 4TD comme exemple. Référez-vous au produit réel acheté. L'appareil est livré avec une carte microSD. Un module FTS est inclus dans certaines régions. L'appareil doit être équipé d'un module FTS pour répondre aux exigences C6.
- IT** La presente guida utilizza l'aeromobile Matrice 4TD come esempio. Fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato. L'aeromobile è dotato di una scheda microSD. Il modulo FTS è incluso solo in alcune aree geografiche. L'aeromobile deve essere dotato di un modulo FTS per soddisfare i requisiti C6.
- NL** In deze handleiding wordt de Matrice 4TD-drone als voorbeeld gebruikt. Raadpleeg het daadwerkelijk aangeschafte product. De drone wordt geleverd met een micro SD-kaart. In bepaalde regio's is een FTS-module inbegrepen. Om aan de C6-vereisten te voldoen, moet de drone worden uitgerust met een FTS-module.
- PT** Este guia utiliza a aeronave Matrice 4TD como exemplo. Consulte as informações do produto adquirido. A aeronave inclui um cartão micro SD. O módulo FTS só está incluído em algumas regiões. A aeronave tem de ser instalada com um módulo FTS para cumprir os requisitos C6.
- PT-BR** Este guia tem como exemplo a aeronave Matrice 4TD. Consulte o produto adquirido. A aeronave vem com um cartão microSD. Em algumas regiões, um módulo FTS está incluso. A aeronave precisa ser instalada com um módulo FTS para atender aos requisitos C6.
- RU** В данном руководстве дрон Matrice 4TD используется в качестве примера. См. руководство к приобретенному устройству. В комплект поставки дрона входит карта памяти microSD. Модуль FTS поставляется в комплекте не во всех регионах. В соответствии с требованиями C6 дрон необходимо устанавливать вместе с модулем FTS.




<https://enterprise.dji.com/dock-3/video>



<https://enterprise.dji.com/dock-3/downloads>


### Installing DJI Cellular Dongle 2 (Optional) 安装增强图传模块（选装）



- ⚠ • Operate when the aircraft is powered off. To avoid damage, DO NOT apply force onto the dongle surface or pull the antennas by force. Make sure the antenna cables are firmly connected and the cable routing is tidy.  
确保在关机状态下操作。小心操作，切勿按压模块表面或用力拉拽线材，以免损坏。确保天线安装稳固且走线顺畅。
- The aircraft supports installing DJI payloads. And the installing method for the dongle is different if the aircraft is used with the FTS module. Scan the code or visit the link to access the user manual or the accessory guide and learn about product usage and safety instructions.  
飞行器支持安装 DJI 负载。扫码或访问链接获取《用户手册》或配件的说明书了解安装和使用注意事项。






## 1 Charging 充电





⚠ Charge the remote controller to activate the internal battery before using for the first time.  
首次使用需充电以唤醒遥控器内置电池。

## 2 Preparing the Aircraft 准备飞行器





⚠ Mount the gimbal protector before transportation.  
运输时务必安装云台保护罩。

## 3 Power on: Press, and then press and hold the power button. 开机：短按一次、再长按两秒电源按键。




⚠ The devices require activation before first use. Make sure the remote controller is connected to the internet and follow the instructions in the app for activation.  
全新的设备需激活。确保遥控器可以接入互联网，按照 App 提示激活。

## 4 Preparing the Remote Controller 准备遥控器




⚠ DO NOT operate other wireless devices at the same frequency as the remote controller, to avoid signal interference.  
请勿同时使用其它同频段的通信设备，以免对遥控器信号造成干扰。

## 5 Start (Stop) Motors 电机启动（停止）




Perform Combination Stick Command and hold for two seconds.  
执行掰杆动作并保持 2 秒。

**Take off**  
起飞






**Land**  
降落




- ⚠
- Always set an appropriate RTH mode and RTH altitude before takeoff.  
起飞前，务必设置合适的自动返航行为和返航高度。
  - Press the Flight Pause button  for emergency braking during flight.  
飞行过程中遇到需要紧急刹车的情况，请按急停按键  使飞行器悬停。

## Manual Flight 手动飞行





| 1                           | 2                        | 3                    | 4                                    | 5                    | 6                      | 7                                                  | 8                                  | 9                               | 10          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Gimbal and Camera           | Auxiliary Light          | Front LEDs           | Aircraft Status Indicators           | Beacon               | Power Button           | Battery Level LEDs                                 | Assistant Port (E-Port Lite)       | microSD Card Slot               | E-Port      |
| 云台相机                        | 补光灯                      | 机头指示灯                | 飞行器状态指示灯                             | 夜航灯                  | 电源按键                   | 电量指示灯                                              | 调参接口 (E-Port Lite 接口)              | microSD 卡槽                      | E-Port 接口   |
| 雲台相機                        | 補光燈                      | 機頭指示燈                | 飛行器狀態指示燈                             | 夜航燈                  | 電源按键                   | 電量指示燈                                              | 調參連接埠 (E-Port Lite 連接埠)            | microSD 卡插槽                     | E-Port 連接埠  |
| ジンバルとカメラ                    | 補助ライト                    | フロント LED             | 機体ステータスインジケータ                        | ビーコン                 | 電源ボタン                  | バッテリー残量 LED                                        | 補助ポート (E-Port Lite)                | microSD カードスロット                 | E-Port      |
| 짐벌 및 카메라                    | 보조등                      | 전방 LED               | 기체 상태 표시등                            | 비콘                   | 전원 버튼                  | 배터리 잔량 LED                                         | 보조 포트 (E 포트 Lite)                  | microSD 카드 슬롯                   | E 포트        |
| Gimbal und Kamera           | Zusatzbeleuchtung        | Front-LEDs           | Status-LEDs des Fluggeräts           | Kollisionswarnlicht  | Ein/Aus-Taste          | Akkustand-LEDs                                     | Hilfsanschluss (E-Anschluss Lite)  | microSD-Kartensteckplatz        | E-Anschluss |
| Estabilizador y cámara      | Luz auxiliar             | Ledes frontales      | Indicadores de estado de la aeronave | Baliza               | Botón de encendido     | Ledes de nivel de batería                          | Puerto auxiliar (E-Port Lite)      | Ranura para tarjeta microSD     | E-Port      |
| Nacelle et caméra           | Lumière auxiliaire       | LED avant            | Indicateurs du statut de l'appareil  | Feu auxiliaire       | Bouton d'alimentation  | LED de niveau de batterie                          | Port assistant (E-Port Lite)       | Emplacement pour carte microSD  | E-Port      |
| Stabilizzatore e fotocamera | Luce ausiliaria          | LED anteriori        | Indicatori di stato dell'aeromobile  | Faro                 | Pulsante di accensione | LED di livello di carica della batteria            | Porta assistente (E-Port Lite)     | Vano per scheda microSD         | E-Port      |
| Gimbal en camera            | Hulplicht                | Ledlampjes voorzijde | Statuslampjes van de drone           | Baken                | Aan-/uitknop           | Leds voor batterijniveau                           | Assistentpoort (E-poort Lite)      | Sleuf voor microSD-kaart        | E-poort     |
| Suspensão cardã e câmara    | Luz auxiliar             | LED frontais         | Indicadores de estado da aeronave    | Sinalizador luminoso | Botão de alimentação   | LED de nível da bateria                            | Porta do assistente (E-Port Lite)  | Ranhura para cartão microSD     | E-Port      |
| Estabilizador e câmara      | Luz auxiliar             | LEDs frontais        | Indicadores de status da aeronave    | Farol                | Botão Liga/Desliga     | LEDs de nível da bateria                           | Entrada auxiliar (E-Port Lite)     | Compartimento de cartão microSD | E-Port      |
| Стабилизатор и камера       | Дополнительная подсветка | Передние огни        | Индикаторы состояния дрона           | Маяк                 | Кнопка питания         | Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора | Вспомогательный порт (E-Port Lite) | Слот для карты памяти microSD   | E-Port      |



| 1                  | 2                                                 | 3                                | 4                                                  | 5                      | 6                              | 7                                           | 8                         | 9                             | 10                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Back Button        | Return to Home (RTH) Button                       | Status LED                       | Battery Level LEDs                                 | Power Button           | Flight Pause Button            | Gimbal Dial                                 | Record Button             | Flight Mode Switch            | Focus/Shutter Button                |
| 返回按键               | 智能返航按键                                            | 状态指示灯                            | 电量指示灯                                              | 电源按键                   | 急停按键                           | 云台俯仰控制拨轮                                    | 录像按键                      | 飞行档位切换开关                      | 对焦 / 拍照按键                           |
| 返回按键               | 智慧返航按键                                            | 狀態指示燈                            | 電量指示燈                                              | 電源按键                   | 急停按键                           | 雲台俯仰控制轉盤                                    | 錄影按键                      | 飛行檔位切換開關                      | 對焦 / 拍照按键                           |
| 戻るボタン              | RTH (ホーム帰還) ボタン                                   | ステータス LED                        | バッテリー残量 LED                                        | 電源ボタン                  | 飛行一時停止ボタン                      | ジンバルダイヤル                                    | 録画ボタン                     | フライトモードスイッチ                   | フォーカス／シャッターボタン                      |
| 뒤로가기 버튼            | 리턴 투 홈 (RTH) 버튼                                   | 상태 LED                           | 배터리 잔량 LED                                         | 전원 버튼                  | 비행 일시 정지 버튼                    | 짐벌 다이얼                                      | 녹화 버튼                     | 비행 모드 전환 스위치                  | 포커스 / 셔터 버튼                         |
| Zurücktaste        | Rückkehrtaste                                     | Status-LED                       | Akkustand-LEDs                                     | Ein/Aus-Taste          | Flugpausetaste                 | Gimbal-Rädchen                              | Aufnahmetaste             | Flugmodussschalter            | Fokus-/Fototaste                    |
| Botón de retroceso | Botón de regreso al punto de origen (RPO)         | Led de estado                    | Ledes de nivel de batería                          | Botón de encendido     | Botón de detener vuelo         | Dial del estabilizador                      | Botón de grabación        | Selector de modo de vuelo     | Botón de enfoque/obturador          |
| Bouton de retour   | Bouton de Retour au Point de départ (RTH)         | LED d'état                       | LED de niveau de batterie                          | Bouton d'alimentation  | Bouton de mise en pause du vol | Molette de nacelle                          | Bouton d'enregistrement   | Bouton de mode de vol         | Bouton d'obturateur/mise au point   |
| Pulsante Indietro  | Pulsante Return to Home (RTH)                     | LED di stato                     | LED di livello di carica della batteria            | Pulsante di accensione | Pulsante di pausa del volo     | Rotella di regolazione dello stabilizzatore | Pulsante di registrazione | Interruttore modalità di volo | Pulsante di messa a fuoco/scatto    |
| Terugknop          | Knop Return to Home (RTH) (terug naar thuisbasis) | Statusled                        | Leds voor batterijniveau                           | Aan-/uitknop           | Vliegpauzeknop                 | Gimbalwiel                                  | Opnameknop                | Vliegmodussschakelaar         | Scherpstellings-/sluiterknop        |
| Botão Voltar       | Botão de voltar à posição inicial (RTH)           | LED de estado                    | LED de nível da bateria                            | Botão de alimentação   | Botão de pausa do voo          | Botão do gimbal                             | Botão de gravação         | Interruptor do modo de voo    | Botão de focagem/obturador          |
| Botão voltar       | Botão Retornar à Base (RTH)                       | LED de status                    | LEDs de nível da bateria                           | Botão Liga/Desliga     | Botão de pausa de voo          | Botão do estabilizador                      | Botão de gravação         | Interruptor do modo de voo    | Botão foco/obturador                |
| Кнопка возврата    | Кнопка возврата домой (RTH)                       | Светодиодный индикатор состояния | Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора | Кнопка питания         | Кнопка приостановки полета     | Колесико наклона камеры                     | Кнопка записи             | Переключатель режимов полета  | Кнопка фокусировки / спуска затвора |

## CHT

- 充電**
- 準備飛行器**
- 開機**：短按一下、再長按 2 秒電源按鍵。
- 準備遙控器**

- 馬達啟動（停止）**：執行撥桿動作並保持 2 秒。

- 起飛**
- 降落**
- 手動飛行**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>首次使用需充電以喚醒遙控器內建電池。</li> <li>運輸時務必安裝雲台保護罩。</li> <li>全新的裝置需經啟用。請確保遙控器可以連線至網際網路，然後按照 App 的提示啟用。</li> <li>請勿同時使用其他同頻段的通訊裝置，以免對遙控器訊號造成干擾。</li> <li>請預先在 DJI Pilot 2 App 中設定合適的自動返航行為和返航高度。</li> <li>飛行過程中如遇到需要緊急煞車的情況，請按急停按鍵 <span><span>ⓘ</span></span> 使飛行器懸停。</li></ul> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>安裝增強版影像傳輸模組（選裝）</b> <ul style="list-style-type: none"><li>確保在關機狀態下進行操作。請小心操作，切勿按壓模組表面或用力拉扯線材，以免造成損壞。確保天線安裝穩固且走線順暢。</li> <li>飛行器支援安裝 DJI 負載；請掃碼或點選連結取得《使用者手冊》或配件的說明書，以便瞭解安裝和使用注意事項。</li></ul> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## JP

- 充電**
- 機体の準備**
- 電源オン**：1 回押し、次に電源ボタンを長押しする。
- 送信機の準備**
- モーターの始動（停止）**：コンビネーション スティック コマンド (CSC) を実行し、2 秒間長押しします。

  - 離陸**
  - 着陸**
  - マニュアルフライト**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>初めて使用する前に、送信機を充電して、内部バッテリーをアクティベーションしてください。</li> <li>輸送前にジンバルプロテクターを取り付けてください。</li> <li>初めて使用する前に、デバイスをアクティベーションする必要があります。送信機がインターネットに接続されていることを確認し、アプリの指示に従ってアクティベーションを行ってください。</li> <li>信号干渉を避けるため、送信機と同じ周波数で他のワイヤレス機器を使用しないでください。</li> <li>離陸前に、適切な RTH モードと RTH 高度を必ず設定してください。</li> <li>飛行中、飛行一時停止ボタン <span><span>ⓘ</span></span> を押すと緊急でブレーキがかかります。</li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>DJI セルラードングル 2 の取り付け（オプション）</b> <ul style="list-style-type: none"><li>機体の電源が切れているときに作業を行ってください。損傷を避けるため、ドングルの表面に力を加えたり、アンテナを無理に引っ張ったりしないでください。アンテナケーブルがしっかりと接続され、ケーブルのルーティングが整理されていることを確認してください。</li> <li>機体は DJI ベイロードの取り付けに対応しています。機体を FTS モジュールと併用する場合、ドングルの取り付け方法は異なります。コードをスキャンするか、またはリンクをクリックして、ユーザーマニュアルまたはアクセサリガイドにアクセスし、製品の使用方法と安全に関する指示をご確認ください。</li></ul> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KR

- 충전**
- 기체 준비**
- 전원 켜기**: 전원 버튼을 누른 후 다시 길게 누릅니다.
- 조종기 준비**
- 모터 시작(정지)**: 스틱 조합 명령(CSC)을 수행하고 2초 동안 유지합니다.

  - 이륙**
  - 착륙**
  - 수동 비행**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>처음 사용하기 전에, 조종기를 충전해 내장 배터리를 활성화해야 합니다.</li> <li>운송 전에 짐벌 보호대를 장착하십시오.</li> <li>기기는 처음 사용하기 전에 활성화해야 합니다. 조종기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하고 앱의 지침에 따라 활성화하십시오.</li> <li>신호 간섭을 피하기 위해 조종기와 동일한 주파수를 사용하는 다른 무선 기기는 작동하지 마십시오.</li> <li>이륙 전에는 항상 적절한 RTH 모드와 RTH 고도를 설정하십시오.</li> <li>비행 중 비상 제동을 하려면 비행 일시 정지 버튼을 누르십시오.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>DJI 셀룰러 동글 2 설치(선택 사항)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>기체 전원이 꺼져 있을 때 조작하십시오. 손상을 방지하려면 동글 표면에 힘을 가하거나 안테나를 억지로 당기지 않아야 합니다. 안테나 케이블이 단단히 연결되고 케이블 배선이 깔끔하게 정리되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>기체는 DJI 페이로드 설치를 지원합니다. 기체를 FTS 모듈과 함께 사용하는 경우 동글 설치 방법이 다릅니다. 코드를 스캔하거나 링크로 이동하여 사용자 매뉴얼 또는 액세서리 가이드를 참조하고 제품 사용법 및 안전 지침을 <span><span>ⓘ</span></span> 확인하십시오.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DE

- Aufladung**
- Fluggerät vorbereiten**
- Ein-**: Die Ein-/Ausschalttaste drücken und dann gedrückt halten.
- Fernsteuerung vorbereiten**
- Motoren starten (stoppen)**: Steuerknüppel-Kombinationsbefehl zwei Sekunden lang ausführen.

  - Abheben**
  - Landen**
  - Manueller Flug**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Laden Sie die Fernsteuerung zur Aktivierung des internen Akkus vor dem ersten Gebrauch auf.</li> <li>Bringen Sie den Gimbal-Schutz vor dem Transport an.</li> <li>Die Geräte müssen vor dem ersten Gebrauch aktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass die Fernsteuerung mit dem Internet verbunden ist, und befolgen Sie zur Aktivierung die Anweisungen in der App.</li> <li>Um Signalstörungen zu vermeiden, betreiben Sie KEINE anderen kabellosen Geräte, die dieselbe Frequenz wie die Fernsteuerung nutzen.</li> <li>Vor dem Abheben immer einen geeigneten Rückkehr-Modus und eine geeignete Rückkehr-Flughöhe einstellen.</li> <li>Für eine Notbremsung während des Flugs die Pausetaste <span><span>ⓘ</span></span> drücken.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>Installation des DJI Mobilfunk-Dongle 2 (optional)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bedienung bei ausgeschaltetem Fluggerät. Um Schäden zu vermeiden, üben Sie KEINE Kraft auf die Dongle-Oberfläche aus und ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Antennen. Stellen Sie sicher, dass die Antennenkabel fest angeschlossen sind und die Kabelführung geordnet ist.</li> <li>Das Fluggerät unterstützt die Installation von DJI-Nutzlasten. Die Installationsmethode für den Dongle weicht ab, wenn das Fluggerät mit dem FTS-Modul verwendet wird. Scannen Sie den Code oder rufen Sie den Link auf, um auf das Handbuch oder die Zubehöranleitung zuzugreifen und Informationen zur Produktverwendung und Sicherheitshinweise zu erhalten.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ES

- Carga**
- Preparación de la aeronave**
- Encender**: Presione y, a continuación, mantenga presionado el botón de encendido.
- Preparación del control remoto**
- Iniciar (detener) motores**: Ejecute el comando de combinación de palancas y manténgalo durante dos segundos.

  - Despegar**
  - Aterrizar**
  - Vuelo manual**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Cargue el control remoto para activar la batería interna antes de usarlo por primera vez.</li> <li>Instale el protector del estabilizador antes del transporte.</li> <li>Los dispositivos requieren activación antes del primer uso. Asegúrese de que el control remoto esté conectado a Internet y siga las instrucciones de la aplicación para la activación.</li> <li>Para evitar interferencias en la señal, NO opere otros dispositivos inalámbricos en la misma frecuencia que el control remoto.</li> <li>Establezca siempre un modo RPO y una altitud RPO adecuados antes del despegue.</li> <li>Presione el botón de pausa de vuelo <span><span>ⓘ</span></span> para frenar de emergencia durante el vuelo.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>Instalación del adaptador celular 2 DJI (opcional)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Opere cuando la aeronave esté apagada. Para evitar que se produzcan daños, NO aplique fuerza a la superficie del adaptador ni tire de las antenas con fuerza. Asegúrese de que los cables de antena estén conectados firmemente y que el cableado esté ordenado.</li> <li>La aeronave permite instalar cargas útiles de DJI. El método de instalación del adaptador es diferente si la aeronave se utiliza con el módulo FTS. Escanee el código o visite el enlace para acceder al manual de usuario o a la guía de accesorios y aprender sobre el uso del producto y leer las instrucciones de seguridad.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FR

- Recharge**
- Préparation de l'appareil**
- Allumer** : Appuyez puis appuyez de nouveau et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.
- Préparation de la radiocommande**
- Démarrage (arrêt) des moteurs**: effectuez une Commande des joysticks (CSC) et maintenez-la pendant deux secondes.

  - Décollage**
  - Atterrissage**
  - Vol manuel**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Rechargez la radiocommande pour activer la batterie interne avant la première utilisation.</li> <li>Installez la protection de la nacelle avant le transport.</li> <li>Les appareils doivent être activés avant la première utilisation. Assurez-vous que la radiocommande est connectée à Internet et suivez les instructions de l'application pour l'activation.</li> <li>NE faites PAS fonctionner d'autres appareils sans fil à la même fréquence que la radiocommande afin d'éviter les interférences de signal.</li> <li>Configurez toujours un mode RTH et une altitude RTH adéquats avant le décollage.</li> <li>Appuyez sur le bouton de mise en pause du vol <span><span>ⓘ</span></span> pour un freinage d'urgence pendant le vol.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>Installation du Dongle cellulaire 2 DJI (en option)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Procédez lorsque l'appareil est éteint. Pour éviter tout dommage, n'appliquez PAS de force sur la surface du dongle et ne tirez pas les antennes avec force. Assurez-vous que les câbles d'antenne sont fermement connectés et que l'acheminement des câbles est bien effectué.</li> <li>L'appareil prend en charge l'installation de charges utiles DJI. La méthode d'installation du dongle est différente si l'appareil est utilisé avec le module FTS. Scannez le code ou visitez le lien pour accéder au guide d'utilisateur ou au guide de l'accessoire et en savoir plus sur l'utilisation du produit et les consignes de sécurité.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IT

- Ricarica**
- Preparazione dell'aeromobile**
- Accensione**: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione.
- Preparazione del radiocomando**
- Avvio (Arresto) dei motori**: azionare il comando a stick combinati e mantenerlo azionato per 2 secondi.

  - Decollo**
  - Atterraggio**
  - Volo manuale**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Caricare il radiocomando per attivare la batteria interna prima di utilizzarlo per la prima volta.</li> <li>Montare la protezione dello stabilizzatore prima del trasporto.</li> <li>Attivare i dispositivi prima del primo utilizzo. Accertarsi che il radio-comando sia connesso a Internet e seguire le istruzioni visualizzate nell'app per l'attivazione.</li> <li>NON utilizzare altri dispositivi senza fili che operano alla stessa frequenza del radiocomando, così da evitare interferenze.</li> <li>Specificare sempre una modalità RTH e un'altitudine RTH appropriate prima del decollo.</li> <li>Premere il pulsante Flight Pause (Pausa volo) <span><span>ⓘ</span></span> per eseguire una frenata di emergenza durante il volo.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>Installazione di DJI Cellular Dongle 2 (opzionale)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Operare con l'aeromobile spento. Per evitare danni, NON applicare forza sulla superficie del dongle e non tirare le antenne con la forza. Accertarsi che i cavi siano collegati saldamente e in modo corretto.</li> <li>L'aeromobile supporta l'installazione di carichi DJI. Il metodo di installazione del dongle varia se l'aeromobile viene utilizzato con il modulo FTS. Scansionare il codice o visitare il link per visualizzare il manuale d'uso o la guida agli accessori e conoscere le istruzioni d'uso e di sicurezza del prodotto.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NL

- Opladen**
- Voorbereiding van de drone**
- Aan**: Druk op en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt.
- Voorbereiding van de afstandsbediening**
- Starten (stoppen) van de motoren**: Voer de opdracht 'Combinatie joystick' uit en houd deze twee seconden vast.

  - Opstijgen**
  - Landen**
  - Handmatige vlucht**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Laad de afstandsbediening op om de interne batterij te activeren voordat u ze voor het eerst gebruikt.</li> <li>Breng de gimbalbescherming aan voor het transport.</li> <li>De apparaten moeten voor het eerste gebruik worden geactiveerd. Zorg ervoor dat de afstandsbediening is verbonden met internet en volg de instructies in de app voor activering.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>GEBRUIK GEEN andere draadloze apparaten die met dezelfde frequentie werken als de afstandsbediening om interferentie van het signaal te voorkomen.</li> <li>Stel altijd een geschikte RTH-modus en RTH-hoogte in voordat u opstijgt.</li> <li>Druk op de vliegpauzeknop <span><span>ⓘ</span></span> voor noodremmen tijdens de vlucht.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>DJI Cellulaire dongle 2 installeren (optioneel)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uitvoeren wanneer de drone is uitgeschakeld. Om schade te voorkomen, mag u GEEN kracht uitoefenen op het oppervlak van de dongle en NIET met geweld aan de antennes trekken. Zorg ervoor dat de antennekabels stevig zijn aangesloten en dat de kabelroutering in orde is.</li> <li>De drone ondersteunt de installatie van DJI-laadvermogens. De installatiemethode voor de dongle is verschillend als de drone met de FTS-module wordt gebruikt. Scan de code of ga naar de link om de gebruikershandleiding of de accessoiregids te openen voor meer informatie over het gebruik van het product en de veiligheidsinstructies.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PT

- Carregamento**
- Preparar a aeronave**
- Ligar**: Prima e, em seguida, prima sem soltar o botão de alimentação.
- Preparar o controlo remoto**
- Iniciar (Parar) os motores**: Execute o comando conjunto dos manípulos de controlo e mantenha em posição durante dois segundos.

  - Descolagem**
  - Aterragem**
  - Voo Manual**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Carregue o controlo remoto para ativar a bateria interna antes da primeira utilização.</li> <li>Monte o protetor da suspensão cardã antes do transporte.</li> <li>Os dispositivos da aeronave requerem a ativação antes da primeira utilização. Verifique se o telecomando está ligado à Internet e siga as instruções na aplicação para ativar.</li> <li>NÃO utilize outros dispositivos sem fios que funcionem na mesma frequência que o controlo remoto, para evitar interferência de sinal.</li> <li>Defina sempre um modo RTH e altitude RTH adequados antes da descolagem.</li> <li>Prima o botão de pausa do voo <span><span>ⓘ</span></span> para efetuar uma travagem de emergência durante o voo.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>Instalação do DJI Cellular Dongle 2 (Opcional)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Funciona com a aeronave desligada. Para evitar danos, NÃO aplique força na superfície do dongle nem puxe as antenas com força. Certifique-se de que os cabos de antena estão firmemente ligados e que o encaminhamento dos cabos está organizado.</li> <li>A aeronave suporta a instalação de cargas da DJI. O método de instalação do dongle é diferente se a aeronave for utilizada com o módulo FTS. Digitalize o código ou visite o link para aceder ao manual do utilizador ou ao guia de acessórios e saiba mais sobre a utilização do produto e as instruções de segurança.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PT-BR

- Como carregar**
- Como preparar a aeronave**
- Ligar**: Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga.
- Como preparar o controle remoto**
- Iniciar (Parar) os motores**: Execute o Comando combinado do pino de controle e o mantenha pressionado por dois segundos.

  - Decolar**
  - Pousar**
  - Voo manual**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Carregue o controle remoto para ativar a bateria interna antes do primeiro uso.</li> <li>Instale o protetor de estabilizador antes do transporte.</li> <li>Os dispositivos precisam ser ativados antes do primeiro uso. Certifique-se de que o controle remoto esteja conectado à internet e siga as instruções no aplicativo para a ativação.</li> <li>NÃO utilize outros dispositivos com conexão sem fio na mesma frequência do controle remoto para evitar interferências no sinal.</li> <li>Defina sempre um modo RTH e altitude RTH adequados antes da descolagem.</li> <li>Prima o botão de pausa do voo <span><span>ⓘ</span></span> para efetuar uma travagem de emergência durante o voo.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>Como instalar o Dongle Celular DJI 2 (Opcional)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Opere quando a aeronave estiver desligada. Para evitar danos, NÃO aplique força na superfície do Dongle nem puxe as antenas com força. Assegure-se de que os cabos de antena estejam firmemente conectados e que a passagem dos cabos esteja organizada.</li> <li>A aeronave é compatível com a instalação de cargas da DJI. O método de instalação para o Dongle é diferente se a aeronave estiver sendo usada com o módulo FTS. Leia o código ou clique no link para acessar o Manual do Usuário ou o guia auxiliar e aprender sobre o uso e as instruções de segurança do produto.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RU

- Зарядка**
- Подготовка дрона**
- Включение**: Нажмите один раз, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку включения питания.
- Подготовка пульта управления**
- Запуск (остановка) моторов**: выполните комбинацию джойстиками и удерживайте ее в течение двух секунд.

  - Взлет**
  - Посадка**
  - Ручное управление**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>Перед первым использованием пульт управления необходимо зарядить, чтобы активировать встроенный аккумулятор.</li> <li>Устанавливайте защиту стабилизатора перед транспортировкой.</li> <li>Перед первым использованием устройства необходимо активировать. Проверьте подключение пульта управления к Интернету и следуйте инструкциям по активации в приложении.</li> <li>НЕ используйте другие беспроводные устройства, работающие на той же частоте, что и пульт управления во избежание помех.</li> <li>Перед взлетом всегда устанавливайте соответствующий режим и высоту возврата домой.</li> <li>Для аварийной остановки в полете нажмите кнопку паузы полета <span><span>ⓘ</span></span>.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><span><span>⚠</span></span></div></div> | <b>Установка модема DJI Cellular Dongle 2 (опционально)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что дрон выключен. Во избежание повреждений НЕ нажимайте на поверхность модема и не тяните за антенны. Убедитесь, что антенные кабели надежно подключены и аккуратно проложены.</li> <li>Дрон поддерживает установку полезных нагрузок DJI. Способ установки модема может отличаться, если дрон используется вместе с модулем FTS. Отсканируйте код или перейдите по ссылке для доступа к руководству пользователя или руководству по эксплуатации принадлежности, чтобы изучить инструкции по использованию продукта и безопасности.</li></ul> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|