


dji OSMO ACTION 6

Ръководство за потребителя

v1.0 2025.11





Този документ е защитен с авторски права от DJI с всички запазени права. Освен ако не е разрешено друго от DJI, нямате право да използвате или да позволявате на други лица да използват документа или която и да е част от документа чрез възпроизвеждане, прехвърляне или продажба на документа. Потребителите следва да използват този документ и неговото съдържание само като инструкции за работа с продуктите на DJI. Документът не трябва да се използва за други цели.

В случай на различия между езиците, английският език има предимство.

Търсене по ключови думи

Търсете по ключови думи като „батерия“ и „инсталиране“, за да намерите дадена тема. Ако четете този документ с Adobe Acrobat Reader, натиснете Ctrl+F за Windows или Command+F за Mac, за да започнете търсене.

Отиване до дадена тема

Вижте пълния списък с теми в съдържанието. Натиснете върху дадена тема, за да отидете до този раздел.

Отпечатване на този документ


Този документ може да се отпечата с висока разделителна способност.

Използване на това ръководство

Легенда

 Важно

 Полезни съвети

 Препратка

Прочетете преди употреба

DJI™ предоставя видео уроци и следните документи:

1. „Указания за безопасност“
2. „Ръководство за бързо стартиране“
3. „Ръководство за потребителя“

Препоръчително е да изгледате всички видеоуроци и да прочетете „Указания за безопасност“, преди да използвате за първи път. Не забравяйте да прегледате „Ръководство за бързо стартиране“, преди да използвате за първи път, и направете справка с това „Ръководство за потребителя“ за повече информация.

Видео уроци

Посетете адреса по-долу или сканирайте QR кода, за да гледате видео уроците, които демонстрират как безопасно да използвате продукта:



<https://www.dji.com/osmo-action-6/video>

Съдържание




Използване на това ръководство	3
Легенда	3
Прочетете преди употреба	3
Видео уроци	3
1 Профил на продукта	5
1.1 Общ преглед	6
1.2 Комплект самозалепваща извита основа	6
1.3 Разширителен прът Osmo 1,5 м	8
1.4 Кутия за батерии	9
2 Първи стъпки	11
2.1 Прикрепване на батерията и зареждане	11
2.2 Активиране	12
2.3 Актуализиране на фърмуера	13
3 Използване на продукта	14
3.1 Функции на бутоните	14
3.2 Работа със сензорния екран	15
Задаване на режима на заснемане	16
Задаване на параметрите на заснемане	17
Център за управление	19
3.3 Супер забавен каданс	21
3.4 Съхранение и предаване на кадри	21
Място за съхранение	21
Прехвърляне на файлове	22
Прехвърляне на файлове на мобилно устройство	22
Прехвърляне на файлове към компютър	23
3.5 Режим на уеб камера	23
3.6 Премахване/Монтиране на страничните капаци	23
3.7 Бележки за използването	24
Подводна употреба	24
Батерия	26
Почистване	27
4 Спецификации	28

1 Профил на продукта

Акcesoарите може да варира в зависимост от комплекта и могат да бъдат закупени и отделно. Посетете [официалния магазин](#) за пълен списък на съвместимите акcesoари.

Акcesoар	Стандартен комплект Osmo Action 6	Osmo Action 6 Adventure Combo
Адаптерна стойка за бързо освобождаване Osmo Dual-Direction (наричан по-долу "Адаптерна стойка за бързо освобождаване")	✔	✔
Комплект самозалепваща извита основа за Osmo Action (наричан по-долу "Комплект самозалепваща извита основа")	✔	✔
Osmo Многофункционален куфар за батерии 3 (наричан по-долу "Кутия за батерии")	-	✔
Разширителен прът Osmo 1,5 м	-	✔


1.1 Общ преглед



1. Бутон за затвора/записване
2. Сензорен екран
3. Микрофон
4. Сензор за цветна температура
5. Обектив
6. Предпазен капак на обектива
7. USB-C порт
8. Капак на USB-C порта
9. Освобождаващ бутон на капачето на USB-C порта
10. Бутон за включване/Бързо превключване
11. Сензор за налягане
12. Бутон за освобождаване на капачето на отделението за батерия
13. Слот за microSD карта
14. Капак на отделението за батерия
15. Високоговорител
16. Слот за бързо освобождаване


1.2 Комплект самозалепваща извита основа

Камерата може да бъде здраво монтирана върху гладки и чисти извити повърхности с помощта на Комплект самозалепваща извита основа.




- Натиснете надолу камерата, докато щипките на адаптерната стойка за бързо освобождаване се поставят здраво в отворите за бързо освобождаване на камерата, и след това затегнете фиксиращите винтове. При сваляне на камерата натиснете и двете щипки на адаптерната стойка за бързо освобождаване.
- Прикрепете и натиснете здраво самозалепващата основа, и задръжте поне 10 секунди. Препоръчва се да изчакате 30 минути, преди да поставите камерата.
- Самозалепващата основа може да се монтира върху чисти извити повърхности само веднъж. НЕ поставяйте самозалепващата основа върху повърхности, които са плоски, грапави, покрити с пудра, лющещи се, покрити с прах или пясък, или имат петна от масло, восък или вода. В противен случай адаптерната стойка може да не бъде поставена здраво.
- Препоръчителната температура за прилагане на самозалепващата основата е от -10° до 40°C (14° до 104°F). НЕ поставяйте самозалепващата основа върху повърхност с по-висока или по-ниска температура.

1.3 Разширителен прът Osmo 1,5 м



-
- ⚠ • НЕ изпускайте и не удряйте удължителния прът по никакъв начин, когато го използвате, за да избегнете повреда.
 - НЕ разклащайте силно удължителния прът, когато е монтиран с фотоапарата, за да избегнете повреда.
 - Изплакнете с чиста вода, за да отстраните пясъка след подводна употреба.
 - НЕ използвайте удължителния прът по време на гръмотевични бури, за да избегнете гръмотевични удари.
-

1.4 Кутия за батерии



1. USB-C порт
2. Бутон за състояние
Натиснете веднъж, за да проверите заряда на батерията.
3. Светодиоди за състояние


Ниво на батерията


Свети постоянно в червено	0-20%
Свети постоянно в жълто	20%-80%
Свети постоянно в зелено	80% – 100%

Състояние на зареждане и разреждане

Изкл.	Батерията на съответния порт за батерия е напълно заредена или разредена.
Дишане	Съответната батерия се зарежда.
Зелено мигане последователно	Няма поставена батерия.
Мига в червено	Ненормална батерия е поставена в съответния порт за батерия.

4. Батерийни портове
5. Слот за microSD карта

 С поставени батерии, кутията за батерии може да зарежда батериите или външни устройства като смартфони.



- Когато зареждате батериите, се препоръчва да използвате зарядно устройство USB-C, което поддържа PD (Power Delivery) или PPS (Programmable Power Supply). Първо ще се зареди батерията с най-високото ниво на мощност.
- При зареждане на външни устройства, батерията с най-ниско ниво на мощност ще бъде разредена първа.




- Поставете куфара за батерии на равна и стабилна повърхност, когато го използвате. Уверете се, че устройството е правилно изолирано, за да предотвратите опасност от пожар.
 - НЕ докосвайте металните клеми на портовете за батерии.
 - Почистете металните краища с чиста, суха кърпа, ако има забележими наслоявания.
 - Куфарът за батерии не е водоустойчив. НЕ го поставяйте във вода и не разливайте течност върху куфара.
-

2 Първи стъпки


2.1 Прикрепване на батерията и зареждане

Поставете батерията и напълно затворете капака.



💡 Камерата има 50GB налично място за съхранение и поддържа microSD карти за разширяване на паметта. Вижте [Спецификациите](#) за препоръчаните microSD карти.


Препоръчва се да използвате зарядно устройство USB-C, което поддържа PD или PPS.



2.2 Активиране

Не забравяйте да активирате камерата, използвайки Приложение DJI Mimo, преди първата употреба.

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да включите камерата.



2. Сканирайте QR кода на екрана, за да изтеглите Приложение DJI Mimo.
3. Активирайте Wi-Fi и Bluetooth на мобилното устройство.
4. Стартирайте Приложение DJI Mimo на мобилното устройство, докоснете иконата на камерата, за да се свържете с камерата, и следвайте инструкциите за активиране на камерата.

Когато камерата се използва с Приложение DJI Mimo, можете да наблюдавате текущия изглед на камерата, да задавате параметри на камерата и да управлявате камерата с мобилно устройство.



- За да проверите версиите на операционната система Android и iOS, поддържани от приложението, посетете <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Интерфейсът и функциите на приложението може да се различават в зависимост от софтуерната версия. Реалното потребителско изживяване зависи от използваната софтуерна версия.




Ако има проблем при свързване към Приложение DJI Mimo, следвайте стъпките по-долу:

1. Уверете се, че Wi-Fi и Bluetooth са активирани на мобилното устройство.
2. Уверете се, че Приложение DJI Mimo има най-новата версия на фърмуера.
3. В живия изглед на камерата, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете **Безжична връзка > Нулиране на връзката**. Камерата ще нулира всички връзки и Wi-Fi пароли.

2.3 Актуализиране на фърмуера

В Приложение DJI Mimo ще се появи подкана, когато е наличен нов фърмуер. Докоснете подканата и следвайте инструкциите на екрана за актуализиране на фърмуера.


 Ако актуализацията е неуспешна, следвайте стъпките за отстраняване на неизправности.

1. Рестартирайте камерата и Приложение DJI Mimo.
2. Активирайте Wi-Fi и Bluetooth на мобилното устройство.
3. Свържете камерата към Приложение DJI Mimo и опитайте актуализацията отново.

Свържете се с поддръжката на DJI, ако актуализацията отново е неуспешна.

3 Използване на продукта

3.1 Функции на бутоните




Бутон за включване/Бързо превключване

- Натиснете и задръжте: Включване/изключване.
 - В живия изглед: Натиснете веднъж, за да влезете в страницата за Бързо превключване. Натиснете отново, за да преминете през предварително зададените режими на снимане*.
 - * За да промените предварителните настройки, докоснете ••• в горния десен ъгъл на страницата за Бързо превключване.
 - По време на запис на видео или забавено видео: Може да натиснете иконата, за да маркирате „акценти“, което помага бързо да откривате конкретни моменти на етап постпродукция, намалявайки времето за търсене на акценти.
 - На други страници: Натиснете веднъж, за да се върнете към живия изглед.
-

Бутон за затвора/записване**Когато е включен**


- Натиснете веднъж: Правене на снимка или стартиране/спиране на записването.
- **Защитата на бутона за затвор/запис** се активира автоматично, когато камерата се потопи на 14 м* или по-дълбоко. В този режим натиснете бутона Quick Switch веднъж, за да направите снимка или да започнете/спрете записването, а с двойно натискане влезте в страницата Quick Switch. След като изплувате, следвайте инструкциите на екрана, за да излезете от защитния режим и да възстановите нормалните функции на бутоните.



- * Дълбочината може да варира в зависимост от условията на водата и състоянието на устройството; 14 м е само ориентировъчна стойност.


Когато е изключен

Натиснете веднъж: Включете и започнете запис (SnapShot). Натиснете още веднъж, за да спрете да записвате. След заснемането камерата автоматично ще се изключи, ако остане неактивна в продължение на три секунди.

- * SnapShot е най-бързият начин за стартиране на заснемане и да не пропускате нито миг от действието. По подразбиране SnapShot прилага последните използвани настройки за заснемане. За да модифицирате, влезте в Контролния център и докоснете  > SnapShot.

3.2 Работа със сензорния екран


След като камерата се включи, сензорният екран показва живото изображение.




1. Капацитет на съхранение/Оставащо време за запис

2. Playback (Възпроизвеждане)

Сензорният екран показва последната заснета или възпроизведена снимка или видео.

По време на възпроизвеждане можете да докоснете иконата , за да маркирате „акцентите“, като помагате за бързото намиране на конкретни моменти по време на постпродукция и намалявате времето за намиране на акценти. Може да видите маркираните „акценти“ при гледане на видеата в Приложение DJI Mimo.

-  • Когато възпроизвеждате видеото, натиснете продължително върху празна област на екрана, за да гледате с двойна скорост.
- По време на възпроизвеждане, плъзнете наляво от десния ръб на екрана, за да се върнете към живия изглед.

3. Режим за заснемане

4. Ниво на батерията на камерата


5. Параметри на изображение/аудио

6. Стойност на блендата



7. Спецификации за снимане

8. Мащабиране

Регулирането на мащаба е налично в определени режими на снимане.

-  След инсталиране на Макро обектив Osmo Action 6, функцията Zoom е деактивирана. Можете да завъртите пръстена за фокус, за да фокусирате ръчно върху много по-близки обекти.

Задаване на режима на заснемане



1. Докоснете иконата или плъзнете наляво или надясно по екрана, за да влезете в страницата за превключване на режима.

2. Плъзнете, за да изберете режим на снимане.


- ☀️ **Забележка:** видеоклиповете със забавен каданс не включват аудио. Аудиофайлът се съхранява като самостоятелен файл и е в същата директория като видеофайла – може да бъде прехвърлен на Вашия компютър.

3. Докоснете избрания режим на снимане или плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да се върнете към изгледа на живо.

Задаване на параметрите на заснемане

В различните режими на заснемане могат да се задават различни параметри. Вижте действителния интерфейс.

1. Плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да зададете параметрите за всеки режим на заснемане.




📄 В режим видео докоснете горния ляв ъгъл, за да активирате Предварително записване или Циклично записване. Докоснете горния десен ъгъл, за да зададете режима на EIS и Зрително поле (FOV).


- **Предварителен запис:** Когато тази функция бъде активирана, камерата ще прави предварителен запис в рамките на зададеното време. След като натиснете бутона за затвора/видеозапис, камерата ще запази последния предварително записан материал отпреди натискането на бутона за затвора/видеозапис и ще продължи да записва, след което ще запази материала като едно цяло видео. Тази функция позволява на камерата да запазва материал преди натискането на бутона за затвора/видеозапис, за да се избегне заемаването на твърде много място за съхранение, което помага за улавяне на интересни събития – акценти (особено по време на риболов).
- **Цикличен запис:** Когато тази функция бъде активирана, камерата записва видео, като на избрани интервали от време презаписва по-

стари кадри с нови кадри. Тази функция позволява на камерата да пести място за съхранение и е подходяща за ползване в случаи, когато потребителят чака да запише неочаквани моменти (например по време на шофиране).

- **Съотношение:** Настройката по подразбиране е Автоматично, но може да бъде зададена и на Персонализирано. Тази настройка ви позволява да заснемате 4K видеоклипове и да ги изрязвате до съотношения като 16:9 или 9:16 при последващ монтаж, което ги прави подходящи за различни медийни платформи.
- **Режим EIS (Електронна стабилизация на изображението):**
 - Изключен: Записва видеото с най-голямото FOV.
 - RockSteady: стабилизира кадрите, като същевременно се запазва динамиката на движението, което е подходящо за снимане в перспектива от първо лице.
 - RockSteady+: в сравнение с RockSteady, краищата на тези изображения ще бъдат намалени малко повече, за да се повиши стабилизацията.
 - HorizonBalancing: Този режим намалява трептенето на изображенията в рамките на $\pm 45^\circ$ по хоризонтала, като същевременно запазва високата резолюция на изображението.
 - HorizonSteady: Елиминира трептенията по оста на въртене в рамките на 360° . Тя гарантира, че изображението остава нивелирано и стабилно дори в сценарии, включващи интензивни удари или завои.

 За да записвате видеоклипове с Gyro данни, деактивирайте EIS режима и настройте FOV на камерата на **Wide (Широк)**.

След като сте задали параметрите, плъзнете надолу от горната част на екрана, за да се върнете към живия изглед.


2. В изгледа на камерата докоснете , за да регулирате параметрите на изображението и звука. Докоснете **PRO**, за да регулирате професионалните параметри.

-
- Докоснете **Променлива апертура**, за да изберете подходящия режим на апертура според вашата снимачна среда. В различните режими на заснемане могат да се задават различни режими на блендата. Посетете официалния уебсайт за повече информация.
 - D-Log M е предназначен за професионално оценяване на цветовете при постредактиране. При сценарии с висок контраст или множество

цветове (напр. градина, поле и т.н.) това може да увеличи динамичния обхват за по-добро фино настройване на цветовете на етап постпродукция.

Център за управление

Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да влезете в центъра за управление. Плъзнете отдолу нагоре по екрана, за да се върнете към живия изглед.




1. Персонализирани режими

Запазете текущите настройки за снимане като персонализиран режим и изберете сцена. След това персонализираните режими могат да се използват директно за заснемане на подобни сцени.

2. Quick Switch (Бързо превключване)

Задайте режимите, достъпни с бутона Quick Switch. Когато функцията на бутона Quick Switch е настроена на превключване на режим, можете да персонализирате режимите за бързо превключване в менюто Режим на снимане и да активирате/деактивирате Гласова подкана при превключване на режими.

 Когато Voice Prompt е активиран, камерата обявява текущия режим на снимане всеки път, когато натиснете бутона Quick Switch. Когато камерата е инсталирана на каска или други трудно забележими места, потребителите могат точно да изберат необходимия режим с Voice Prompt.

3. Контрол с жестове

Когато е активирано, можете да използвате жестове с ръце, за да правите снимки или да започнете/спрете записването.

4. Настройки

- **Wireless Microphone (Безжичен микрофон)**

Следвайте инструкциите на екрана за свързване. След като бъде свързан, можете да използвате предавателя, за да контролирате камерата, за да започнете да записвате, като аудио се улавя от предавателя. Когато предавателят е свързан с камерата, докоснете Настройки на безжичния микрофон, за да регулирате аудио параметрите на предавателя.

Камерата може да се свърже с два предавателя на безжични микрофони DJI едновременно. Посетете уебсайта на DJI и вижте ръководството за потребителя на продукта с микрофон за повече информация.

- **Безжични слушалки**

Уверете се, че слушалките са в режим на вдвояване. Когато името на устройството се появи в списъка, докоснете, за да се свържете. След като се свържете, камерата записва видеоклипове, използвайки аудио, заснето от слушалките.

* Безжичните слушалки поддържат само запис и не могат да се използват за възпроизвеждане на звук.

- **Дълбочина и надморска височина**

Когато съответните настройки за дълбочина или надморска височина са активирани, записаният видеоклип ще включва информация за дълбочина или надморска височина. Записаните данни могат също да бъдат добавени към видеозаписа във визуализирана форма с помощта на функцията на таблото за управление на приложението Приложение DJI Mimo, което може по-добре да покаже вълнуващи спортни моменти.

- **Резервно аудио от вградения микрофон**

Когато записвате с безжични микрофони, потребителите могат да активират функцията Built-in Mic Audio Backup, която записва едновременно и от микрофона на камерата. Този резервен аудиозапис може да бъде запазен или като отделен .aas файл, или като допълнителна аудио писта, вградена във видеозаписа.

- **Времеви код**

Или нулирайте времевия код или синхронизирайте със системното време. Времевият код на камерата може да бъде синхронизиран чрез синхронизатора на времевия код с помощта на USB-C порта.

Докоснете **Timecode Display (Показване на времеви код)**, за да покажете времевия код в liveview.

5. Заклучване на ориентацията

6. Заклучване на екрана

7. Voice Control (Гласово управление)


Активирайте гласово управление, за да контролирате камерата с гласови команди.


Поддържат се опростен китайски и английски език. Вижте интерфейса на екрана за пълен списък с команди.


8. Цял преден екран

3.3 Супер забавен каданс

Функцията за супер забавен каданс позволява кадър по кадър анализ на заснетия материал и генериране на забавени видеоклипове. Функцията е особено подходяща за показване на зашеметяващи и вълнуващи моменти във високоскоростни спортни сцени като колоездене и ски.

Когато възпроизвеждате видеоклип, изберете конкретна точка и докоснете иконата , за да генерирате супер забавен видеоклип. По време на процеса на генериране можете да докоснете **Преглед**, за да визуализирате ефекта на забавен каданс.


Можете да докоснете **Отказ**, за да спрете генерирането на клип със супер забавен каданс по време на процеса. За да изтриете клип със супер забавен каданс, докоснете иконата  в горния десен ъгъл, когато възпроизвеждате видеоклипа.

-  • Камерата извършва 4x интерполация на кадъра, което позволява на камерата да генерира видеоклипове на забавен каданс с до 960 кадъра в секунда.
- Към един видеозапис могат да се добавят до 6 клипа със супер забавен каданс.
- Супер забавен каданс се поддържа само за 4K/2.7K/1080p 16:9 видеозаписи с кадрова честота не по-малка от 100 кадъра в секунда. Всички генерирани супер забавени видеоклипове ще бъдат във формат 1080p.
- Първите 1,5 секунди и последните 2 секунди от видеоклипа не поддържат генериране на клипове със супер забавен каданс.

3.4 Съхранение и предаване на кадри


Място за съхранение

Плъзгане надолу от горната част на екрана и след това плъзнете наляво, за да проверите информацията за съхранение.





Камерата има вградено хранилище и също така поддържа разширяване на хранилището чрез инсталиране на microSD карта.

Докоснете **Съхранение**, за да форматирате вътрешната памет или microSD картата.

 Форматирането ще изтрие завинаги всички данни. Уверете се, че сте архивирали всички необходими данни, преди да форматирате.

Прехвърляне на файлове

-  При прехвърляне на файлове чрез кабели, ако камерата не може автоматично да разпознае свързаното устройство, влезте в контролния център, докоснете  > **USB режим** и свържете отново камерата.
-


Прехвърляне на файлове на мобилно устройство

- Свържете камерата с Приложение DJI Mimo, докоснете иконата на албума, за да прегледате снимки и видеоклипове. Щракнете върху , за да изтеглите снимки и видеоклипове.
- За мобилни устройства, които поддържат OTG връзка, файловете могат да се прехвърлят в USB режим. Използвайте предоставения кабел, за да свържете камерата с мобилното устройство. Когато е свързана, прегледайте и прехвърляйте снимките и видеоклиповете чрез албума на устройството или управлението на файлове.
- За Android устройства, които поддържат протокола Mutual Transfer Alliance (MTA), файловете могат да се прехвърлят чрез функцията за споделяне. Уверете се, че телефонът поддържа протокола MTA и че са активирани необходимите разрешения, преди употреба. Изберете файловете си в албума, докоснете  и следвайте инструкциите на екрана.

Снимките и видеоклиповете могат да бъдат споделяни директно от Приложение DJI Mimo в платформи на социални медии.

Прехвърляне на файлове към компютър

Включете камерата и я свържете към компютър посредством USB-C кабел. Ще се появи изскачащ прозорец, когато е свързана с компютър. Докоснете Transfer File (Прехвърляне на файлове): USB, за да изтеглите файловете от камерата на компютъра. При прехвърляне на файл камерата не може да прави снимки или да записва видеоклипове.



💡 Свържете отново устройството към компютъра, ако прехвърляне на файлове е прекъснато.

3.5 Режим на уеб камера


Продуктът може да работи като уеб камера на компютър. Включете продукта и го свържете към компютъра чрез USB-C кабел. Докоснете **Webcam (Уеб камера)** на камерата, за да влезете в режим на уеб камера, и камерата ще функционира като входящо устройство за уеб камера. В долната част на екрана се показва Webcam (уебкамера).

Натиснете бутона за затвора/видеозапис, за да започнете да записвате. Потребителите могат да преглеждат записаните видеоклипове след излизане от режима Webcam (Уебкамера).

3.6 Премахване/Монтиране на страничните капаци


И двете странични капачета на камерата могат да бъдат премахнати. Капакът на отделението за батерията е използван като пример на илюстрациите.

Премахване



Инсталиране

Уверете се, че капакът е освободен и червената маркировка е видима. Подравнете отвора на капака с монтажния щифт на камерата.



3.7 Бележки за използването

Подводна употреба

- ⚠ • Продуктът може да се използва под вода на дълбочина до 20 м.
- Когато се използва с Водоустойчив куфар Osmo Action 6, продуктът може да се използва под вода на дълбочина до 60 м.

Спазвайте следните предпазни мерки, **преди да използвате продукта във вода.**

1. Уверете се, че батерията и батерийното отделение са сухи и чисти, преди да поставите батерията. В противен случай контактът и водоустойчивостта на батерията може да бъдат засегнати. След поставянето на батерията се уверете, че капачето на батерийното отделение е добре фиксирано. Имайте предвид, че червените маркировки не трябва да се виждат, след като капакът е правилно закрепен.
2. Уверете се, че капакът на USB-C порта и защитният капак на обектива са здраво монтирани и закрепени и че водоустойчивото уплътнение е чисто. В противен случай, това ще повлияе на водоустойчивостта на устройството. Всички отвори на продукта са от вграден водоустойчив материал. НЕ бъркайте в отворите.
3. Проверете дали защитният капак на обектива е в добро състояние. Ако е повреден, сменете го незабавно. Уверете се, че предпазният капак на обектива и самият обектив са сухи и чисти. Остри или твърди предмети може да повредят обектива и да повлияят на работата на камерата. Уверете се, че защитното покритие на обектива е здраво монтирано и гуменият пръстен в основата на обектива не е разкачен.
4. Продуктът НЕ е водоустойчив, когато се използва с Макро обектив Osmo Action 6.

Спазвайте следните предпазни мерки, **когато използвате устройството във вода.**

1. Избягвайте да скачате във вода при висока скорост с продукта. В противен случай, ударът може да доведе до пропускане на вода.
2. НЕ използвайте продукта в горещи извори, корозивни течности или екстремни подводни среди.

Спазвайте следните предпазни мерки, **след като използвате устройството във вода.**

1. Изплакнете камерата с чешмяна вода след използване под вода. Оставете я да изсъхне по естествен начин, преди да я използвате отново. Избършете повърхността на камерата с мека и суха кърпа.
2. НЕ сушете камерата с горещ въздух, използвайки сешоар, в противен случай мембраната на микрофона и вградената дишаща мембрана ще се скъсат и камерата вече няма да е водоустойчива.
3. След като използвате камерата във вода, отворете капака на отделението за батерии с лице надолу, за да предотвратите навлизането на вода в пролуките в отделението за батерии, ако трябва да смените батерията. Избършете капчиците вода в отворите на отделението за батерията и почистете червения водоустойчив гумен пръстен, за да предотвратите оставането на

чужди предмети. В противен случай това ще повлияе на водоустойчивостта при последваща употреба.

4. Когато сменят защитния капак на обектива, уверете се, че камерата е суха. След като използвате камерата във вода, оставете я да изсъхне, преди да я използвате отново. Това ще предотврати проникването на вода в защитния капак на обектива, което ще доведе до замъгляване на обектива.

Спазвайте следните предпазни мерки, когато използвате продукта с водоустойчивия куфар:

1. Уверете се, че гуменото уплътнение е чисто и здраво закрепено по време на употреба.
2. Уверете се, че водоустойчивият куфар е сух (за най-добри резултати поставете в куфара влакна против замъгляване по време на употреба) и че ключалката е добре закрепена.
3. Преди употреба, е препоръчително да поставите водоустойчивия куфар под вода за около 5 минути, за да се уверите, че той работи правилно.
4. Изплакнете куфара с чешмяна вода, за да предотвратите корозия, след като го използвате в морето.



- Сензорните екрани могат да се използват, когато повърхността е мокра.
 - Сензорните екрани не функционират, когато са напълно потопени под вода. Потребителите могат да натиснат бутоните на камерата, за да започнат видеозапис. Бутонът за затвора/видеозапис се деактивира автоматично, когато камерата се използва без водоустойчивия куфар на дълбочина над 14 м.
-

Батерия

1. НЕ използвайте неофициални батерии. DJI не носи отговорност за щети, причинени от батерии, които не са на марката DJI.
2. Използвайте батерията в температурния диапазон, посочен в <https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>. Използването на батерията в среда с висока температура може да доведе до пожар или експлозия. Преди да използвате батерията в среда с ниска температура, се препоръчва да я заредите напълно в среда с нормална температура. Зареждането на батерията при идеална температура може да удължи живота на батерията.
3. Разреждайте и зареждайте батерията напълно веднъж на всеки три месеца, за да я поддържате в добро състояние.

4. Батерията е проектирана да спира зареждането, когато е напълно заредена. Добра практика е да наблюдавате напредъка на зареждането и да изключите зарядното устройство, когато батерията е напълно заредена.
5. Когато напрежението на батерията е твърде ниско, батерията ще премине в състояние на ниска мощност. Зареждането на батерията ще излезе от режима на ниска мощност.
6. НЕ съхранявайте батерията за продължителен период от време, след като е била напълно разредена. Има опасност от свръхзареждане и непоправима повреда на батерийната клетка.
7. Разредете батерията до 40-65%, ако няма да се използва за 10 или повече дни. Това може значително да удължи живота на батерията.

Почистване

1. НЕ разливайте течности, съдържащи алкохол или почистващ разтвор, върху камерата.
2. Ако отворите на микрофона, слотовете за разсейване на топлината или други части на камерата са блокирани от пясък или друго чуждо тяло, изплакнете с прясна вода, докато камерата е в запечатано водоустойчиво състояние.
3. Почистете защитния капак на обектива с вода или с писалка за почистване на обективи, инструмент за почистване на обективи с обдухване или с кърпа за почистване на обективи. НЕ сваляйте често защитния капак на обектива, за да избегнете натрупване на прах в капака на обектива, което може да повлияе на качеството на снимките.
4. Почистете обектива с писалка за почистване на обективи, инструмент за почистване на обективи с обдухване или с кърпа за почистване на обективи.
5. Почистете батерията и отделението за батерията с чиста и суха кърпа.
6. Уверете се, че отворите за бързо освобождаване на камерата са почистени от прах и пясък, когато поставяте адаптерната стойка за бързо освобождаване.

4 Спецификации

Посетете следния уебсайт, за да се запознаете със спецификациите.

<https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>



Контакт

ПОДДРЪЖКА НА DJI

Това съдържание подлежи на промяна без уведомление.

Изтеглете най-новата версия от



<https://www.dji.com/osmo-action-6/downloads>

Ако имате въпроси относно този документ, моля, свържете се с DJI, като изпратите имейл на DocSupport@dji.com.

DJI и OSMO са търговски марки на DJI.

Copyright © 2025 DJI Всички права запазени.