


# **dji** OSMO ACTION 6

## Felhasználói kézikönyv

v1.0 2025.11





A jelen dokumentum a DJI szerzői jogi védelme alatt áll, az összes jog fenntartása mellett. Hacsak a DJI másképp nem rendelkezik, Ön nem jogosult a jelen dokumentumot vagy annak bármely részét felhasználni, sem másoknak engedélyezni a dokumentum felhasználását a dokumentum sokszorosítása, átruházása vagy értékesítése útján. A jelen dokumentumra és annak tartalmára kizárólag a DJI termékek üzemeltetésére vonatkozó utasításokként hivatkozzon. A dokumentumot tilos egyéb célokra használni.

A különböző verziók közötti eltérés esetén az angol nyelvű verzió lesz az irányadó.

#### Kulcsszavak keresése

Egy témakör megtalálásához keressen rá bizonyos kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F billentyűket Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűket Mac rendszeren.

#### Navigálás egy témakörhöz

A témakörök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy témakörre.


#### A dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.

# A kézikönyv használata

## Jelmagyarázat

 Fontos

 Tanácsok és tippek

 Referencia

## Olvassa el a használat előtt

A DJI™ oktatóvideókat és a következő dokumentumokat biztosítja:

1. „Biztonsági irányelvek”
2. „Rövid üzembehelyezési útmutató”
3. „Felhasználói kézikönyv”

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót, továbbá az első használat előtt olvassa el a „Biztonsági irányelveket”. Az első használat előtt mindenképpen tekintse át a „Rövid üzembehelyezési útmutató”, és további információért olvassa el ezt a „Felhasználói kézikönyv”.

## Oktatóvideók

Látogasson el az alábbi címre, vagy olvassa be a QR-kódot, és nézze meg az oktatóvideókat, amelyek bemutatják a termék biztonságos használatát:



<https://www.dji.com/osmo-action-6/video>

# Tartalom




<b>A kézikönyv használata</b>	<b>3</b>
Jelmagyarázat	3
Olvassa el a használat előtt	3
Oktatóvideók	3
<b>1 Termékleírás</b>	<b>5</b>
1.1 Áttekintés	6
1.2 Ívelt öntapadós alaplemez	6
1.3 Osmo 1,5 m-es hosszabbítórúd	8
1.4 Akkumulátortartó	9
<b>2 Első lépések</b>	<b>11</b>
2.1 Az akkumulátor csatlakoztatása és töltése	11
2.2 Aktiválás	11
2.3 Firmware frissítése	13
<b>3 A termék használata</b>	<b>14</b>
3.1 Gombok	14
3.2 Az érintőképernyő kezelése	15
A felvételi mód beállítása	16
A felvétel paramétereinek beállítása	17
Vezérlőközpont	18
3.3 Szuperlassított felvétel	20
3.4 Felvételek tárolása és átvitele	21
Tárhely	21
Fájlok átvitele	22
Fájlok átvitele mobileszközre	22
Fájlok átvitele számítógépre	22
3.5 Webkamera mód	23
3.6 Az oldalsó fedelek eltávolítása/felszerelése	23
3.7 Használatra vonatkozó megjegyzések	24
Víz alatti használat	24
Akkumulátor	26
Tisztítás	26
<b>4 Specifikációk</b>	<b>28</b>

# 1 Termékleírás

A tartozékok a csomagtól függően eltérők lehetnek, és külön is megvásárolhatók. Látogasson el a [hivatalos áruházba](#) a kompatibilis tartozékok teljes listájáért.

Tartozék	Osmo Action 6 Standard csomag	Osmo Action 6 Adventure csomag
Osmo kétirányú gyorskioldó adapterkonzol (a továbbiakban: „Gyorskioldó adapterkonzol”)	✔	✔
Osmo Action ívelt öntapadós alaplemez (a továbbiakban: „Ívelt öntapadós alaplemez”)	✔	✔
Osmo Action többfunkciós akkumulátortartó 3 (a továbbiakban: „Akkumulátortartó”)	-	✔
Osmo 1,5 m-es hosszabbítórúd	-	✔


## 1.1 Áttekintés



1. Exponálás/felvétel gomb
2. Érintőképernyő
3. Mikrofon
4. Színhőmérséklet-érzékelő
5. Objektív
6. Lencse védőfedele
7. USB-C Port
8. USB-C Port fedél
9. USB-C Port fedélkioldó gombja
10. Bekapcsoló/gyorsváltó gomb
11. Nyomásérzékelő
12. Akkumulátorrekesz fedelének kioldógombja
13. microSD-kártya nyílása
14. Akkumulátortartó fedele
15. Hangszóró
16. Gyorskioldó nyílás


## 1.2 Ívelt öntapadós alaplemez

A kamerát biztonságosan lehet rögzíteni sima és tiszta, ívelt felületeken a Ívelt öntapadós alaplemez használatával.




- Nyomja le a kamerát, amíg a gyorskioldó tartókonzol kapcsai stabilan bele nem illeszkednek a kamera gyorskioldó nyílásaiba, majd húzza meg a rögzítőcsavarokat. A kamera eltávolításához nyomja meg a gyorskioldó tartókonzol mindkét kapcsát.
- Helyezze rá és határozottan nyomja le a ragasztós alaplemezt, és tartsa legalább 10 másodpercig. A kamera csatlakoztatása előtt ajánlott 30 percet várni.
- A hajlított öntapadós alaplemez csak egyszer rögzíthető tiszta ívelt felületekre. **NE RAGASSZA** az öntapadós alaplemezt lapos, durva, poros, hámló, porral vagy homokkal borított, illetve olajos, viaszos vagy vízfoltos felületekre. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az adapter rögzítése nem megfelelő.
- Az öntapadós alaplemez felragasztását  $-10-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $14-104\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) hőmérsékleten ajánlott elvégezni. **NE** rögzítse az öntapadós alaplapot magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű felületre.

## 1.3 Osmo 1,5 m-es hosszabbítórúd



- 
- ⚠ • A károsodás elkerülése érdekében **NE** ejtse le és ne üsse meg a hosszabbítórudat semmilyen módon használat közben.
  - A károsodás elkerülése érdekében **NE** rázza erősen a hosszabbító rudat, ha a kamerával van felszerelve.
  - Öblítse le tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a homokot a víz alatti használatot követően.
  - A villámcsapás elkerülése érdekében **NE** használja a hosszabbítórudat viharban.
-

## 1.4 Akkumulátortartó



1. USB-C Port
2. Állapotgomb

Nyomja meg egyszer, hogy ellenőrizze az akkumulátor szintjét.

3. Állapotjelző LED-ek


### Akkumulátor töltöttségi szintje


Folyamatos piros	0–20%
Folyamatos sárga	20%–80%
Folyamatos zöld	80%–100%

### Töltési és mérési állapot

Ki	A hozzá tartozó akkumulátorportban lévő akkumulátor teljesen fel van töltve vagy le van merítve.
Pulzálás	Az adott akkumulátor töltődik.
Zölden villog egymás után	Nincs behelyezve akkumulátor.
Pirosan villog	Nem megfelelő akkumulátor van behelyezve a hozzá tartozó akkumulátorportba.

4. Akkumulátorcsatlakozók
5. microSD-kártya nyílása

 Az akkumulátorok behelyezése után az akkumulátortartó képes tölteni az akkumulátorokat vagy külső eszközöket, például okostelefont.



- Az akkumulátorok töltésekor ajánlott egy olyan USB-C töltőt használni, amely támogatja a PD (Power Delivery) vagy a PPS (Programmable Power Supply) protokollt. Először a legmagasabb töltöttségi szinttel rendelkező akkumulátor fog feltöltődni.
- Külső eszközök töltésekor az alacsonyabb töltöttségi szintű akkumulátor lesz először kisütve.




- Használat közben helyezze az akkumulátortartót sík és stabil felületre. A tűzveszély megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelelően szigetelt.
  - NE ÉRINTSE MEG az akkumulátortartó fém érintkezőit.
  - Tisztítsa meg a fém érintkezőket tiszta, száraz ruhával, ha bármilyen látható lerakódást észlel.
  - Az akkumulátortartó nem vízálló. NE tegye vízbe, és ne öntsön semmilyen folyadékot a tokra.
-

## 2 Első lépések


### 2.1 Az akkumulátor csatlakoztatása és töltése

Helyezze be az akkumulátort, és teljesen zárja le a fedelet.



💡 A kamerának 50 GB tárhelye van, és támogatja a microSD-kártyákat a tárhely bővítéséhez. A javasolt microSD-kártyák kapcsán lásd a [Műszaki adatok](#) részt.


Ajánlott egy olyan USB-C töltőt használni, amely támogatja a PD vagy a PPS protokollt.



### 2.2 Aktiválás

Az első használat előtt mindenképpen aktiválja a kamerát a DJI Mimo alkalmazás segítségével.

1. A kamera bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.



2. Olvassa be a QR-kódot a képernyőn a DJI Mimo alkalmazás letöltéséhez.
3. Engedélyezze mobileszközön a Wi-Fi- és Bluetooth-funkciót.
4. Indítsa el a DJI Mimo alkalmazást a mobileszközön, koppintson a kamera ikonra a kamerához való csatlakozáshoz, majd kövesse az utasításokat a kamera aktiválásához.

Amikor a kamerát a DJI Mimo alkalmazás alkalmazással együtt használja, figyelheti az aktuális kameranézetet, beállíthatja a kamera paramétereit, és mobileszközzel is vezérelheti a kamerát.



- Az alkalmazás által támogatott Android és iOS operációsrendszer-verziók ellenőrzéséhez látogasson el a <https://www.dji.com/downloads/djapp/dji-mimo> oldalra.
- Az alkalmazás felhasználói felülete és funkciói a szoftververzió frissítésével változhatnak. A tapasztalt felhasználói élmény a használt szoftververziótól függ.




Ha probléma merül fel a DJI Mimo alkalmazás csatlakoztatásakor, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy a mobileszközön mind a wifi, mind a Bluetooth funkció engedélyezve van.
  2. Győződjön meg arról, hogy a DJI Mimo alkalmazás alkalmazás a legújabb firmware-verzióval rendelkezik.
  3. A kamera élő nézetében húzza le az ujját a képernyő tetejéről, és koppintson a **Wireless Connection (Vezeték nélküli kapcsolat) > Reset Connection (Kapcsolat visszaállítása)** lehetőségre. A kamera alaphelyzetbe állítja az összes csatlakozást és a wifi jelszavakat.
-

## 2.3 Firmware frissítése

A DJI Mimo alkalmazás ban egy üzenet jelenik meg, amikor új firmware áll rendelkezésre. Koppintson az üzenetre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a firmware frissítéséhez.


- 
-  Ha a frissítés sikertelen, kövesse a hibaelhárítási lépéseket.
1. Indítsa újra a kamerát és a DJI Mimo alkalmazás alkalmazást.
  2. Engedélyezze mobileszközön a Wi-Fi- és a Bluetooth-funkciót.
  3. Csatlakoztassa a kamerát a DJI Mimo alkalmazás alkalmazáshoz, és próbálja meg újra a frissítést.

Ha a frissítés ismét sikertelen, forduljon a DJI ügyfélszolgálatához.

---

## 3 A termék használata

### 3.1 Gombok




#### Bekapcsoló/gyorsváltó gomb


- Nyomva tartás: Be- és kikapcsolás
- Az élő nézetben: Nyomja meg egyszer a Gyorsváltás oldalra való belépéshez. Nyomja meg újra az előre beállított felvételi módok közötti váltáshoz.\*
  - \* Az előre beállítások módosításához koppintson a ●●● elemre a Gyorsváltás oldal jobb felső sarkában található ikonra.
- Videó- vagy lassított felvételű videó rögzítése közben: Az ikonra kattintva megjelölhet „kiemelkedő pillanatokot”, ami segít gyorsan megtalálni azokat utómunkálatok során, csökkentve a kiemelkedő pillanatok megtalálásának idejét.
- Más oldalakon: Nyomja meg egyszer a visszatéréshez az élő nézetre.

**Exponálás/felvétel gomb****Bekapcsolt állapotban**

- Egyszeri megnyomás: Fényképezés, illetve felvételkészítés elindítása vagy leállítása.
- Az **exponálás/felvétel gomb védelme** funkció automatikusan bekapcsol, amikor a kamera 14 m\*-re vagy mélyebbre merül. Ebben a módban a Quick Switch gomb egyszeri megnyomással fényképet készíthet vagy elindíthatja/leállíthatja a felvételt, dupla megnyomással pedig beléphet a Quick Switch oldalra. A felszínre emelkedés után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kilépéshez a védelem módból, és a normál gombfunkciók visszaállításához.
- \* A mélység az aktuális vízviszonyoktól és az eszköz állapotától függően változhat; a 14 m csak tájékoztató jellegű.


**Kikapcsolt állapotban**

Egyszeri megnyomás: Bekapcsolás és a felvétel elindítása (SnapShot). Nyomja meg újra a felvétel leállításához. A felvételkészítés után a kamera automatikusan kikapcsol, ha három másodpercig nem használja.

- \* A SnapShot a leggyorsabb módja annak, hogy elindítsa a felvételt, és soha ne maradjon le az akció egyetlen pillanatáról sem. Alapértelmezés szerint a SnapShot funkció az utoljára használt felvételi beállításokat használja. A módosításhoz lépjen be a Vezérlőközpontba, és koppintson  > SnapShot elemre.

## 3.2 Az érintőképernyő kezelése


Miután a kamera bekapcsol, az érintőképernyőn megjelenik az élő kép.




### 1. Tárolókapacitás / fennmaradó felvételi idő

## 2. Lejátszás

Az érintőképernyő az utoljára rögzített vagy lejátszott fényképet vagy videót jeleníti meg.

Lejátszás közben az  ikonra koppintva megjelölheti a „kiemelkedő pillanatok”, ami segít gyorsan megtalálni azokat az utómunkálatok során, csökkentve a kiemelkedő pillanatok megtalálásának idejét. A megjelölt „kiemelkedő pillanatok” a lejátszás során megtekinthetők a DJI Mimo alkalmazás alkalmazásban.

- 
-  • A videó lejátszása közben nyomjon hosszan a képernyő bármely üres területére a kétszeres sebességű lejátszáshoz.
  - Lejátszás közben húzza balra az ujját a képernyő jobb széléről az élő nézethez való visszatéréshez.
- 

## 3. Felvételi üzemmód

### 4. A kamera akkumulátorának töltöttségi szintje


### 5. Kép/hang paraméterei

### 6. Rekeszérték


### 7. Felvételi specifikációk

### 8. Zoom (Nagyítás)

Bizonyos felvételi módokban elérhető a zoom beállítása.

- 
-  A(z) Osmo Action 6 makróobjektív telepítése után a zoom le van tiltva. A fókuszgyűrű elforgatásával manuálisan fókuszálhat sokkal közelebbi témákra.
- 

## A felvételi mód beállítása



1. Érintse meg az ikont, vagy húzza balra vagy jobbra a képernyőn az üzemmóvváltó oldalra lépéshez.
2. Húzza el az ujját a felvételi mód kiválasztásához.


- ☀️ **Megjegyzés:** a lassított videók nem tartalmaznak hangot. A hangfájl önálló fájlként tárolódik, és ugyanazzal az elérési úttal rendelkezik, mint a videofájl, amely átvihető a számítógépre.

3. Koppintson a kiválasztott felvételi módra, vagy húzza fel az ujját a képernyő aljáról a visszatéréshez az élő nézethez.

## A felvétel paramétereinek beállítása

A különböző felvételkedészítési módokban különböző paraméterek állíthatók be. Tekintse meg magát a felületet.

1. Húzza ujját felfelé a képernyő szélétől az egyes felvételkedészítési módok paramétereinek beállításához.



- ☰ Videó módban érintse meg a bal felső sarkot az Előre beállított felvétel vagy a Ciklikus felvétel engedélyezéséhez. Koppintson a jobb felső sarokra az EIS mód és a látómező (FOV) beállításához.

- **Pre-Rec (Előre beállított felvétel):** Ha engedélyezve van, a kamera a beállított időtartamon belül előre rögzíti a felvételeket. Az exponálás/felvétel gomb megnyomása után a kamera elmenti az exponálás/felvétel gomb megnyomása előtti rögzített felvételt, és folytatja a rögzítést, majd a felvételt teljes videóként menti el. Ez a funkció lehetővé teszi a kamera számára, hogy a felvételeket az exponálás/felvétel gomb megnyomása előtt elmentse, hogy ne foglaljon túl sok tárolóhelyet, segítve a kiemelkedő pillanatok rögzítését (különösen horgászat esetén).
- **Loop Recording (Ciklikus felvétel):** Ha engedélyezve van a kamera a videót úgy rögzíti, hogy bizonyos időközönként felülírja a régebbi felvételeket az új felvételekkel. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kamera tárhelyet takarítson meg. Olyan helyzetekben használható, amikor a felhasználó váratlan pillanatok megörökítésére vár (például vezetés közben).


- **Képarány:** Az alapértelmezett beállítás az Automatikus, de BEátállítható Egyéni értékre is. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy 4K videókat rögzítsen, és a videókat utólag olyan képarányra vágja, mint például a 16:9 vagy a 9:16, igazodva a különböző médiaplatformokhoz.
- **EIS (elektronikus képstabilizálás) mód:**
  - Off (Ki): A videót a legnagyobb látómezővel rögzíti.
  - RockSteady: stabilizálja a felvételt, miközben megtartja a mozgás dinamikáját, ami kiválóan alkalmas első személyű nézőpontból történő felvételek készítéséhez.
  - A RockSteady+ beállítás esetében a RockSteady-hez képest ezen képeknek a széleit a rendszer még jobban levágja, hogy hatékonyabb stabilizálási teljesítményt érjen el.
  - HorizonBalancing: Ez a mód vízszintesen  $\pm 45^\circ$ -on belül csökkenti a képek rázkódását, miközben megőrzi a nagy felbontású képminőséget.
  - HorizonSteady: Kiküszöböli a gördülési tengely rázkódásait  $360^\circ$ -on belül. Biztosítja, hogy a kép szintben és stabil maradjon még intenzív rázkódások vagy fordulatok esetén is.



Giroszkópadatokkal rendelkező videók rögzítéséhez kapcsolja ki az EIS módot, és állítsa a kamera látómezőjét **Wide (Széles)** állásba.

---

Miután beállította a paramétereket, legyintsen lefelé a képernyő tetejétől az élő nézethez való visszatéréshez.


2. A kameranézetben koppintson az ikonra  a kép- és hangparaméterek beállításához. Koppintson a **PRO** ikonra a haladó paraméterek beállításához.
- 



- Koppintson a **Variable Aperture (Változtatható rekesznyílás)** funkcióra, hogy a felvételi környezetének megfelelő rekesznyílás módot válassza ki. A különböző felvételek készítése során különböző rekeszmódok állíthatók be. A legfrissebb információkért látogasson el a hivatalos weboldalra.
  - A D-Log M professzionális színhangoláshoz készült utószerkesztéskor. A nagy kontrasztú vagy több színű (pl. kert, mező stb.) forgatókönyveknél megnövelheti a dinamikatartományt, hogy az utómunkálatok során több színbeállítási lehetősége legyen.
- 

## Vezérlőközpont

Legyintsen lefelé a képernyő tetejétől a vezérlőközpontba való belépéshez. Húzza ujját felfelé a képernyő aljáról az élő nézetbe való visszatéréshez.




### 1. Egyéni módok

Elmentheti a jelenlegi felvételi beállításokat egy egyéni módként, és választhat egy jelenetet. Az egyéni módok ezután közvetlenül használhatók hasonló jelenetek felvételére.

### 2. Gyorsváltó

A Quick Switch gombbal elérhető módok beállítása: Amikor a Quick Switch gomb funkciója üzemmódváltásra van beállítva, testre szabhatja a gyorsváltó módokat a Shooting Mode (Felvételi mód) menüben, és engedélyezheti/letilthatja a Voice Prompt (Hangüzenet) funkciót az üzemmódváltáskor.

 Ha a Hangüzenet be van kapcsolva, a kamera minden alkalommal bemondja az aktuális felvételi módot, amikor megnyomja a Gyorsváltó gombot. Ha a kamera sisakra vagy más nehezen látható helyre van felszerelve, a felhasználók pontosan kiválaszthatják a kívánt módot a Hangüzenet segítségével.

### 3. Gesztusvezérlés

Ha engedélyezve van, kézmozdulatokkal készíthet fényképeket vagy elindíthatja/leállíthatja a felvételt.

### 4. Beállítások

#### • Vezeték nélküli mikrofon

A kapcsolódáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A csatlakoztatás után az adó segítségével vezérelheti a kamerát a felvétel elindításához, miközben a hangot az adó rögzíti. Ha az adó csatlakoztatva van a kamerához, az adó hangparamétereinek beállításához, koppintson a Vezeték nélküli mikrofon beállításai lehetőségre.

A kamera egyszerre két DJI vezeték nélküli mikrofonadóhoz csatlakozhat. Látogasson el a DJI weboldalára, és további információkért olvassa el a mikrofon használati útmutatóját.

#### • Vezeték nélküli fülhallgató

Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató párosítás állapotban van. Amikor az eszköz neve megjelenik a listában, érintse meg a csatlakozáshoz. Csatlakozás után a kamera a fülhallgatók által rögzített hangot használva készít videókat.

\* A vezeték nélküli fülhallgató csak felvétellel használható, hang visszajátszására nem alkalmas.

- **Mélység és magasság**

Ha a vonatkozó mélység- vagy magasságbeállítások engedélyezve vannak, a rögzített videó mélység- vagy magasságinformációkat fog tartalmazni. A rögzített adatok vizualizált formában is hozzáadhatók a videófelvételekhez a DJI Mimo alkalmazás alkalmazás irányítópult funkciójának segítségével, amellyel jobban bemutathatja az izgalmas sportpillanatokat.

- **Beépített mikrofon hangjának mentése**

Vezeték nélküli mikrofonokkal történő felvételkor a felhasználók engedélyezhetik a beépített mikrofon hangjának mentése funkciót, amely egyidejűleg rögzíti a kamera mikrofonjának hangját is. Ez a tartalék hangfelvétel elmenthető külön .aac fájlként vagy a videófájlba ágyazott extra hangsávként is.

- **Időkód**

Állítsa alaphelyzetbe az időkódot, vagy szinkronizáljon a rendszeridővel. A kamera időkódja szinkronizálható egy időkód-szinkronizálóval az USB-C porton keresztül.

Az időkód élő nézetben való megjelenítéséhez koppintson a **Timecode Display (Időkód megjelenítése)** lehetőségre.

### 5. Tájéolás zárolása

### 6. Screen Lock (Képernyőzár)

### 7. Voice Control (Hangvezérlés)


A Hangvezérlés engedélyezése a kamera hangutasításokkal történő vezérléséhez.


Az egyszerűsített kínai és angol támogatott. A teljes parancslistát a kijelzőn megjelenő felületen tekintheti meg.


### 8. Full Front Screen (Teljes elülső képernyő)

## 3.3 Szuperlassított felvétel

A szuperlassított felvétel funkció lehetővé teszi a felvételek képkockánkénti elemzését és lassított videók készítését. A funkció különösen alkalmas a lenyűgöző és izgalmas pillanatok bemutatására olyan nagy sebességű sportjelenetekben, mint a kerékpározás és a síelés.

Videó lejátszásakor válasszon ki egy pontot, és koppintson az  ikonra szuperlassított videoklip létrehozásához. A generálási folyamat során érintse meg az **Előnézet** gombot a lassítás effektus előnézetéhez.


A generálási folyamat során, a **Mégse** gomb megérintésével leállíthatja a szuperlassított klip létrehozását. Egy szuperlassított videoklip törléséhez koppintson a videó lejátszása közben a jobb felső sarokban lévő  ikonra.

-  • A kamera 4x-es képkocka interpolációt végez, így a kamera akár 960 kép/mp sebességű lassított videókat is készíthet.
- Egy videofelvételhez akár 6 szuperlassított klip is hozzáadható.
- A szuperlassított felvételek csak 4K/2.7K/1080p 16:9-es videofelvételek esetén támogatottak, legalább 100 képkocka/mp képkocka-sebességgel. A generált szuperlassított videók mindegyike 1080p formátumú lesz.
- A videó első 1,5 másodpercében és az utolsó 2 másodpercében szuperlassított klipet nem lehet létrehozni.

## 3.4 Felvételek tárolása és átvitele


### Tárhely

A tárhelyadatok ellenőrzéséhez húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől, majd húzza balra.




A kamera rendelkezik beépített tárhellyel, és támogatja a tárhely bővítését is microSD-kártya behelyezésével.

A belső tárhely vagy a microSD-kártya formázásához érintse meg a **Storage (Tárhely)** lehetőséget.



-  A formázás véglegesen törli az összes adatot. Formázás előtt készítsen biztonsági másolatot az összes szükséges adatról.

## Fájlok átvitele

---

- Ha a fájlok vezetékes átvitelekora a kamera nem ismeri fel automatikusan a csatlakoztatott eszközt, lépjen be a vezérlőközpontba, koppintson  > **USB mode** (USB-mód) menüpontra, és csatlakoztassa újra a kamerát.
- 


### Fájlok átvitele mobileszközre

- Csatlakoztassa a kamerát a DJI Mimo alkalmazás hoz, majd koppintson az album ikonra a fényképek és videók előnézetének megtekintéséhez. Kattintson a  ikonra a fényképek és videók letöltéséhez.
- Az OTG kapcsolatot támogató mobileszközökre a fájlok USB-módban áthelyezhetők. Használja a mellékelt kábelt a kamera és a mobilkészülék összekapcsolásához. Csatlakoztatás esetén megtekinthet és átvihet fényképeket és videókat az eszköz albumán vagy fájlkezelőjén keresztül.
- Azoknál az Android-eszközöknél, amelyek támogatják a Mutual Transfer Alliance (MTA) protokollt, a fájlok a Megosztás funkcióval vihetők át. A használat előtt győződjön meg arról, hogy a telefon támogatja az MTA protokollt, és hogy a szükséges engedélyek meg vannak adva. Válassza ki a fájlokat az albumban, koppintson a  lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fényképek és videók közvetlenül megoszthatók a DJI Mimo alkalmazás alkalmazásból a közösségimédia-platformokon.

### Fájlok átvitele számítógépre

Kapcsolja be a kamerát, majd csatlakoztassa a számítógéphez egy USB-C kábellel. Amikor csatlakozik egy számítógéphez, megjelenik egy felugró ablak. Koppintson a Transfer File (Fájlok átvitele): USB lehetőségre a fájlokna a kameráról a számítógépre történő letöltéséhez. Fáj l átvitele közben a kamera nem tud fényképeket és videókat készíteni.



- 
- Csatlakoztassa újra az eszközt a számítógéphez, ha a fájlvitel megszakad.
-

## 3.5 Webkamera mód


A termék képes egy számítógép webkamerájaként működni. Kapcsolja be a terméket, majd csatlakoztassa a számítógéphez egy USB kábellel. Koppintson a **Webcam (webkamera)** gombra. A készülék webkamera módba kapcsol és webkamera eszközként fog működni. A képernyő alján megjelenik a Webcam felirat.

Nyomja meg az Exponáló/Felvétel gombot a felvétel elindításához. A felvett videókat a webkamera módból való kilépés után előzetes módban lehet megtekinteni.

## 3.6 Az oldalsó fedelek eltávolítása/felszerelése


A kamera mindkét oldalsó fedele eltávolítható. Az ábrákon az akkumulátortartó fedelét használjuk példaként.

### Eltávolítás



### Felszerelés

Győződjön meg róla, hogy a fedél ki van oldva, és a piros jelzés látható. Igazítsa a fedél hornyát a kamera rögzítőeleméhez.



### 3.7 Használatra vonatkozó megjegyzések

#### Víz alatti használat

- ⚠ • A terméket lehet víz alatt – legfeljebb 20 m mélységig –használni.
- A terméket víz alatt, akár 60 m mélységig is lehet használni, ha az Osmo Action 6 vízálló tok kiegészítőt használja.

A termék vízben történő használata előtt tartsa be az alábbi előírásokat.

1. Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor és az akkumulátortartó száraz és tiszta. Ellenkező esetben ez hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor érintkezését és vízszigetelési képességét. Az akkumulátor behelyezése után ellenőrizze, hogy az akkumulátortartó fedele szilárdan rögzítve van-e. Vegye figyelembe, hogy a burkolat megfelelő rögzítése után a piros jelek nem lehetnek láthatók.
2. Győződjön meg róla, hogy az USB-C aljzat fedele és az objektív védőfedele szilárdan fel van helyezve és rögzítve, illetve hogy a vízálló tömítés tiszta. Ellenkező esetben ez hátrányosan befolyásolja a készülék vízállóságát. A kameraegység összes nyílása beépített vízálló anyaggal rendelkezik. **NE PISZKÁLJA** a nyílásokat.
3. Győződjön meg arról, hogy az objektív védőfedele jó állapotban van. Ha sérült, azonnal cserélje ki. Győződjön meg róla, hogy az objektív védőfedele és az objektív száraz és tiszta. Éles vagy kemény tárgyak megsérthetik az objektívet és

befolyásolhatják a kamera teljesítményét. Győződjön meg róla, hogy az objektív védőfedele szilárdan rögzítve van, és az objektív alján lévő gumigyűrű nem vált le.

4. A termék NEM vízálló, ha a(z) Osmo Action 6 makróobjektív kiegészítővel használják.

**A termék vízben történő használatakor** tartsa be az alábbi előírásokat.

1. Ne ugorjon nagy sebességgel a vízbe a termék használatakor. Ellenkező esetben a becsapódás vízbeszivárgást okozhat.
2. NE HASZNÁLJA a terméket termálvizekben, maró folyadékokban vagy extrém víz alatti környezetben.

**A készülék vízben történő használata után** tartsa be az alábbi előírásokat.

1. Víz alatti használat után öblítse le a kamerát tiszta vízzel. Hagyja magától megszáradni, mielőtt újra használná. A kamera felületét puha, száraz, tiszta ronggyal törölje át.
2. NE szárítsa a kamerát hajszárítóval, különben a forró levegő miatt a mikrofon és a beépített légáteresztő membrán megreped, és a kamera többé nem lesz vízálló.
3. Miután a kamerát vízben használta, az akkumulátortartó fedelét lefelé tartva nyissa ki, hogy megakadályozza a víz bejutását az akkumulátortartó réseibe, ha ki kell cserélni az akkumulátort. Törölje le az akkumulátortartó réseiben lévő vízcseppeket, és tisztítsa meg a piros vízálló gumigyűrűt, hogy megakadályozza az idegen tárgyak visszamaradását. Ellenkező esetben ez a későbbi használat során befolyásolja a vízállóságot.
4. Az objektív védőfedelének kicserélésekor ügyeljen arra, hogy a kamera száraz legyen. Vízben való használat után hagyja megszáradni a kamerát, mielőtt újra használná. Ez megakadályozza, hogy a víz beszivárogjon a objektív védőfedelébe, és így a lencse bepárásodjon.

Tartsa be a következő óvintézkedéseket, amikor a **terméket a vízálló tokkal használja**:

1. Győződjön meg róla, hogy a használat során a gumitömítés tiszta és szorosan illeszkedik.
2. Győződjön meg arról, hogy a vízálló tok száraz (a legjobb eredmény érdekében helyezzen páramentesítő anyagot a tokba), és, hogy a retesz biztonságosan rögzítve van.
3. Használat előtt ajánlott a vízálló tokot kb. 5 percre víz alá helyezni, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről.
4. Tengerben való használat után öblítse le a tokot csapvízzel, hogy megelőzze a korróziót.



- Az érintőképernyők akkor is használhatók, ha a felület nedves.
  - Az érintőképernyők nem működnek, ha teljesen a víz alatt vannak. Ilyenkor a felvétel elindításához a kamera gombjait kell használni. Az Exponáló/Felvétel gomb automatikusan letiltásra kerül, ha a kamerát vízálló tok nélkül 14 méternél nagyobb mélységben használják.
- 

## Akkumulátor

1. NE használjon nem eredeti akkumulátorokat. A DJI nem vállal felelősséget a nem hivatalos akkumulátorok által okozott károkért.
2. Az akkumulátort a <https://www.dji.com/osmo-action-6/specs> oldalon megadott hőmérséklet-tartományon belül használja. Az akkumulátor magas hőmérsékleten történő használata tüzet vagy robbanást okozhat. Mielőtt az akkumulátort alacsony hőmérsékletű környezetben használná, ajánlott az akkumulátort normál hőmérsékletű környezetben teljesen feltölteni. Az ideális hőmérsékleti tartományban történő töltés meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.
3. Merítse le és töltsé fel az akkumulátort háromhavonta egyszer, hogy jó állapotban maradjon.
4. Az akkumulátort úgy tervezték, hogy leállítsa a töltést, amikor teljesen feltöltődött. Célszerű azonban, ha figyelemmel kíséri a töltés előrehaladását, és amikor teljesen feltöltődött az akkumulátor, leválasztani azt.
5. Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, az akkumulátor alacsony energiaellátású állapotba kerül. Töltéskor az akkumulátor kilép az alacsony energiaellátású üzemmódból.
6. NE TÁROLJA az akkumulátort hosszabb ideig teljesen lemerült állapotban. Ha ezt teszi, az akkumulátor mélykiszülési állapotba kerülhet, és az akkumulátorcellák maradandó károsodást szenvedhetnek.
7. Merítse le az akkumulátort 40–65%-ra, ha legalább 10 napig nem használja. Ez jelentősen meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

## Tisztítás

1. NE ÖNTSÖN alkoholt vagy tisztítószert tartalmazó folyadékot a kamerára.
2. Ha a mikrofon nyílásait, a hőelvezető nyílásokat vagy a kamera más részeit homok vagy más idegen anyag eltömítette, öblítse le tiszta vízzel, miközben a kamera lezárt vízálló állapotban van.
3. Tisztítsa meg az objektív védőfedelét vízzel, objektívtisztító ecsettel, objektívtisztító légfúvóval vagy objektívtisztító kendővel. NE vegye le gyakran a lencse védőfedelét,

nehogy por gyűljön össze a lencse védőfedelének belsejében, ami befolyásolhatja a készített felvételek minőségét.

4. Tisztítsa meg a lencsét lencsetisztító ecsettel, lencsetisztító légfúvóval vagy lencsetisztító kendővel.
5. Tisztítsa meg az akkumulátort és az akkumulátortartót tiszta, száraz ruhával.
6. Győződjön meg arról, hogy a kamera gyorskioldó nyílásai portól és homoktól mentesek, amikor felszereli a gyorskioldó tartókonzolt.

## 4 Specifikációk

A specifikációkért látogasson el a következő webhelyre.

<https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>



Kapcsolat  
DJI TÁMOGATÁS

A jelen tartalom értesítés nélkül változhat.  
Töltse le a legújabb verziót innen:



<https://www.dji.com/osmo-action-6/downloads>

Ha kérdése van a jelen dokumentummal kapcsolatban, forduljon a DJI-hez a [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com) e-mail-címen.

A DJI és a OSMO a DJI védjegyei.

Copyright © 2025 DJI Minden jog fenntartva.